



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**SCALDALETTO ELETTRICO**  
**HEATING UNDERBLANKET**  
**CHAUFFE-LIT**  
**AQUECEDOR DE COLCHÃO**  
**VÄRMEUNDERFILT**  
**VUOTEENLÄMMITIN**  
**WÄRMEUNTERBERR**  
**SALTEA ELECTRICĂ**  
**ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ**  
**VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA**  
**PODGRZEWANY PODKŁAD**  
**ELEKTRISCHE ONDERDEKEN**

**REF** SS02(160\*120) (GIMA 28664)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής  
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja  
**Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.**  
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,  
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China  
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από  
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /  
Maahantuoja:  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



## Návod k použití

### Elektrická deka (přikrývka)

#### SS02(160\*120)

#### DŮLEŽITÁ INFORMACE! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Pokud toto zařízení předáte jiné osobě, je nezbytné, abyste jí předali také tento návod k použití.



Nevhodné pro děti do 3 let.



Vyhřívání polštářek nepropichujte!



Nepoužívejte složené nebo zmačkané



Nesuňte v bubnové sušičce



Nečistěte chemicky!



Vyhřívání polštářek nežehlete! Potah polštářku můžete žehlit při nízké teplotě!



Nebělte



Pouze ruční praní



Zařízení třídy II



Výrobek vyhovuje evropské směrnici



Postupujte podle návodu k použití



Kód výrobku



Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití



Číslo šarže



Likvidace OEEZ

#### POPIS



1. Tlačítko vypnutí
2. Poloha 1 - 1. teplotní úroveň
3. Poloha 2 - 2. teplotní úroveň
4. Poloha 3 - 3. teplotní úroveň
5. Obrazovka displeje

#### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tuto elektricky vyhřívanou přikrývku nesmí používat osoby necitlivé nebo velmi citlivé na teplo, protože by v případě přehřátí nemohly reagovat.
- Tuto elektrickou vyhřívanou přikrývku nesmí používat velmi malé děti (od 0 do 3 let), protože v případě přehřátí by nemohly reagovat.
- Tuto elektrickou vyhřívanou přikrývku nesmí používat malé děti (od 3 do 8 let), pokud přepínač nenastavil rodič nebo opatrovník a dítě neobdrželo dostatek informací k bezpečnému používání elektrické vyhřívání přikrývky.
- Tuto elektrickou vyhřívanou přikrývku mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si nesmí s elektricky vyhřívanou přikrývkou hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tato elektrická vyhřívání přikrývka není určena pro použití v nemocničním prostředí.
- Neovládejte jehlou.
- Nepoužívejte elektrickou vyhřívanou přikrývku složenou nebo zmuchlanou.
- Nepoužívejte mokrou vyhřívanou přikrývku.
- Tuto elektrickou vyhřívanou přikrývku musíte používat v kombinaci se spínačem uvedeným na štítku.
- Elektrická a magnetická pole z této elektricky vyhřívání přikrývky mohou rušit činnost kardiostimulátorů. Ty jsou však hluboko pod limitem: výkon elektrického pole: 5 000 V/m max., výkon magnetického pole: 80 A/m max., magnetická indukce: 0,1 mT Max Před použitím této elektrické vyhřívání přikrývky se prosím poraďte se svým lékařem a výrobcem svého kardiostimulátoru.
- Elektronické součásti ve spínači se při použití vyhřívání přikrývky zahřívají.
- Proto byste neměli spínač zakrývat ani jej pokládat na vyhřívanou přikrývku, pokud se používá.
- Za kabely netahejte, nekroutěte je a neohýbejte je příliš silně.
- Tuto elektrickou vyhřívanou přikrývku je třeba pravidelně kontrolovat, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. V případě, že byla tato vyhřívání přikrývka použita nevhodně nebo se nadměrně zahřívá, musí být před dalším použitím zkontrolována výrobcem.
- Pokud je napájecí kabel vyhřívání přikrývky poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud chcete vyhřívání přikrývky uložit nebo složit:
  - Před složením ji nechte vychladnout
  - Během skladování ji nemačkejte položením předmětů na její horní stranu.
- Nepoužívejte na polohovatelném lůžku nebo zkontrolujte, zda se vyhřívání přikrývka nebo šňůra nezachytily nebo nezasekly.
- Při několikahodinovém používání elektrické vyhřívání přikrývky se doporučuje nastavit přepínač na nejnižší úroveň teploty, aby nedošlo k přehřátí

#### PROVOZ

- Připojte zástrčku do zásuvky ve spodní části vyhřívání deky a druhý konec do elektrické sítě (AC220-240V). Ujistěte se, že se v blízkosti nachází elektrická zásuvka a že napájecí kabel není umístěn tak, aby o něj uživatel mohl zakopnout.

- Chcete-li příkrývku předehřát, zvolte třetí nastavení na 15 minut. Teplota se bude postupně zvyšovat.
- Po předehřátí otočte ovládacím tlačítkem na požadovaný stupeň zahřátí.
- Chcete-li zařízení vypnout, otočte tlačítko do polohy „Vypnuto“.

**Pozn.:** Vyhřívání příkrývky má bezpečnostní ochranu proti přehřátí a je nastavena na nepřetržitý provoz po dobu 90 minut. Pokud chcete tuto dobu prodloužit, doporučujeme nechat vyhřívanou příkrývku před dalším použitím 5 minut vychladnout.

#### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud elektrickou vyhřívanou příkrývku nepoužíváte a před jejím

čištěním postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Zkontrolujte, zda je ovládací tlačítko v poloze „OFF“.
- Odpojte napájení.
- Odpojte zástrčku propojující ovládání se zařízením.
- Před čištěním nechte vyhřívanou příkrývku vychladnout.

#### Čištění

Drobné skvrny lze vyčistit hadříkem nebo vlhkou houbičkou a v případě potřeby trochou tekutého pracího prostředku na jemné tkaniny.

Upozornění: elektricky vyhřívání příkrývky se nesmí chemicky čistit, přehýbat, sušit v sušičce ani mandlovat či žehlit.

Pokud je vyhřívání příkrývky velmi znečištěná, lze ji prát pouze ručně při teplotě (maximálně) 30 °C. Praní v pračce, chemické čištění nebo bubnové sušení může kvůli vysoké rychlosti poškodit vnitřní topný drát.

Použijte prací prostředek pro jemné tkaniny a odměřte jej podle pokynů výrobce.

Vyhřívání příkrývky neperte příliš často, aby nedošlo k jejímu nadměrnému opotřebení.

Při sušení vyhřívání příkrývky ji nezavěšujte kolíčky na prádlo ani na jiná podobná zařízení.

Nevystavujte vyhřívání příkrývky zdrojům tepla, jako je slunce, radiátor apod.

Napájecí kabel k vyhřívání příkrývky znovu připojte, až když jsou zástrčka a tkanina zcela suché.

Nikdy nezapínejte elektrickou vyhřívání příkrývky za účelem vysušení.

#### SKLADOVÁNÍ

Pokud vyhřívání příkrývky nebudete delší dobu používat, doporučujeme ji skladovat v původním obalu na suchém místě a nepokládat na ni žádné předměty.

#### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B



**Likvidace:** Výrobek nesmí být likvidován spolu s jiným domácím odpadem. Uživatelé musí zajistit likvidaci zařízení, které mají být zlikvidovány, a to do sběrného místa určeného pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení