



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**SCALDAPIEDI CON MASSAGGIO**  
**FOOT WARMER WITH MASSAGE**  
**CHAUFFE-PIEDS AVEC MASSAGE**  
**CALIENTA PIES CON MASAJE**  
**AQUECEDOR DE PÉS COM MASSAGEM**  
**FUSSWÄRMER MIT MASSAGE**  
**ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΣΑΖ**  
**OGRZEWACZ DO STÓP Z MASAŻEM**  
**OHŘÍVAČ CHODIDEL S MASÁŽÍ**  
**ÎNCĂLZITOR PICIOARE CU APARAT PENTRU MASAJ**  
**FOTVÄRMARE MED MASSAGE**  
**VOETENWARMER MET MASSAGE**  
**JALANLÄMMITIN HIERONTATOIMINNOLLA**

**REF** FW403 (GIMA 28668)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής  
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja  
**Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.**  
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,  
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China  
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από  
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /  
Maahantuoja:  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



## Návod k použití Ohřívač chodidel s masáží



Zařízení třídy II



Výrobek vyhovuje evropské směrnici



Postupujte podle návodu k použití



Kód výrobku



**Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití**



Číslo šarže



Likvidace OEEZ



**Nepoužívejte pro velmi malé děti (0-3 roky)!**



**Nepropichujte ohřívač nohou!**



**Nepoužívejte ohřívač nohou, pokud je složený!**



**Nesušte ohřívač nohou v sušičce! Potah lze sušit v sušičce!**



**Nečistěte chemicky!**



**Ohřívač nohou nežehlete! Potah lze žehlit při nízké teplotě!**



**Nebělte!**



**Ohřívač nohou neperte!  
Potah lze prát v normální pračce na max. 30 °C!**

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si jej pro budoucí použití. Pokud toto zařízení předáte jiné osobě, je nezbytné, abyste jí předali také tento návod k použití.

- Zařízení se smí používat pouze k určenému účelu, jak je popsáno v návodu k použití. Použití zařízení k jakémukoli jinému účelu má za následek neplatnost záruky.
- Zařízení není určeno ke komerčnímu použití ani k lékařským účelům.

- Dlouhodobé používání ohřívače nohou při vysokém nastavení by mohlo vést k popálení pokožky.
  - o napájecím zdroji
  - Před připojením zařízení k napájecímu zdroji se ujistěte, že napájecí napětí uvedené na typovém štítku je kompatibilní s vaším napájecím zdrojem.
  - Napájecí jednotku zasuňte do zásuvky pouze tehdy, když je spotřebič vypnutý.
  - Spotřebič lze používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se spotřebičem (typ: GQ12-120060-AG).
  - Napájecí jednotku, kabel a spotřebič uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od tepla, horkých povrchů, vlhkosti a kapalin.
  - Nedotýkejte se napájecí jednotky, pokud stojíte ve vodě nebo máte mokré či vlhké ruce.
  - Pokud zařízení spadne do vody, neberte jej do rukou. Ihned vytáhněte zástrčku a napájecí jednotku ze zásuvky.
  - Zařízení připojujte pouze do zásuvky, jejíž zástrčka je volně přístupná.
  - Po použití zařízení vždy vypněte tlačítky na ovládací jednotce a odpojte napájecí jednotku od sítě.
  - Chcete-li jednotku odpojit od napájení, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Netahejte za kabel!
  - Nepřeházejte, netahejte ani nekroutěte za kabel nebo napájecí jednotku.
  - Pokud je poškozen kabel nebo napájecí jednotka, nesmíte přístroj dále používat. Z bezpečnostních důvodů smí tyto díly vyměňovat pouze autorizovaný servisní personál. Abyste předešli nebezpečí, vždy zašlete jednotku do servisního střediska.
  - Zajistěte, aby o kabel nikdo nezakopl. Kabel nesmí být ohnutý, zapletený nebo zkroucený.
  - specifické skupiny osob
  - Nepoužívejte zařízení u dětí nebo osob, které jsou postižené, spí nebo nejsou citlivé na teplo (osoby, které nemohou reagovat na přehřátí).
  - Děti mladší 3 let nesmí toto zařízení používat, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
  - Zařízení nesmějí používat malé děti starší 3 let, pokud rodiče nebo zákonní zástupci odpovídajícím způsobem neupravili ovládací jednotku nebo pokud dítě nebylo dobře poučeno, jak ovládací jednotku správně používat.
  - Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí, kterým jsou vystaveny.
  - Děti si se zařízením nesmí hrát.
  - Nepoužívejte tuto jednotku jako doplněk nebo náhradu lékařské péče. Chronické potíže a příznaky se mohou zhoršit.
  - Pokud během masáže pocítíte bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte a poraďte se se svým lékařem.
  - Před použitím přístroje se poraďte se svým lékařem o případné nevysvětlitelné bolesti, pokud se léčíte nebo používáte lékařské vybavení.
- #### Před použitím jednotky
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda napájecí jednotka, kabel a masážní přístroj nejsou poškozeny. Nepokoušejte se používat vadnou jednotku.
  - Nepoužívejte zařízení, pokud jeví známky poškození, pokud není v bezvadném stavu nebo pokud spadlo či navlhlo. Abyste předešli nebezpečí, vždy zašlete jednotku do servisního střediska.
  - Žádné elektrické zařízení neponechávejte ani neumísťujte na povrch, kde hrozí jeho pád do vany nebo umyvadla.
  - Zařízení používejte pouze na správném místě, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
  - Nepoužívejte zařízení, když spíte nebo ležíte v posteli.
  - Maximální provozní doba jednoho sezení je 15 minut. Delší používání zkracuje životnost zařízení a může vést k napětí svalů namísto jejich

### uvolnění.

- Velmi dlouhé používání může vést k přehřátí. Před dalším použitím zařízení vždy nechte vychladnout.
- Zařízení nikdy neskladujte ani nepoužívejte blízko elektrického sporáku nebo jiných zdrojů tepla.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je připojen k napájení.
- Nedovolte, aby se zařízení dostalo do kontaktu s ostrými nebo špičatými předměty.
- Nezakrývejte zařízení, když je zapnuté. Nikdy jej nepoužívejte pod příkrývkami nebo polštáři. Hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- K ovládání zařízení nepoužívejte externí časový spínač ani samostatný systém dálkového ovládání.
- Zařízení nepoužívejte při použití aerosolových sprejů nebo při současném používání kyslíku.

### údržba a čištění

- Jednotka je bezúdržbová. Pokud dojde k poruše, stačí zkontrolovat, zda je správně připojen síťový adaptér.
- Zařízení můžete čistit sami. Pokud se zařízení porouchá, neopravujte jej sami, protože tím automaticky zaniknou všechna práva na záruku. Poradte se s odborným prodejcem a nechte provést opravu v servisním středisku.
- Zařízení neponořujte do vody ani jiných tekutin.
- Pokud přesto dojde k vniknutí kapaliny do přístroje, okamžitě odpojte síťový kabel.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení příliš neohýbejte, protože předměty položené na zařízení během skladování mohou způsobit jeho poškození.
- Zařízení se nesmí používat, pokud vykazuje známky poškození.
- Zařízení se nesmí používat k zahřívání zvířat.
- Venkovní obuv je třeba před použitím sundat.

### Zamýšlené použití

Zařízení slouží k zahřívání a masáži nohou pro relaxaci a pohodu. Není určeno pro lékařské terapeutické použití. Není vhodné pro kliniky, masérské ordinace, wellness studia apod. Zařízení není zdravotnickým prostředkem a není určeno k léčbě bolesti. V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poradte se svým lékařem.



### VAROVÁNÍ

Zajistěte, aby byl polyethylenový obal uložen mimo dosah dětí! Riziko udušení!



### ZAŘÍZENÍ A OVLÁDACÍ PRVKY

1. Potah (vnitřní)
2. Ohříváč nohou
3. Posuvný přepínač pro zahřívání
4. Posuvný přepínač pro masáž
5. Přípojka pro napájení

### Rozsah dodávky

Nejprve zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda není nijak poškozeno. V případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko. Součástí dodávky jsou následující díly:

- 1 ohříváč nohou FW403
- 1 napájecí zdroj
- 1 návod k použití

Pokud při vybalování zjistíte jakékoliv poškození při přepravě, neprodleně kontaktujte svého prodejce.

### PROVOZ

Vždy se ujistěte, že ohříváč nohou není během používání zmačkaný nebo složený. Ohříváč nohou musíte vždy používat s potahem.

- Připojte napájecí jednotku a masážní polštář přes přípojku napájení 5 a zapojte napájecí jednotku do elektrické sítě. Zajistěte, aby byl síťový adaptér snadno přístupný.
- Funkci ohřevu zapnete posunutím přepínače 3 do polohy „HI“ (vysoký ohřev) nebo „LO“ (nízký ohřev).
- Masážní funkci zapnete posunutím přepínače 4 do polohy „HI“ (silné vibrace) nebo „LO“ (mírné vibrace).
- Po každém použití vypněte přístroj posunutím obou spínačů do polohy OFF a vyjměte napájecí jednotku ze zásuvky.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je jednotka vypnutá a odpojená od elektrické sítě. Po vychladnutí jednotku vyčistěte měkkým vlhkým hadříkem.
- V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, silné kartáče, rozpouštědla nebo alkohol, protože by mohly poškodit povrch jednotky.
- Při čištění nikdy neponořujte jednotku do vody a dbejte na to, aby se do jednotky nedostala voda.
- Před dalším použitím počkejte, až zařízení zcela vyschne.
- Uvolněte případné zkroucení kabelu.
- V ideálním případě byste měli zařízení skladovat v původním obalu a uchovávat jej na čistém a suchém místě.

### Potah vložky (vnitřní)

- Před čištěním ohříváče nohou je třeba vyjmout potah vložky.
- Potah lze čistit podle pokynů pro údržbu uvedených na štítcích.

### Technické specifikace

Název a model: FW403

Napájení: 100 - 240 V~ 50/60 Hz

12 V 1,5 A

Spotřeba: 18 Watt

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B



**Likvidace:** Výrobek nesmí být likvidován spolu s jiným domácím odpadem. Uživatelé musí zajistit likvidaci zařízení, které mají být zlikvidovány, a to do sběrného místa určeného pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení