

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. PŘED POUŽITÍM SE PORADTE S LÉKAŘEM.

KONTRAINDIKACE: Není určeno pro osoby s hmotností nad 110 kg (242 liber) – Není určeno pro použití na ledu nebo kluzkém povrchu. - Není určeno pro osoby s alergií na latex.

NAVOD K POUŽITÍ: Chcete-li hůl rozložit, uchopte rukojeť a nechte skládací části tyče se rozložit směrem k podlaze. Aby se zabránilo pádům, vždy zkontrolujte, zda jsou jednotlivé segmenty tyče (obr. 1) pevně zajištěny na svém místě.

VAROVÁNÍ: NEROZEBÍREJTE tělo hole Trusty Cane TM. Hůl obsahuje uvnitř elastickou šňůru. Nekontrolované uvolnění elastické šňůry uvnitř může způsobit vážné poranění nechráněných částí těla, zejména očí: **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je elastická šňůra přetržená, roztržená nebo poškozená.

Upravení výšky vaší hole Trusty Cane TM: Uvolněte otočnou pojistku (obr. 2) otočením ve směru hodinových ručiček o několik otáček. Stiskněte zajišťovací tlačítko (obr. 3) a zatáhněte za rukojeť, aby se prodloužila, nebo rukojeť zatlačte dolů, aby se zkrátila. Po nastavení hole Trusty CaneTM na požadovanou výšku nezapomeňte znovu utáhnout otočnou pojistku.

VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo pádům, vždy se ujistěte, že jsou jednotlivé segmenty tyče pevně zajištěny na svém místě a že je zajišťovací tlačítko na konci tyče zcela zavaknuté.

Skládání hole Trusty CaneTM: Vaši hůl Trusty CaneTM lze snadno složit do vhodné velikosti pro cestování oddělením 4 jednotlivých segmentů tyče od sebe. Uchopte jednotlivé segmenty hole v blízkosti spoje a rozpojte je tahem od sebe (obr. 4). Jednotlivé segmenty tyče hole lze dokonale složit k sobě (obr. 5)

Použití světla na vaší holi Trusty CaneTM: Tlačítkem na horním konci hole Trusty CaneTM (obr. 6) lze dokonale složit k sobě (obr. 5) stisknutím se světla zhasnou. Světla se automaticky vypnou po 20 minutách.



Údržba vaší hole Trusty CaneTM: Pro výměnu baterií použijte křížový šroubovák a odšroubujte kryt baterií pod rukojeť hole Trusty CaneTM. Vyměňte všechny vybité baterie a zlikvidujte je vhodným způsobem. Použijte 3 baterie AAA a vyrovnejte póly + a -, jinak světla nebudou fungovat. Vratte zpět a utáhněte šroub na krytu baterie. Pravidelně kontrolujte hůl, zda nevykazuje známky opotřebení, včetně roztržení elastické šňůry nebo opotřebení gumových nožiček. Pokud zjistíte známky opotřebení, okamžitě přestaňte hůl používat.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte společně staré a nové baterie. Nepoužívejte společně alkalické, standardní (zinkové-uhlíkové) nebo dobijcí (nikl-kadmiové) baterie.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA: Platná standardní 12měsíční záruka B2B společnosti Gima.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Valmistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Gefabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberleed av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توزيع بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



