



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D'URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ
NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY
NØDTASKER OG RYGSAKKE
HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID
HÄTÄLAUKUT JA REPUT
TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMÓČ
VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK
AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS
ÅRKÅRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS
NØDSEKKER OG RYGGSEKER
NOODTASSEN EN RUGZAKKEN
TORBY I PLECAKI AWARYJNE
GENŢI ŞI RUCI DE URGENŢĂ
NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY
TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI
NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR
ئاراولطانالاحل رهظ جورخو بئاقح

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tilverkare/Gyártó/Valmistaja/
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/مصنع
QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuojaja / Uvezao /
Importálja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /
Importavo / :
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استه براد
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

FUNKTIONEN

GIMA-Taschen und -Rucksäcke wurden entwickelt, um Erste-Hilfe-Maßnahmen effizienter zu gestalten. Sie gewährleisten einen sicheren Transport, und die Instrumente, Medikamente, Produkte oder medizinischen und Erste-Hilfe-Materialien sind in praktischen Fächern untergebracht. Die Taschen und Rucksäcke werden leer geliefert.

VORSCHRIFTEN

Das Produkt darf nur von qualifizierten Personen verwendet werden, die sich der hygienischen Einschränkungen aufgrund der Verwendung des Produkts an Orten bewusst sind, an denen es verunreinigende oder bakteriologisch infizierte Elemente geben könnte. GIMA übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den Inhalt der Taschen oder Rucksäcke entstehen können.

Das Produkt oder eines seiner Teile darf nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet werden.

Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt und nicht in der Reichweite von Kindern oder unqualifiziertem Personal.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler.

Vermeiden Sie jede behelfsmäßige Reparatur.

Achten Sie beim Gebrauch darauf, die Reißverschlüsse nicht zu beschädigen.

Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Reißverschlüsse darauf, dass sie nicht keine anderen Materialien mit eingeklemmt werden und öffnen oder schließen Sie sie immer vollständig.

Sollten Flüssigkeiten oder Pulver aus den Flaschen auslaufen, reinigen und desinfizieren Sie die Tasche oder den Rucksack, da diese die Tasche selbst oder die darin enthaltenen Produkte beschädigen oder verunreinigen könnten.



Nicht überfüllen. Das Gewicht und die Form des Inhalts müssen zu der Art der Tasche oder des Rucksacks passen. Vergewissern Sie sich stets, dass das Gewicht des Inhalts die Gewichtsangaben des Taschenmodells oder die Möglichkeiten des Benutzers nicht übersteigt. Angaben zu den maximalen Gewichten, die von Hand gehoben und bewegt werden dürfen, finden Sie in den geltenden örtlichen Vorschriften.

AUSPACKEN



Die Elemente der Verpackung (Papier, Kunststoffolie, Metallklammern, Klebeband usw.) können schneiden und/oder verletzen, wenn sie nicht sorgfältig behandelt werden. Entfernen Sie sie mit geeignetem Werkzeug und überlassen Sie sie nicht unbefugten Personen. Dasselbe gilt für die zum Öffnen der Verpackung verwendeten Werkzeuge (Scheren, Messer usw.).

Nach dem Öffnen der Verpackung müssen als erstes alle Teile des Produkts kontrolliert werden; es muss überprüft werden, ob alle benötigten Komponenten vorhanden sind und ob sie in Ordnung sind: Bewegung der Reißverschlüsse, Befestigung der Clips, Klettverschlüsse oder Bänder, Festigkeit der Griff.

WARTUNG

Leeren Sie alle Taschen und schütteln Sie alle losen Verschmutzungen aus. Verwenden Sie dann ein mildes Reinigungsmittel und Wasser, um Flecken oder schmutzige Stellen zu reinigen. Für eine gründlichere Reinigung können Sie die gesamte Tasche mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser von Hand waschen. Schrubben Sie den Stoff vorsichtig mit einer weichen Bürste oder einem Tuch und spülen Sie ihn dann gründlich aus. Hängen Sie die Tasche abschließend zum Trocknen an die Luft. Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Bleichmitteln, da diese das Polyestergewebe beschädigen können.

Die Taschen und Rucksäcke können nicht autoklaviert werden.

Halten Sie sich für eine ordnungsgemäße Entsorgung an die Gesetze des Verwendungslandes des Produkts.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.