



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

REF SS02(160*120) (GIMA 28664)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Gebrauchsanweisung

Elektrische Heizdecke

SS02(160*120)

WICHTIGE INFORMATIONEN! FÜR ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie sie für einen zukünftigen Gebrauch des Geräts auf.

Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, muss die Gebrauchsanweisung unbedingt mit dem Gerät weitergegeben werden



Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.



Nicht in das Heizkissen stechen!



Nicht zusammengefoldet oder zerknittert verwenden



Nicht trockenschleudern



Nicht trockenreinigen



Nicht bügeln



Nicht bleichen



Nur mit der Hand waschen



Gerät der Klasse II



Produkt gemäß EU-Richtlinie



Folgen Sie den Anweisungen



Erzeugniscode



Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen



Chargennummer



Beseitigung WEEE

BESCHREIBUNG



1. AUS-Schalter

2. Position 1 - 1. Temperaturstufe

3. Position 2 - 2. Temperaturstufe

4. Position 3 - 3. Temperaturstufe

5. Display

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Heizdecke darf nicht von Personen verwendet werden, die ein gestörtes Temperaturempfinden haben oder durch Hitze verletzt werden können, weil sie auf Überhitzung nicht reagieren können.
- Die Heizdecke darf nicht für sehr kleine Kinder (von 0 bis 3 Jahren) verwendet werden, weil sie nicht auf Überhitzung reagieren.
- Die Heizdecke darf nicht von Kindern (von 3 bis 8 Jahren) benutzt werden, wenn der Schalter nicht von einem Elternteil oder Aufpasser eingestellt worden ist und das Kind nicht genau weiß, wie es die Heizdecke sicher benutzen kann.
- Die Heizdecke darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder, wenn sie mangelnde Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch der Heizdecke haben, nur unter Aufsicht verwendet werden, oder nachdem sie Anweisungen für den sicheren Gebrauch erhalten haben, und die Gefahren beim Gebrauch verstanden haben.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Heizdecke spielen.
- Lassen Sie die Kinder die Heizdecke nicht ohne Aufsicht reinigen oder pflegen.
- Diese Heizdecke ist nicht für die Verwendung in Krankenhäusern gedacht.
- Stechen Sie keine Nadel in den Stoff.
- Verwenden Sie die Heizdecke nicht, wenn sie zusammengefoldet oder zerknautscht ist.
- Verwenden Sie die Heizdecke nicht, wenn Sie nass ist.
- Die Heizdecke muss zusammen mit dem auf dem Etikett angegebenen Schalter verwendet werden.
- Die von der Heizdecke erzeugten Elektro- und Magnetfelder können den Betrieb von Herzschrittmachern stören. Sie sind trotzdem weit unter den Grenzwerten - Spannung der elektrischen Felder: 5 000 V/m max., Spannung der Magnetfelder: 80 A/m max., magnetische Induktion: Max. 0,1 mT. konsultieren Sie deswegen unbedingt Ihren Arzt und den Hersteller Ihres Herzschrittmachers, bevor Sie die elektrische Heizdecke benutzen.
- Die elektronischen Bauteile im Schalter erhitzen sich beim Gebrauch der Heizdecke.
- Deswegen darf der Schalter weder bedeckt oder auf die eingeschaltete Heizdecke gelegt werden.
- Ziehen Sie nicht an den Kabeln, verdrehen und knicken Sie die Kabel nicht.
- Die Heizdecke muss regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden kontrolliert werden. Wenn die Heizdecke unsachgemäß verwendet wurde oder zu heiß wird, muss sie vom Hersteller geprüft werden, bevor sie wieder benutzt werden kann.
- Wenn das Netzkabel der Heizdecke beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, von seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn Sie die Heizdecke weglegen oder falten möchten:
 - muss sie vorher abkühlen
 - darf sie nicht von Gegenständen, die auf sie gestellt werden, zerknautscht werden.
- Wenn Sie die Heizdecke auf einem verstellbaren Bett verwenden, achten Sie darauf, dass die warme Heizdecke oder das Kabel nicht eingeklemmt oder geknickt werden können.
- Wenn Sie die Heizdecke für mehrere Stunden benutzen, sollten Sie den Schalter auf die niedrigste Temperatur stellen, um eine Überhitzung zu vermeiden.

GEBRAUCH

- Stecken Sie den Netzstecker in den Anschluss unten an der Heizdecke und das andere Ende in die Netzsteckdose (AC220-240V). Stellen Sie sicher, dass eine Steckdose in der Nähe ist und dass das Netzkabel so liegt, dass niemand darüber stolpern kann.
- Um die Heizdecke vorzuheizen, stellen Sie sie auf die 3. Temperaturstufe für 15 Minuten.
Die Temperatur wird nach und nach steigen.
- Nach dem Vorheizen drehen Sie den Schalter auf die Temperaturstufe, die sie brauchen.
- Um das Gerät abzuschalten, müssen Sie den Schalter auf „Off“ stellen.

Hinweis: Die Heizdecke schaltet sich zum Schutz vor Überhitzung nach 90 Minuten automatisch ab. Wenn Sie die Heizdecke länger benutzen möchten, sollten Sie die aufgeheizte Heizdecke für 5 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie sie wieder einschalten.

REINIGUNG UND PFLEGE

Wenn Sie die Heizdecke nicht benutzen und wenn Sie sie reinigen möchten, sind die folgenden Anweisungen zu beachten:

- Prüfen Sie nach, dass der Schalter auf „OFF“ gestellt ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- Ziehen Sie den Stecker von der Schalter aus der Heizdecke.
- Lassen Sie die Heizdecke abkühlen, bevor Sie sie reinigen.

Reinigung

Kleine Flecken können mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und, wenn nötig, mit etwas flüssigem Waschmittel für Feinwäsche entfernt werden.

Warnung: Die Heizdecke darf nicht trockengereinigt, geknickt, in einem Trockner getrocknet, geplättet oder gebügelt werden.

Wenn die Heizdecke sehr schmutzig ist, kann man sie bei (max.) 30 °C mit der Hand waschen. In der Waschmaschine, Trockenreiniger oder Schleuder kann das Heizkabel im Innern durch die hohe Schleuderkraft beschädigt werden.

Verwenden Sie ein Feinwaschmittel und dosieren Sie es gemäß den Herstellerangaben.

Waschen Sie die Heizdecke nicht zu oft, damit sie nicht zu schnell verschleißt.

Hängen Sie die Heizdecke zum Trocknen nicht mit Wäscheklammern oder anderen ähnlichen Mitteln auf.

Legen Sie die Heizdecke zum Trocknen nicht in die Sonne, auf einen Heizkörper oder in die Nähe von anderen Heizquellen.

Stecken Sie das Netzkabel erst wieder in die Heizdecke, wenn der Stecker und der Stoff vollständig trocken sind.

Schalten Sie die Heizdecke niemals ein, um sie zu trocken.

LAGERUNG

Wenn Sie die Heizdecke für längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie sie in ihrer Originalverpackung an einem trockenen Ort aufbewahren. Achten Sie darauf, keine Gegenstände darauf zu abzustellen.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten



Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss sich um die Entsorgung der zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und elektronischen Geräten bringt