



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDAPIEDI CON MASSAGGIO
FOOT WARMER WITH MASSAGE
CHAUFFE-PIEDS AVEC MASSAGE
CALIENTA PIES CON MASAJE
AQUECEDOR DE PÉS COM MASSAGEM
FUSSWÄRMER MIT MASSAGE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΣΑΖ
OGRZEWACZ DO STÓP Z MASAŻEM
OHŘÍVAČ CHODIDEL S MASÁŽÍ
ÎNCĂLZITOR PICIOARE CU APARAT PENTRU MASAJ
FOTVÄRMARE MED MASSAGE
VOETENWARMER MET MASSAGE
JALANLÄMMITIN HIERONTATOIMINNOLLA

REF FW403 (GIMA 28668)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Gebrauchsanweisung Fusswärmer mit massage



Gerät der Klasse II



Produkt gemäß EU-Richtlinie



Folgen Sie den Anweisungen



Erzeugniscode



**Achtung: Anweisungen (Warnungen)
sorgfältig lesen**



Chargennummer



Beseitigung WEEE



**Nicht für sehr kleine Kinder (0-3 Jahre)
benutzen!**



**Nicht mit einer Nadel oder einem anderen
spitzen Gegenstand in den Fußwärmer stechen!**



**Den Fußwärmer nicht verwenden, wenn er
zusammengefaltet ist!**



**Den Fußwärmer nicht in einer
Trockenschleudermaschine trocknen! Der
Bezug kann in einem Trockner getrocknet
werden!**



Nicht trockenreinigen!



**Der Fußwärmer darf nicht gebügelt werden! Der
Bezug kann bei niedriger Temperatureinstellung
gebügelt werden!**



Nicht bleichen!



**Non lavare lo scaldapiedi! Il rivestimento può
essere lavato con un normale lavaggio a max.
30 °C!**

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie sie für einen zukünftigen Gebrauch des Geräts auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, muss die Gebrauchsanweisung unbedingt mit dem Gerät weitergegeben werden.

• Das Gerät darf nur für seinen in der Gebrauchsanweisung angegebenen Bestimmungszweck gebraucht werden. Bei jedem anderen Gebrauch, verfällt die Garantie.

- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch oder für medizinische Zwecke gedacht.
- Eine längere Verwendung des Fußwärmers bei hohen Temperatureinstellungen kann Hautverbrennungen verursachen.

Über die Stromversorgung

- Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung schließen, prüfen Sie bitte nach, dass die auf dem Typenschild angegebene Versorgungsspannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in die Netzsteckdose, wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät verwendet werden (Typ: GQ12-120060-AG).
- Halten Sie das Netzgerät, das Kabel und das Gerät fern von Hitze, heißen Oberflächen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Netzgerät nicht an, wenn Sie mit den Füßen im Wasser stehen oder Ihre Hände nass oder feucht sind.
- Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es ins Wasser fällt. Ziehen Sie sofort den Netzstecker und das Netzgerät aus der Netzsteckdose.
- Stecken Sie den Stecker nur in eine Steckdose an Stellen, an denen Sie leicht an den Stecker kommen.
- Schalten Sie das Gerät immer mit den Schaltern am Schalter ab und ziehen Sie das Netzgerät aus der Steckdose.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Netzgeräts aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel!
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Gerät niemals am Kabel oder Netzgerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn das Kabel oder das Netzgerät beschädigt sind. Aus Sicherheitsgründen dürfen diese Teile nur vom autorisierten Personal des technischen Kundendienstes ausgetauscht werden. Um sich oder anderen Personen keinen Gefährdungen auszusetzen, sollten Sie das Gerät immer zum Service Center schicken.
- Stellen Sie sicher, dass niemand über das Kabel stolpern kann. Das Kabel darf nicht verdreht, geknickt oder eingeklemmt werden.
Spezifische Anwendergruppen
- Benutzen Sie das Gerät nicht für Kinder oder Behinderte, Schlafende oder Personen mit gestörtem Temperaturempfinden (Personen, die auf Überhitzung nicht reagieren).
- Kinder unter 3 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen, weil Sie auf Überhitzung nicht reagieren können.
- Das Gerät darf nur von Kindern über 3 Jahre benutzt werden, wenn die Eltern oder gesetzlichen Vormünder den Schalter richtig eingestellt haben oder dem Kind gezeigt wurde, wie der Schalter korrekt benutzt wird.
- Dieses Gerät darf nur von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen worden und sich den implizierten Gefahren bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Zusatz oder Ersatz für medizinische Behandlungen. Chronische Beschwerden oder Symptome könnten sich verschlimmern.
- Wenn Sie während der Massage Schmerzen haben oder sich unbehaglich fühlen, hören Sie sofort damit auf und fragen Sie Ihren Arzt um Rat.
- Konsultieren Sie, wenn sie medizinisch behandelt werden oder medizinische Geräte benutzen, bei ungeklärten Schmerzen Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig das Netzteil, das Kabel und das Massagegerät auf Schäden. Versuchen Sie das Gerät nicht zu benutzen, wenn es kaputt ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenn es nicht korrekt funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder feucht geworden ist. Um sich oder anderen Personen keinen Gefährdungen auszusetzen, sollten Sie das Gerät immer für die Reparatur zum Service Center schicken.
- Stellen Sie niemals ein elektrisches Gerät auf eine Oberfläche, von der es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen kann.

- Benutzen Sie das Gerät nur an einem ordnungsgemäßen Ort, wie er in der Gebrauchsanweisung beschrieben wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafen oder im Bett liegen.
- Die maximale Betriebszeit für eine Sitzung sind 15 Minuten. Eine längere Benutzung verkürzt die Lebensdauer des Geräts und kann zu Muskelverspannung anstatt Muskelentspannung führen.
- Sehr lange Verwendungszeiten können zu Überhitzung führen. Lassen Sie das Gerät immer erst abkühlen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Bewahren Sie das Gerät niemals neben einem elektrischen Ofen oder anderen Hitzequellen auf.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen in Kontakt kommen.
- Bedecken Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist. Verwenden Sie es niemals unter Decken oder Kissen. Es besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr.
- Verwenden Sie keinen externen Zeitschalter oder eine getrennte Fernbedienung für den Gerätebetrieb.
- Benutzen Sie nicht das Gerät, wenn Sie Sprühdosen oder gleichzeitig Sauerstoff benutzen.

Pflege und Reinigung

- Das Gerät ist wartungsfrei. Prüfen Sie, wenn eine Störung auftritt, ob der Netzadapter richtig verbunden ist.
- Sie können das Gerät nur selbst reinigen. Reparieren Sie das Gerät, wenn es nicht richtig funktioniert, bitte nicht selbst, das würde zum automatischen Verfall aller Garantieansprüche führen. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler und lassen Sie das Gerät vom Service Center reparieren.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn trotzdem Flüssigkeit in das Gerät eindringen sollte, ziehen Sie sofort den Netzstecker heraus.
- Die Reinigung und die Pflege sollten nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Vermeiden Sie das Gerät zu stark zu biegen und Gegenstände auf ihm abzulegen.
- Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Schäden an ihm zu sehen sind.
- Mit dem Gerät dürfen keine Tiere gewärmt werden.
- Schuhe, die draußen getragen werden, sollten vor dem Gebrauch ausgezogen werden.

Vorgesehene Verwendung

Das Gerät dient zum Wärmen und Massieren Ihrer Füße zur Entspannung und für das Wohlbefinden. Es ist nicht für eine medizinische, therapeutische Anwendung gedacht. Es eignet sich nicht für Krankenhäuser, Massagepraxen, Wellnesszentren usw. Das Gerät ist kein Medizinprodukt und ist nicht für die Schmerzbehandlung gedacht. Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben, wenden Sie sich vor der Benutzung des Geräts an Ihren Arzt.

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Polyethylen-Verpackung nicht in Reichweite von Kindern gelangt! Erstickungsgefahr!



GERÄT UND SCHALTER

1. Bezug (Innen)
2. Fußwärmer
3. Schiebeschalter für Wärme
4. Schiebeschalter für Massage
5. Netzanschluss

Lieferumfang

Bitte kontrollieren Sie als erstes, dass das Gerät vollständig und ohne Schäden geliefert worden ist. Benutzen Sie es nicht, wenn Sie sich nicht sicher sind, sondern kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihr Service Center. Die folgenden Teile gehören zum Lieferumfang:

- 1 Fußwärmer FW403
- 1 Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung

Wenn Sie beim Auspacken Transportschäden feststellen, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler.

GEBRAUCH

Achten Sie immer darauf, dass der Fußwärmer bei der Verwendung nicht zerknautscht oder zusammengefaltet ist. Sie müssen den Fußwärmer immer mit dem Innenbezug benutzen.

- Verbinden Sie das Netzgerät und das Massagekissen mit dem Stromversorgungsanschluss 5 und schließen Sie das Netzgerät an das Netz. Achten Sie darauf, dass der Netzadapter leicht zugänglich ist.
- Schalten Sie die Heizfunktion ein, indem Sie den Schalter 3 nach „HI“ (Hohe Heizung) oder „LO“ (Niedrige Heizung) schieben.
- Schalten Sie die Massagefunktion ein, indem Sie den Schalter 4 nach „HI“ (starke Vibration) oder „LO“ (leichte Vibration) schieben.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus, indem Sie beide Schalter auf OFF schieben und das Netzgerät aus der Netzsteckdose ziehen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Stellen Sie sicher, bevor Sie das Gerät reinigen, dass es abgeschaltet und vom Netz genommen ist. Reinigen Sie das Gerät, sobald es abgekühlt ist, mit einem weichen, feuchten Lappen.
- Sie dürfen auf keinen Fall aggressive Reiniger, harte Bürsten, Lösungsmittel oder Alkohol verwenden, da davon die Oberfläche des Geräts beschädigt werden kann.
- Tauchen Sie das Gerät niemals zum Reinigen in Wasser, und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Warten Sie, bis das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder gebrauchen.
- Holen Sie jeden Knick aus dem Kabel.
- Sie sollten das Gerät am besten in seiner Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren.

Innenbezug

- Bevor Sie den Fußwärmer reinigen, muss der Innenbezug herausgenommen werden.
- Der Bezug kann gemäß der Pflegeanleitungen auf dem Etikett gereinigt werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Name und Modell: FW403
 Stromversorgung: 100 - 240 V~ 50/60 Hz
 12V 1,5A
 Verbrauch: 18 Watt

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten



Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss sich um die Entsorgung der zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und elektronischen Geräten bringt