



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO COLLO E SPALLE

NECK AND SHOULDER HEATING PAD

COUSSIN CHAUFFANT COU ET ÉPAULES

ALMOFADA DE AQUECIMENT DO PESCOÇO E OMBROS

NACKEN- UND SCHULTERWÄRMEKISSEN

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΩΜΟΥΣ

**PODUSZKA ELEKTRYCZNA DO OGRZEWANIA KARKU
I RAMION**

ZAHŘÍVACÍ POLŠTÁŘEK NA KRK A RAMENA

SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR PENTRU UMERI ȘI GÂT

VÄRMEDYNA FÖR NACKE OCH AXEL

WARMTEKUSSEN NEK EN SCHOUDERS

KAULAN JA OLKAPÄIDEN LÄMPÖTYYNY

GIMA 28674

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja

Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.

No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China

Kevin@yjdjie.net

Made in China

REF SS02C(60*62)

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuojat:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Gebrauchsanweisung SS02C(60*62)

WICHTIGE INFORMATIONEN! FÜR ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN! Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie sie für einen zukünftigen Gebrauch des Geräts auf.

Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, muss die Gebrauchsanweisung unbedingt mit dem Gerät weitergegeben werden.

Die Gebrauchsanweisung gehört zum Gerät. Sie enthält wichtige Informationen über seine Inbetriebsetzung und seinen Betrieb. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Nichteinhaltung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



WARNUNG
Die Warnhinweise müssen beachtet werden, um Verletzungen zu vermeiden.



VORSICHT
Diese Hinweise müssen beachtet werden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.



HINWEIS
Diese Hinweise liefern nützliche zusätzliche Informationen für die Installation und die Funktionsweise.



Gerät der Klasse II



Produkt gemäß EU-Richtlinie



Folgen Sie den Anweisungen



Erzeugniscode



Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen



Chargennummer



Beseitigung WEEE



Nicht in das Heizkissen stechen!



Das Heizkissen nicht zusammengefaltet benutzen!



Nicht für sehr kleine Kinder (0-3 Jahre) benutzen!



Nur für die Anwendung im Haus!



Das Heizkissen kann mit der Hand gewaschen werden! Der Kissenbezug kann in einem normalen Waschgang bei max. 30 °C in der Waschmaschine gewaschen werden!



Nicht mit Chlor bleichen!



**Das Heizkissen nicht in der Trockenschleuder trocknen!
Der Kissenbezug darf nicht in den Trockner gesteckt werden!**



Nicht bügeln! Der Kissenbezug kann mit dem Bügeleisen auf einer niedrigen Temperatur eingestellt gebügelt werden!



Nicht trockenreinigen!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät darf nur von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen worden und sich den implizierten Gefahren bewusst sind.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen ohne Aufsicht das Heizkissen weder reinigen noch pflegen.
- Bevor Sie das Gerät an Ihr Stromnetz anschließen, prüfen Sie bitte nach, dass die auf dem Typenschild angegebene Versorgungsspannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Kontrollieren Sie das Schulterheizkissen sorgfältig vor jedem Gebrauch auf Verschleiß oder Schäden.
- Verwenden Sie das Schulterheizkissen nicht, wenn Sie an ihm, dem Schalter oder den Kabeln Verschleißspuren, Schäden oder Anzeichen für einen unsachgemäßen Gebrauch feststellen.
- Geben Sie es in dem Fall an den Anbieter zurück.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es nur vom Anbieter, von einem autorisierten Händler oder Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie das Schulterheizkissen nur für den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie es nur als Schulterheizkissen.
- Verwenden Sie das Schulterheizkissen nicht bei kleinen Kindern, Behinderten oder Personen, die Pflege brauchen oder ein gestörtes Temperaturempfinden haben, an.
- Kinder müssen beim Gebrauch beaufsichtigt werden, um sicher zu stellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Schulterheizkissen darf nicht gefaltet, geknickt oder um die Matratze gewickelt benutzt werden.
- Während der Gebrauchs dürfen der Schalter und das Kabel nicht auf oder unter dem Schulterheizkissen gelegt oder von etwas anderem bedeckt werden.
- Bringen Sie keine Sicherheitsnadeln oder andere spitze oder scharfe Gegenstände an das Schulterheizkissen an.
- Lassen Sie das eingeschaltete Schulterheizkissen niemals unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und darf nicht in Krankenhäusern verwendet werden.
- Greifen Sie niemals nach dem Schulterheizkissen, wenn es ins Was-

ser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

- Gebrauchen Sie das Schulterheizkissen nicht in feuchten Räumen oder wenn das Schulterheizkissen selbst feucht ist. Benutzen Sie es erst wieder, wenn es vollständig trocken ist.
- Setzen Sie den Schalter oder die Kabel niemals Feuchtigkeit und Nässe aus.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen.
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Schulterheizkissen nie am Netzkabel, und achten Sie darauf, dass das Kabel sich nicht verheddert oder an etwas hängen bleibt.
- Reparieren Sie das Heizkissen nicht selbst, wenn es beschädigt ist oder nicht funktioniert.
- Lassen Sie Reparaturen nur vom autorisierten Fachhändler oder von qualifiziertem Personal durchführen.
- Das Schulterheizkissen darf nur mit seinem Schalter gebraucht werden.
- NICHT trockenreinigen.
- Reinigen Sie das Schulterheizkissen mit der Hand bei maximal 30 °C (empfohlen).
- Das Schulterheizkissen kann bei 30 °C (maximal) in der Waschmaschine bei niedrigen Schleudernzahlen, damit die Verkabelung im Kissen nicht beschädigt wird, gewaschen werden.
- Wenn Sie das Gerät wegräumen, lassen Sie es vor dem Zusammenfalten abkühlen. Stellen Sie keinen Gegenstände auf das weggeräumte Schulterheizkissen.

GEBRAUCH

- Stecken Sie das abnehmbare Stromkabel in das Schulterheizkissen. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzsteckdose.
- Das Schulterheizkissen wird schneller warm, wenn Sie es am Anfang auf die hohe Heizstufe stellen.
- Wir empfehlen, das Gerät auf die niedrigste Temperaturstufe einzustellen, wenn Sie es für mehrere Stunden benutzen möchten.
- Legen Sie das Schulterheizkissen auf Ihre Schulter und knöpfen Sie es zu, nachdem es die gewünschte Temperatur erreicht hat.

Temperatureinstellungen

Stufe: 0= Aus (ohne Leuchtanzeige)

1= lauwarm (mit Leuchtanzeige)

2= warm (mit Leuchtanzeige)

3= heiß (mit Leuchtanzeige)

Abschaltautomatik

Das Schulterheizkissen schaltet sich nach

90 Minuten automatisch ab. Um es wieder einzuschalten, stellen Sie zuerst die Temperatureinstellung auf die Stufe „0“ und nach 5-10 Minuten auf die gewünschte Temperatureinstellung.

WICHTIG: SCHALTEN SIE DAS SCHULTERHEIZKISSEN AB, WENN SIE ES NICHT MEHR BRAUCHEN.

Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Schulterheizkissen nicht mehr benutzen.

Bedecken Sie es NICHT mit Materialien wie z. B. einer Decke oder einem Kissen. Drücken Sie nicht auf den Schalter

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Schulterheizkissen reinigen.
- Trennen Sie es vor dem Waschen von allen Stromanschlüssen und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Ziehen Sie den Stecker vom Schalter an der Unterseite des Schulterheizkissens heraus, um den Schalter vom Kissen zu trennen.
- **WICHTIG:** Tauchen Sie niemals das Stromkabel oder den Schalter in Wasser oder Flüssigkeit, die dadurch verursachten Schäden werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Reinigen Sie das Schulterheizkissen mit der Hand bei maximal 30 °C (empfohlen).
- Sie können das Schulterheizkissen auch in der Waschmaschine bei maximal 30 °C und niedriger Schleudernzahl waschen. Wir empfehlen, es mit der Hand zu waschen, um seine Lebensdauer zu

verlängern.

- Legen Sie das Schulterheizkissen zum Trocknen auf ein feuchtigkeitsabsorbierendes Tuch oder Matte. Wenn das Schulterheizkissen vollständig getrocknet ist, können Sie den abnehmbaren Schalter wieder anschließen. Das Schulterheizkissen darf nur mit dem mitgelieferten Schalter bedient werden

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten



Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden.

Der Benutzer muss sich um die Entsorgung der zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und elektronischen Geräten bringt.