

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. KONSULTÉR LÆGEN FØR BRUG.

KONTRAINDIKATIONER: Ikke beregnet til personer over 110 kg (242 lbs). - Ikke beregnet til brug på is eller glatte underlag. - Ikke beregnet til personer med latexallergi.

BRUGSVÆJLEDNING: For at folde stokken ud skal du holde fast i håndtaget og lade de sammenklappelige skaftsegmenter folde sig ud mod gulvet. For at undgå fald skal du altid kontrollere, at de enkelte skaftsegmenter (Fig. 1) er låst korrekt på plads.

ADVARSEL: Adskil IKKE Trusty Cane TM-stokkens struktur. Stokken indeholder en elastisk snor. Ukontrolleret frigivelse af den elastiske snor kan forårsage alvorlige skader på ubeskyttede kroppsdele, især øjnene. Hvis den elastiske snor skæres over, flosses eller beskadiges, skal du ophøre med at bruge stokken. Stræk IKKE snoren mere end nødvendigt for at adskille eller samle segmenterne.

Sådan justerer du højden på din Trusty CaneTM-stok: Løsn drejelåsen (Fig. 2) ved at dreje den flere omgange med uret. Tryk på låseknappen (Fig. 3) og træk håndtaget opad for at forlænge stokken, eller tryk håndtaget nedad for at forkorte den. Husk at stramme drejelåsen igen, når du har justeret Trusty CaneTM-stokken til den ønskede højde.

ADVARSEL: For at undgå fald skal du altid sikre dig, at de enkelte skaftsegmenter er låst korrekt på plads, og at låseknappen er helt i indgreb.

Sådan sammenklappes Trusty CaneTM-stokken: Din Trusty CaneTM-stok kan nemt foldes sammen til en praktisk rejsestørrelse ved at adskille de 4 enkelte skaftsegmenter fra hinanden. Hold hvert sæt skaftsegmenter tæt på samlingen og træk dem fra hinanden (Fig. 4). De enkelte skaftsegmenter foldes pænt sammen (Fig. 5).

Sådan bruger du lysene på din Trusty CaneTM-stok: Knappen øverst på Trusty CaneTM-håndtaget (Fig. 6) tænder lysene. Tryk én gang på knappen for at tænde lysene, og tryk igen for at slukke dem. Lysene slukkes automatisk efter 20 minutter.



Vedligeholdelse af din Trusty CaneTM-stok: Brug en stjerneskruetrækker til at åbne batterirummet under Trusty CaneTM-håndtaget for at udskifte batterierne. Fjern eventuelle brugte batterier og bortskaf dem korrekt. Brug 3 AAA-batterier, og sørg for at + og - er korrekt placeret, ellers fungerer lysene ikke. Sæt batterierne i, og skru skruen på batteridækslet fast. Kontroller regelmæssigt stokken for tegn på slitage, herunder flosser på den elastiske snor eller slid på gummifødderne. Hvis du ser tegn på slitage, skal du straks stoppe med at bruge stokken.

ADVARSEL: Bland ikke gamle og nye batterier. Bland ikke alkaliske, standard (kulstofzink) eller genopladelige (nikkel-cadmium) batterier.

GIMA-GARANTIVILKÅR: Gimas 12 måneders standard B2B-garanti gælder.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Getfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberladd av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توزيع بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



