



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

REF

SS02(160*120) (GIMA 28664)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



SUOMALAINEN

KÄYTTÖOPAS

Sähkökäyttöiset lämpöpeitot (päälyspeitto)
SS02(160*120)

TÄRKEÄÄ TIETOA! SÄILYTÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN!

Lue käyttöopas ja erityisesti turvallisuusohjeet huolella ennen tämän laitteen käyttöä ja pidä opas tallessa tulevaa tarvetta varten.

Jos annat tämän laitteen jollekin muulle, on tärkeää, että annat myös nämä ohjeet.



Ei sovellu alle 3-vuotiaille.



Älä puhko lämpötyynyä!



Ei saa käyttää taitettuna tai rypistettynä



Ei saa rumpukuivata



Ei saa kuivapestä



Ei saa silittää



Ei saa valkaista



Vain käsinpesu



luokan II laite



Tuote on EU-direktiivin mukainen



Noudata käyttöohjeita



Tuotekoodi



Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti



Eränumero



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittely

KUVAUS



1. OFF-painike
2. Asento 1 – 1. lämpötilataso
3. Asento 2 – 2. lämpötilataso
4. Asento 3 – 3. lämpötilataso
5. Näyttö

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

- Tätä sähkökäyttöistä lämpöpäälyspeittoa eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät tunne kuumuutta tai ovat sille erittäin herkkiä, sillä he eivät voi reagoida peiton kuumentuessa.
- Tätä sähkökäyttöistä lämpöpäälyspeittoa eivät saa käyttää hyvin nuoret lapset (0–3-vuotiaat), sillä he eivät kykene reagoimaan peiton ylikuumentuessa.
- Tätä sähköisesti lämmitettyä päälyspeittoa eivät saa käyttää nuoret lapset (3–8-vuotiaat), ellei vanhempi tai huoltaja ole asettanut kytkintä ja ellei lapsi ole saanut riittävästi tietoa sähköisesti lämmitetyn päälyspeiton turvalliseen käyttöön.
- Tätä sähköisesti lämmitettyä päälyspeittoa saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisteja koskevat tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan ja heille on annettu ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he tiedostavat käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä sähköisesti lämmitetyllä päälyspeitolla.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Sähköisesti lämmitettyä päälyspeittoa ei ole tarkoitettu sairaalassa käytettäväksi.
- Ei saa lävistää neulalla.
- Älä käytä sähköisesti lämmitettyä päälyspeitettä taitettuna tai rypistettynä.
- Älä käytä märkää lämpöpäälyspeittoa.
- Tätä sähköisesti lämmitettyä päälyspeittoa tulee käyttää etiketissä ilmoitetun kytkimen kanssa.
- Tämän sähköisesti lämmitetyn päälyspeiton sähkö- ja magneettiset kentät saattavat häiritä sydämentahdistinten toimintaa. Ne ovat kuitenkin reilusti rajojen alapuolella: sähkökenttien teho: 5 000 V/m maks., magneettikenttien teho: 80 A/m max., magneettinen induktio: 0,1 mT maks. Käänny siis lääkärisi ja sydämentahdistimen valmistajan puoleen ennen kuin käytät tätä sähköisesti lämmitettyä päälyspeittoa.
- Kytkimen sähköosat kuumentuvat lämmitetyn päälyspeiton käytön aikana.
- Älä siis peitä kytkintä tai aseta sitä lämmitetyn päälyspeiton päälle tätä käytettäessä.
- Älä vedä, kierrä tai taivuta johtoja liian voimakkaasti.
- Tämä sähköisesti lämmitetty päälyspeitto tulee tarkistaa säännöllisesti kulumien tai vaurioiden merkkien varalta. Kun tarpeen tai jos tätä lämmitettyä päälyspeittoa on käytetty sopimattomasti tai se kuumenee lisää, valmistajan tulee tarkistaa se ennen kuin sitä käytetään uudelleen.
- Jos lämmitetyn päälyspeiton virtajohto on vaurioitunut, vain valmistaja, tämän huoltoedustaja tai vastaavasti pätevät henkilöt saavat vaihtaa sen vaarojen välttämiseksi.
- Jos haluat laittaa varastoon tai taittaa lämmitetyn päälyspeiton:

- Anna sen jäähtyä ennen kuin taitat sen
- Älä rypistä peitettä asettamalla sen päälle esineitä varastoinnin ajaksi.
- Älä käytä säädettävällä vuoteella tai tarkista, että lämmitetty päällyspeitto tai johto eivät jää puristuksiin tai poimutu.

• Kun sähköisesti lämmitettyä päällyspeittoa käytetään usean tunnin ajan, suosituksena on asettaa kytkin alhaisimpaan lämpötilaan ylikuumenemisen välttämiseksi

KÄYTTÖ

- Liitä pistoke liittimeen lämmitetyn vaatteiden alaosaan ja liitä toinen pää sähkönsyöttöön (AC220-240V). Varmista, ettei lähettyvillä ole virtapistoketta ja ettei virtajohto ole kohdassa, jossa käyttäjä voi kompastua siihen.
- Päällyspeiton esilämmittämiseksi valitse kolmas asetus 15 minuutiksi. Lämpötila nousee asteittain.
- Esilämmityksen jälkeen aseta ohjauspainike haluamaasi lämpöasetukseen.
- Sammuta laite kääntämällä painike "Off"-asentoon.

Huomaa: Lämmitetyssä päällyspeitossa on ylikuumenemiselta suojaava turvallisuusominaisuus, ja se on asetettu toimimaan jatkuvasti 90 minuutin ajan. Jos haluat pidentää kyseistä aikaa, suosituksena on antaa lämmitetyn päällyspeiton jäähtyä 5 minuuttia ennen kuin käytät sitä uudelleen.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Kun et käytä lämmitettyä päällyspeittoa ja ennen sen puhdistusta noudata seuraavia ohjeita:

- Varmista, että ohjauspainike on OFF-asennossa.
- Katkaise virransyöttö.
- Irrota pistoke, joka liittää ohjaimen laitteeseen.
- Anna lämmitetyn päällyspeiton jäähtyä ennen puhdistusta.

Puhdistus

Pienet tahrat voidaan puhdistaa liinalla tai kostealla sienellä ja tarvittaessa pienellä määrällä herkille kankaille tarkoitettua nestemäistä puhdistusainetta.

Varoitus: sähköisesti lämmitettyä päällyspeittoa ei tule kuivapestä,

taivuttaa, kuivattaa kuivaimessa tai mankeloida tai silittää.

Jos lämmitetty päällyspeitto on hyvin likainen, se voidaan pestä vain käsin 30°C:essa (maksimi). Konepesu, kuivapesu tai rumpukuivaus saattavat vaurioittaa sisäistä lämmityslankaa suuren nopeuden vuoksi.

Käytä herkkien kankaiden pesuainetta ja annostele se valmistajan ohjeiden mukaan.

Älä pese lämmitettyä päällyspeittoa liian usein liiallisen kulumisen ja rikkoontumisen välttämiseksi.

Kun kuivaat lämmitettyä päällyspeittoa, älä ripusta sitä vaatekoukkuun tai muuhun vastaavaan.

Älä altista lämmitettyä päällyspeittoa lämmönlähteille, kuten aurinolle, patterille jne.

Liitä sähköjohto takaisin lämmitettyyn päällyspeittoon vasta kun pistoke ja kangas ovat täysin kuivia.

Älä koskaan laita sähköisesti lämmitettyä päällyspeittoa päälle kuivaksesi sen.

SÄILYTYS

Jos et käytä lämmitettyä päällyspeittoa pitkään aikaan, säilytä sitä alkuperäisessä pakkauksessa kuivassa äläkä laita mitään esineitä sen päälle.

GIMAN TAKUUEHDOT

Giinan 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan



Hävittäminen: Tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Käyttäjien on hävitettävä romutettavat laitteet viemällä ne sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen