



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO (CON COPERTURA)
HEATING PAD (WITHOUT COVER)
COUSSIN CHAUFFANT AVEC COUVERTURE
ALMOFADA DE AQUECIMENTO COM FRONHA
HEIZKISSEN MIT HÜLLE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ
PODUSZKA ELEKTRYCZNA Z POSZEWKĄ
VYHŘÍVACÍ DEČKA S KRYTEM
SĀCULEŅĪ ÎNCĂLZITOR CU HUSĂ
VÄRMEDYNA MED FODRAL
WARMTEMAT MET AFDEKKING
LÄMPÖTYYNYSUOJAN KANSSA

REF SS03N(42*63)S (GIMA 28671)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



FRANÇAIS

Mode d'emploi SS03N(42*63)S

INFORMATIONS IMPORTANTES ! CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE !

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation de cet appareil, en particulier les instructions de sécurité, et conservez-le pour de futures consultations.

Si vous cédez cet appareil à une autre personne, il est fondamental que ce mode d'emploi soit également cédé.

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de cet appareil. Il contient des informations importantes concernant le démarrage et le fonctionnement. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi. Le non respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures ou dommages à l'appareil.



AVERTISSEMENT

Ces avertissements doivent être respectés pour éviter toute blessure à l'utilisateur.



ATTENTION

Ces remarques doivent être respectées pour éviter tout dommage à l'appareil.



REMARQUES

Ces remarques procurent des informations supplémentaires utiles concernant l'installation ou le fonctionnement.



Appareil de classe II



Ce produit est conforme à la directive européenne



Suivez les instructions d'utilisation



Code produit



Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)



Numéro de lot



Disposition DEEE



Ne percez pas le coussin chauffant !



N'utilisez pas le coussin chauffant lorsqu'il est plié !



De très jeunes enfants (0-3 ans) ne doivent pas l'utiliser !



Utilisez toujours le coussin chauffant à l'intérieur !



Lavez en machine 30 °C !



Ne chlorez pas !



Ne séchez pas le coussin chauffant au séchoir !

La housse du coussin ne peut pas être mise au séchoir !



Ne repassez pas le coussin chauffant ! Vous pouvez repasser la housse du coussin à basse température !



Ne nettoyez pas à sec !

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Contrôler fréquemment l'appareil pour identifier des signes d'éventuels dommages ou usure. Si vous constatez de tels signes, si l'appareil n'a pas été utilisé ou s'il ne fonctionne pas, retournez-le au fournisseur avant de l'allumer une nouvelle fois.
- Avant de brancher l'appareil à votre source d'alimentation, assurez-vous que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique soit compatible avec votre alimentation secteur.
- Ne pliez ou ne froissez pas le coussin chauffant pendant l'utilisation.
- Ne percez pas le coussin avec des épingles de sûreté, et n'accrochez pas celles-ci ou d'autres objets pointus ou coupants au coussin.
- N'utilisez pas l'appareil sur des enfants ou des personnes atteintes de handicap, endormies ou insensibles à la chaleur (qui ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe).
- Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil car ils ne sont pas en mesure de réagir en cas de surchauffe.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers que celle-ci implique.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez jamais le coussin sans surveillance pendant son fonctionnement.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans sous surveillance et avec la commande toujours configurée sur la valeur de température minimale.
- Le câble et l'unité de contrôle de l'appareil peuvent entraîner des risques d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou de piétinement s'ils ne sont pas correctement arrangés. L'utilisa-

teur doit s'assurer que les attaches et les cordons électriques en excès soient arrangés de manière à garantir la sécurité.

- L'appareil est destiné à une utilisation privée uniquement et ne doit pas être employé dans les hôpitaux.
- Ne vous endormez pas lorsque le coussin chauffant est allumé.
- Une utilisation prolongée du coussin chauffant à une température élevée peut entraîner des brûlures de la peau.
- Ne couvrez pas le coussin avec d'autres coussins. L'interrupteur de commande ne doit pas être couvert ou placé sur ou sous le coussin durant le fonctionnement de l'unité.
- Ne vous asseyez pas sur le coussin chauffant. Posez en revanche le coussin sur ou contre la partie du corps à traiter. Le coussin est destiné à traiter uniquement le dos et le cou.
- Ne touchez jamais un coussin chauffant qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement l'unité par la prise secteur.
- Maintenez le cordon secteur éloigné des surfaces chaudes.
- Ne portez, ne tirez, ou ne tournez jamais le coussin chauffant par le cordon secteur et ne laissez pas celui-ci s'em mêler.
- N'utilisez pas le coussin chauffant s'il est mouillé et ne l'utilisez que dans des lieux secs (pas dans la salle de bains, ou lieux similaires).
- Les commandes et les cordons ne doivent jamais être exposés à l'humidité.
- Si un défaut se produit, n'essayez pas de réparer l'unité vous-même. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un vendeur spécialiste agréé ou par du personnel dûment qualifié.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de maintenance ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- Un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par un câble d'alimentation du même type.
- Le coussin chauffant doit uniquement être utilisé avec l'unité de commande (SS03) fournie.
- Lorsque vous rangez le coussin chauffant, laissez-le refroidir avant de le plier.
- En cas de doutes concernant des problèmes de santé, consultez votre docteur avant d'utiliser le coussin chauffant.
- N'utilisez pas le coussin chauffant sur des parties du corps qui sont enflées, blessées ou enflammées.
- Si vous ressentez des douleurs persistantes dans les muscles et les articulations, veuillez contacter votre docteur. Des douleurs persistantes peuvent être un symptôme d'une maladie grave.
- Si vous ressentez des douleurs ou de l'inconfort lors de l'utilisation de l'unité, interrompez immédiatement son emploi.
- Ne froissez pas l'appareil en plaçant des objets par-dessus lors de son rangement
- Ne l'utilisez pas s'il est mouillé
- Si l'appareil est utilisé pendant une période de temps prolongée, par exemple si l'utilisateur s'endort, les commandes devraient être placées en position 1.

FONCTIONNEMENT

Branchez l'unité à la prise secteur et déplacez le curseur de commande de la position 0 à la position 1. Le voyant LED d'alimentation s'allume. Au bout de quelques minutes, vous sentirez le coussin qui se réchauffe nettement. Si vous désirez une température plus haute, déplacez l'interrupteur vers la position suivante 2 ou à la valeur de chaleur maximale, position 6. Si le coussin devient trop chaud pour vous, déplacez à nouveau le curseur en position 2 ou 1. Au bout d'un court moment, le coussin chauffant se refroidit nettement. Pour éteindre l'unité, remettre l'interrupteur sur la position 0. Le voyant LED d'alimentation s'éteint, indiquant que l'unité est éteinte. Débranchez l'unité de la prise secteur. Le coussin chauffant s'éteint automatiquement au bout d'environ 90 minutes d'utilisation continue. Pour le rallumer, déplacez le curseur de commande en position 0 puis sur la valeur de chaleur désirée. Débranchez l'unité de la prise secteur une fois que vous avez fini de l'utiliser

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Coussin chauffant

- Avant de nettoyer le coussin chauffant, débranchez-le de la prise secteur et laissez-le refroidir pendant au moins dix minutes.
- Le coussin chauffant est doté d'un câble détachable. Débranchez la fiche et retirez le câble du coussin chauffant.
- Le coussin chauffant peut être lavé en machine à 30 °C avec un programme délicat ou délicatement à la main. Le mieux est de faire tremper le coussin chauffant dans de l'eau tiède avec un peu de détergent doux et de le sortir en le pressant.
- Rincez le coussin chauffant plusieurs fois afin d'éliminer toute trace de détergent.
- Rangez l'unité dans un lieu propre et sec, en la plaçant à plat sans la couvrir et sans rien poser dessus.
- N'utilisez l'appareil que lorsqu'il est complètement sec.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois



Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE.