



Indicateur d'usure / Wear indicator / Verschleißanzeiger



920115
920117



Evolution
200 ***



Advance
20 *9**



Progress I
201 7**



Progress II
200 7**



Tiki Turquoise-Purple: 200 510
Tiki Orange-blue: 200 520



Désignation Designation Bezeichnung	Hauteur poignée Height handle/floor Griffhöhe	Angle poignée Support angle Winkel der Armauflagefläche	Réglage poignée Adjustable Handle Verstellung des Griffs	Largeur Cuff width Breite der Armschalen	Longueur poignée Handle length Grifflänge	Poignée Handle Griff		
Advance	76 - 101 cm	28 °	-	11 cm	10 cm	3.5 cm	0.52 kg	140 kg
Evolution								130 kg
Progres I			22 - 29 cm					150 kg
Progres II								150 kg
Tiki	55 - 77 cm	20°	11 - 21 cm	7 cm		3.2 cm	0.33 kg	100 kg

Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation. Suivre les indications et les conserver précieusement ! Si cette aide est utilisée par d'autres personnes, celles-ci doivent être bien informées sur les conseils suivants avant toute utilisation.

1. Consignes de sécurité

- ♥ Toujours consulter votre revendeur spécialisé pour régler l'appareil et pour apprendre à l'utiliser de manière appropriée.
- ♥ Ne pas stocker dehors, ne pas laisser au soleil (Attention à ne pas laisser à l'intérieur d'une voiture en plein soleil !!).
- ♥ Ne pas utiliser lors de températures extrêmes (supérieures à environ 38°C ou 100°F ou inférieures à 0°C ou 32°F).
- ♥ Vérifier régulièrement l'ensemble des parties composant cet article (clips, tubes, embouts, poignées..).
- ♥ Vérifier si tous les raccords sont serrés correctement.
- ♥ Tenez fermement le produit lors de son utilisation.
- ♥ En cas de chute, lâchez le produit afin de ne pas tomber dessus.
- ♥ Déplacez vous toujours lentement et en faisant de petits pas pour vous assurer que la répartition de votre poids est régulière et votre position stable et sécurisée.
- ♥ Ne pas utiliser sur des surfaces glissantes (sol mouillé, neige, glace..) ni dans les escaliers!!
- ♥ Ne pas utiliser dans un autre but que celui pour lequel ce produit est prévu : ne pas soulever ou déplacer des meubles par exemple!!
- ♥ Respectez TOUJOURS les limitations de poids qui figurent sur l'étiquette ou la notice.
- ♥ Vérifier la stabilité du produit avant utilisation.
- ♥ Ne pas modifier cet article. En cas de nécessité, n'utiliser que des pièces originales pour le réparer. Seul un personnel qualifié est habilité à réparer cet article.
- ♥ Ne suspendez RIEN à l'avant du produit. Ceci pourrait vous déséquilibrer et vous faire chuter.
- ♥ En cas de non utilisation prolongée, faite vérifier votre appareil par votre revendeur spécialisé.
- ♥ Attention aux trous, déformations dans le sol et grilles de protection d'arbres qui peuvent vous déséquilibrer et vous faire chuter.
- ♥ Vérifier le degré d'usure de l'embout et le remplacer si nécessaire.

2. Installation

La mise en service de ce produit ne doit être réalisée que par du personnel qualifié. Un mauvais réglage peut conduire à une mauvaise utilisation et à des risques d'accident. Il est donc indispensable que le produit soit adapté de manière individuelle à chaque patient par un personnel qualifié. N'hésitez pas à questionner votre revendeur en cas de doute.

Réglage de la hauteur : enlever le clip en appuyant de chaque côté avec un pouce. Faire coulisser le tube intérieur jusqu'au trou de réglage souhaité puis verrouiller avec le clip. Le clip doit traverser les tubes de part en part. La canne a 2 trous de réglage sur le tube extérieur et 5 trous sur le tube intérieur, soit 10 possibilités de réglage, tous les 2 cm.

Pour se déplacer, s'appuyer sur la canne et avancer.

Gardez la canne proche du corps lors de vos déplacements afin de ne pas tomber.

3. Entretien

Le produit doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon propre et sec.

Les poignées doivent être nettoyées avec un nettoyeur crème non abrasif pour éviter qu'elles ne se salissent. Ne pas graisser, ne pas lubrifier !!

Risque de chute !!

Les embouts, doivent être contrôlés et changés régulièrement, n'hésitez

pas à demander à votre revendeur.

4. Matériaux

Tubes en aluminium anodisés et poignées en polypropylène pour les cannes Evolution, Progress et Tiki et avec une poignée recouverte d'élastomère souple pour les cannes Advance.

5. Traitement de déchets

Veuillez mettre au rebut ce produit en conformité avec vos directives régionales.

6. Caractéristiques techniques

Ce produit est garanti 24 mois, à partir de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. Répond aux normes: DIN-EN-12182, EN-ISO 11334-1, DIN-EN-ISO 10993-1 Biocompatible

Remplacer l'embout lorsque l'indicateur d'usure (cf.: [A]) l'indique.