



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

REF SS29(150*080)-1X (GIMA 28660)
SS29(160*140)-2X (GIMA 28661)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Manuale di istruzioni Coperte elettriche SS29(150*080)-1X SS29(160*140)-2X

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI! CONSERVARE PER USO FUTURO!

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, e conservarle per un uso futuro.

Se si cede il dispositivo a un'altra persona, è fondamentale dargli anche le presenti istruzioni per l'uso.



Apparecchio di classe II



Prodotto conforme alla Direttiva Europea



Seguire le istruzioni per l'uso



Codice prodotto



Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso



Numero di lotto



Smaltimento RAEE



Lavare in lavatrice

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Controllare attentamente la coperta prima di ogni utilizzo.
- Se si notano danni visibili sulla coperta, non utilizzarla e restituirla al produttore o al rivenditore.
- La coperta può essere utilizzata solo con il comando.
- Prima di collegare la coperta alla rete elettrica, accertarsi che la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta sia compatibile con la propria rete elettrica.
- La coperta non può essere utilizzata quando è piegata, sgualcita, avvolta in una copertura o posizionata intorno al materasso.
- Sull'angolo della coperta sono presenti quattro cinghie di fissaggio. Utilizzare queste cinghie per fissare la coperta al materasso utilizzando un nastro o un cavo adatto. Assicurarsi che la coperta sia ben fissata al materasso in entrambe le direzioni e che non si sgualisca durante l'uso. Controllare che sia nella posizione corretta prima di sdraiarsi.
- Durante l'uso, l'interruttore e il cavo del comando non devono essere posizionati sopra o sotto la coperta, né essere coperti in alcun modo.
- Prima di utilizzarlo su un letto regolabile, assicurarsi che il cavo di alimentazione e la coperta non si impiglino nelle cerniere o vengano stropicciati durante le regolazioni.
- Non forare la coperta né attaccarvi spille di sicurezza o altri oggetti appuntiti o taglienti.
- In particolare, non utilizzare la coperta elettrica con persone invalide, neonati o persone non sensibili al calore.
- Non deve essere utilizzata da bambini molto piccoli (0-3 anni). I bambini di età inferiore ai tre anni non devono utilizzare questo apparecchio perché non sono in grado di intervenire in caso di surriscaldamento.
- I bambini non devono giocare con la coperta.
- La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non possono essere eseguite da un bambino senza supervisione.
- Non utilizzare mai la coperta senza supervisione.
- L'uso prolungato della coperta con un'impostazione elevata può provocare ustioni alla pelle.
- L'uso prolungato della coperta con un'impostazione elevata può provocare ustioni alla pelle.
- Non toccare mai una coperta caduta in acqua. Scollegare immediatamente la coperta dalla presa di corrente.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non trasportare, tirare o girare mai la coperta per il cavo di alimentazione e non lasciare che il cavo si aggrovigli.
- Non utilizzare la coperta quando è bagnata e utilizzarla solo in ambienti asciutti (non in bagno o in ambienti simili).
- I comandi e il cavo non devono essere esposti a nessun tipo di umidità.
- In caso di guasto, non tentare di riparare la coperta da soli. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da un rivenditore specializzato autorizzato o da altro personale adeguatamente qualificato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, può essere sostituito solo da un rivenditore autorizzato o da elettricisti qualificati. Per evitare rischi, inviare sempre la coperta al centro di assistenza.
- Lasciare raffreddare completamente la coperta prima di piegarla e riporla. Non piegarla in modo troppo stretto.
- Quando non viene utilizzata, conservare la coperta come segue:
 - Conservare la coperta nella sua confezione originale e tenerla in un luogo pulito e asciutto.
 - Piegarla con cura il cavo di alimentazione per evitare rotture.
 - Non sgualcire la coperta appoggiandovi sopra degli oggetti durante la conservazione.

0-3	Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.
Non forare il cuscino riscaldante!	
Non utilizzare piegato o arrotolato	
Non utilizzare l'asciugatrice	
Non lavare a secco!	
Non stirare il cuscino riscaldante! È possibile stirare la fodera del cuscino a bassa temperatura!	
Non candeggiare	

In caso di problemi di salute, consultare il medico prima di utilizzare la coperta.

Se si avvertono dolori o disturbi durante l'uso della coperta, interromperlo immediatamente.

- La coperta è destinata esclusivamente all'uso privato e non deve essere utilizzata negli ospedali.

FUNZIONAMENTO

Si consiglia di accendere la coperta (in posizione 3) 30 minuti prima di andare a letto.

Collegare la coperta alla presa di corrente e girare il selettore sul comando dalla posizione 0 alla posizione 1. La spia rossa di accensione si accenderà. Si sentirà la coperta riscaldarsi gradualmente. Il riscaldamento sarà ancora più evidente se la coperta è coperta da un piumino. Se si desidera un'impostazione di temperatura più elevata, ruotare l'interruttore in posizione 2 o in posizione 3.

Se la coperta dovesse riscaldarsi troppo, riportare l'interruttore in posizione 2 o in posizione 1. Le posizioni 2 e 3 della coperta sono destinate al riscaldamento, mentre la posizione 1 è destinata al funzionamento continuo. Portare il selettore in posizione 1 prima di addormentarsi.

Per spegnere la coperta, portare il selettore in posizione 0. La spia rossa di accensione si spegnerà, indicando che l'unità è spenta. A questo punto, scollegare la coperta dalla presa di corrente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire la coperta, scollegarla dalla presa di corrente e lasciarla raffreddare completamente o per almeno dieci minuti.
- La coperta è dotata di un cavo staccabile. Scollegare la spina e rimuovere il cavo dalla coperta.
- La coperta può essere lavata delicatamente a mano. Il modo migliore per farlo è mettere la coperta in un bagno con acqua tiepida e un po' di detersivo delicato e poi strizzarla delicatamente.
- Non usare l'asciugacapelli per asciugare il prodotto, che deve asciugarsi naturalmente, stendendo la coperta su una superficie piana.
- Risciacquare la coperta più volte per rimuovere tutto il detergente.
- Conservare la coperta in un luogo pulito e asciutto, in posizione orizzontale, senza coprirlo o appoggiarvi sopra nulla.
- Utilizzare la coperta solo quando è completamente asciutta.
- Si può anche lavare la coperta in lavatrice a una temperatura massima di 30°C con azione meccanica e centrifuga bassa. Si consiglia di lavarla a mano per prolungare la durata del prodotto.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche