



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDAPIEDI CON MASSAGGIO
FOOT WARMER WITH MASSAGE
CHAUFFE-PIEDS AVEC MASSAGE
CALIENTA PIES CON MASAJE
AQUECEDOR DE PÉS COM MASSAGEM
FUSSWÄRMER MIT MASSAGE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΣΑΖ
OGRZEWACZ DO STÓP Z MASAŻEM
OHŘÍVAČ CHODIDEL S MASÁŽÍ
ÎNCĂLZITOR PICIOARE CU APARAT PENTRU MASAJ
FOTVÄRMARE MED MASSAGE
VOETENWARMER MET MASSAGE
JALANLÄMMITIN HIERONTATOIMINNOLLA

REF FW403 (GIMA 28668)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Manuale di istruzioni Scaldapiedi con massaggio



Apparecchio di classe II



Prodotto conforme alla Direttiva Europea



Seguire le istruzioni per l'uso



Codice prodotto



Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso



Numero di lotto



Smaltimento RAEE



Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.



Non forare il cuscino riscaldante!



Non utilizzare lo scaldapiedi quando è piegato!



**Non asciugare lo scaldapiedi in asciugatrice!
Il rivestimento può essere asciugato in un'asciugatrice!**



Non lavare a secco!



Non stirare lo scaldapiedi! Il rivestimento può essere stirato a bassa temperatura!



Non candeggiare



Non lavare lo scaldapiedi! Il rivestimento può essere lavato con un normale lavaggio a max. 30 °C!

ISTRUZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, e conservarle per un uso futuro. Se si cede il dispositivo a un'altra persona, è fondamentale dargli anche le presenti istruzioni per l'uso.

- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto, come descritto nelle istruzioni per l'uso. L'utilizzo dell'apparecchio per qualsiasi altro scopo comporta la nullità della garanzia.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato per uso commerciale o per scopi medici.

- L'uso prolungato dello scaldapiedi a un'impostazione elevata può provocare ustioni alla pelle.

informazioni sull'alimentatore

- Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, accertarsi che la tensione indicata sulla targhetta sia compatibile con la propria rete elettrica.

- Inserire l'alimentatore nella presa di corrente solo quando l'apparecchio è spento.

- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione (tipo: GQ12-120060-AG).

- Tenere l'alimentatore, il cavo e l'apparecchio lontano da calore, superfici calde, umidità e liquidi.

- Non toccare l'alimentatore se si è in acqua o se si hanno le mani bagnate o umide.

- Non afferrare l'apparecchio se cade in acqua. Estrarre immediatamente la spina e l'alimentatore dalla presa di corrente.

- Collegare l'apparecchio solo a una presa di corrente in cui la spina sia liberamente accessibile.

- Spegnerne sempre l'apparecchio dopo l'uso con i tasti dell'unità di comando e scollegare l'alimentatore.

- Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, estrarre sempre la spina dalla presa. Non tirare il cavo!

- Non trasportare, tirare o distorcere il dispositivo afferrandolo dal cavo o dall'alimentatore.

- Non continuare a utilizzare l'apparecchio se il cavo o l'alimentatore sono danneggiati. Per motivi di sicurezza, queste parti possono essere sostituite solo da personale di assistenza autorizzato. Per evitare rischi, inviare sempre l'apparecchio al centro di assistenza.

- Assicurarsi che nessuno possa inciampare nel cavo. Il cavo non deve essere aggrovigliato, incastrato o attorcigliato.

gruppi specifici di persone

- Non utilizzare il dispositivo su bambini o persone disabili, addormentate o insensibili al calore (persone che non possono reagire al surriscaldamento).

- I bambini di età inferiore ai 3 anni non possono utilizzare questo dispositivo, perché non sono in grado di intervenire in caso di surriscaldamento.

- Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di età superiore ai 3 anni, a meno che il comando non sia stato opportunamente regolato dai genitori o da chi ne fa le veci o che il bambino non sia stato ben istruito sul corretto utilizzo del comando.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da, persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarse esperienze e conoscenze, a condizione che siano stati sorvegliati o istruiti del uso in sicurezza dell'apparecchio e che abbiano compreso il pericolo che esso comporta.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

- Non utilizzare questo apparecchio per integrare o sostituire un trattamento medico. I disturbi e i sintomi cronici potrebbero peggiorare.

- Se durante il massaggio si avvertono dolori o disturbi, smettere immediatamente e consultare il medico.

- Prima di utilizzare il dispositivo, consultare il medico in caso di dolori inspiegabili, se si è sottoposti a trattamenti medici o se si utilizzano apparecchiature mediche.

prima di utilizzare l'apparecchio

- Prima di ogni utilizzo, controllare attentamente che l'alimentatore, il cavo e il massaggiatore non siano danneggiati. Non tentare di utilizzare un apparecchio difettoso.

- Non utilizzare l'apparecchio se presenta segni di danneggiamento, se il cavo di alimentazione non è in perfetto stato funzionale, se è caduto o si è inumidito.

Per evitare rischi, inviare sempre l'apparecchio al centro di assistenza.

- Non conservare o collocare alcun dispositivo elettrico su una superficie in cui possa cadere in una vasca da bagno o in un lavandino.

- Utilizzare l'apparecchio solo nel luogo appropriato, come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.

- Non utilizzare l'apparecchio durante il sonno o quando si è a letto.

- Il tempo massimo di funzionamento per una sessione è di 15 minuti. Un uso prolungato riduce la durata del dispositivo e può causare tensione muscolare anziché rilassamento.
- Periodi di utilizzo molto lunghi possono portare al surriscaldamento. Lasciare sempre raffreddare l'apparecchio prima di utilizzarlo nuovamente.
- Non conservare o utilizzare mai l'apparecchio vicino a una stufa elettrica o ad altre fonti di calore.
- Non lasciare mai incustodito l'apparecchio se è collegato all'alimentazione.
- Non lasciare che il dispositivo entri in contatto con oggetti appuntiti o taglienti.
- Non coprire l'apparecchio quando è acceso. Non utilizzarla mai sotto tappeti o cuscini. Esiste il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni.
- Non utilizzare un interruttore orario esterno o un dispositivo di comando a distanza separato per azionare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con spray aerosol o contemporaneamente all'uso di ossigeno.

manutenzione e pulizia

- L'apparecchio non richiede manutenzione. In caso di guasto, è sufficiente controllare che l'adattatore di rete sia collegato correttamente.
- La pulizia del dispositivo può essere effettuata da soli. In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, non ripararlo da soli, poiché ciò comporta l'automatica decadenza di tutti i diritti di garanzia. Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato e far eseguire le riparazioni dal centro di assistenza.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Se tuttavia un liquido dovesse penetrare nel dispositivo, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Evitare di piegare troppo l'apparecchio, poiché gli oggetti appoggiati su di esso durante lo stoccaggio possono causare danni.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato se presenta segni di danneggiamento.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato per scaldare animali.
- Le scarpe da esterno devono essere rimosse prima dell'uso.

Uso previsto

L'apparecchio viene utilizzato per riscaldare e massaggiare i piedi a scopo di relax e benessere. Non è destinato all'uso medico-terapeutico. Non è adatto per cliniche, studi di massaggio, centri benessere, ecc. Il dispositivo non è un dispositivo medico e non è destinato al trattamento del dolore. In caso di dubbi o incertezze, consultare il medico prima dell'uso.



AVVERTENZA

Assicurarsi che l'imballaggio in polietilene sia tenuto lontano dalla portata dei bambini! Rischio di soffocamento!

DISPOSITIVO E COMANDI



1. Copertura (interna)

2. Scaldapiedi

3. Interruttore scorrevole per il calore

4. Interruttore scorrevole per il massaggio

5. Collegamento per l'alimentazione elettrica

Ambito di fornitura

Verificare innanzitutto che l'apparecchio sia completo e non danneggiato in alcun modo. In caso di dubbi, non utilizzarlo e rivolgersi al rivenditore o al centro di assistenza. Sono incluse le seguenti parti:

- 1 Scaldapiedi FW403
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale di istruzioni

Se durante il disimballaggio si notano danni dovuti al trasporto, contattare immediatamente il rivenditore.

FUNZIONAMENTO

Assicurarsi sempre che lo scaldapiedi non sia sgualcito o piegato durante l'uso. Lo scaldapiedi deve essere sempre utilizzato con la copertura.

- Collegare il gruppo di alimentazione e il cuscino massaggiante attraverso il raccordo di alimentazione 5 e collegare il gruppo di alimentazione alla rete elettrica. Assicurarsi che l'adattatore di rete sia facilmente accessibile.
- Attivare la funzione calore facendo scorrere l'interruttore 3 su ,HI' (riscaldamento alto) o ,LO' (riscaldamento basso).
- Attivare la funzione massaggio spostando l'interruttore 4 su ,HI' (forte vibrazione) o ,LO' (leggera vibrazione).
- Dopo ogni utilizzo, spegnere l'apparecchio facendo scorrere entrambi gli interruttori su OFF e rimuovere il gruppo di alimentazione dalla presa di corrente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di pulire l'apparecchio, accertarsi che sia spento e scollegato dalla rete elettrica. Una volta raffreddato, pulire l'apparecchio con un panno morbido e umido.
- Non utilizzare in nessun caso detersivi aggressivi, spazzole forti, solventi o alcol, perché potrebbero danneggiare la superficie dell'apparecchio.
- Durante la pulizia, non immergere mai l'apparecchio nell'acqua e assicurarsi che l'acqua non penetri all'interno dell'apparecchio.
- Attendere che il dispositivo sia completamente asciutto prima di utilizzarlo nuovamente.
- Eliminare i nodi del cavo.
- L'ideale sarebbe conservare il dispositivo nella sua confezione originale e in un luogo pulito e asciutto.

Copertura dell'insero (interna)

- Prima di pulire lo scaldapiedi, è necessario estrarre la copertura dell'insero.
- La copertura può essere pulita seguendo le istruzioni per la cura riportate sulle etichette.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome e modello: FW403

Alimentazione di corrente: 100 - 240 V~ 50/60 Hz
12V 1.5A

Consumo: 18 Watt

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche