



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDAPIEDI CON MASSAGGIO
FOOT WARMER WITH MASSAGE
CHAUFFE-PIEDS AVEC MASSAGE
CALIENTA PIES CON MASAJE
AQUECEDOR DE PÉS COM MASSAGEM
FUSSWÄRMER MIT MASSAGE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΣΑΖ
OGRZEWACZ DO STÓP Z MASAŻEM
OHŘÍVAČ CHODIDEL S MASÁŽÍ
ÎNCĂLZITOR PICIOARE CU APARAT PENTRU MASAJ
FOTVÄRMARE MED MASSAGE
VOETENWARMER MET MASSAGE
JALANLÄMMITIN HIERONTATOIMINNOLLA

REF

FW403 (GIMA 28668)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Handleiding Voetenwarmer met massage



Apparatuur van klasse II



Product voldoet aan de Europese richtlijn



Volg de gebruiksaanwijzing



Productcode



Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen)



Partijnummer



Verwijdering AEEA



Mag niet gebruikt worden bij zeer jonge kinderen (0-3 jaar)!



Vermijd om de voetenwarmer te perforeren!



Gebruik de voetenwarmer niet wanneer hij is opgevouwen!



Droog de voetenwarmer niet in een droogtrommel! De hoes kan in de droogtrommel worden gedroogd!



Niet chemisch reinigen!



Non stirare lo scaldapiedi! Il rivestimento può essere stirato a bassa temperatura!



Niet bleken!



Was de voetenwarmer niet!
De hoes kan normaal in de wasmachine bij 30°C gewassen worden!

BELANGRIJK VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT

Lees de handleiding zorgvuldig door, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften, alvorens dit apparaat te gebruiken, en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Als dit apparaat aan een andere persoon wordt overgedragen, is het van vitaal belang dat ook deze handleiding wordt doorgegeven

- Het apparaat mag alleen gebruikt worden voor het beoogde doel, zoals beschreven in de handleiding. Als het apparaat voor andere toepassingen wordt gebruikt, komt de garantie te vervallen.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden voor commerciële of medische doeleinden.
- Een langdurig gebruik van de voetenwarmer bij een hoge temperatuurinstelling kan leiden tot brandwonden.

Over de stroomvoorziening

- Controleer, voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet, of de voedingsspanning aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met de waarde van uw netvoeding.
- Steek de stekker alleen bij uitgeschakeld apparaat in het stopcontact.
- Het apparaat mag alleen gebruikt worden met de bijgeleverde voedingsadapter (type: GQ12-120060-AG).
- Houd de voedingsadapter, snoer en apparaat uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vocht en vloeistoffen.
- Raak de voedingsadapter niet aan als u in water staat of met vochtige of natte handen.
- Raak het apparaat niet aan als het in water valt. Verwijder onmiddellijk de stekker en de voedingsadapter uit het stopcontact.
- Sluit de stekker alleen aan op een stopcontact waar de stekker vrij bereikbaar is.
- Schakel het apparaat na gebruik altijd uit met de knoppen op de bedieningseenheid en koppel de voedingsadapter los.
- Om de voedingsadapter van de netvoeding los te koppelen, moet altijd de stekker uit het stopcontact verwijderd worden. Trek niet aan de kabel!
- Vermijd om het apparaat aan het snoer of de voedingsadapter te dragen, trekken of te draaien.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer of de voedingsadapter beschadigd zijn. Om veiligheidsredenen mogen deze onderdelen alleen door bevoegd onderhoudspersoneel worden vervangen. Om gevaren te voorkomen, moet het apparaat altijd naar het servicecentrum worden verzonden.
- Zorg ervoor dat niemand over het snoer kan struikelen. Het snoer mag niet geknikt worden, bekneld raken of gedraaid worden. specifieke groepen van personen
- Gebruik het apparaat niet bij kinderen of mindervalide personen, personen die slapen of ongevoelig zijn voor hitte (personen die niet op oververhitting kunnen reageren).
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen dit apparaat niet gebruiken omdat ze niet in staat zijn te reageren op oververhitting.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen ouder dan 3 jaar, tenzij de bedieningseenheid dienovereenkomstig is aangepast door de ouders of de wettelijke voogden of tenzij het kind goed is geïnstrueerd over het gebruik van de bedieningseenheid.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben verkregen inzake het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik dit apparaat niet om medische behandeling aan te vullen of te vervangen. Chronische klachten en symptomen zouden kunnen verergeren.
- Als u tijdens de massage pijn of ongemak ervaart, staak het gebruik dan onmiddellijk en neem contact op met uw arts.
- Raadpleeg, voordat u het apparaat gebruikt, uw arts met betrekking tot onverklaarde pijn, in geval u een medische behandeling ondergaat of u gebruik maakt van medische apparatuur.

Voorafgaand aan het gebruik

- Controleer de voedingsadapter, het snoer en het massageapparaat voorafgaand aan elk gebruik zorgvuldig op schade. Probeer niet om een defect apparaat te gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer schade vertoont, als het niet in perfecte staat verkeert of als het is gevallen of vochtig is geworden. Om gevaren te voorkomen, moet het apparaat altijd naar het servicecentrum worden verzonden.
- Houd of plaats geen elektrische apparatuur op oppervlakken waar het gevaar bestaat dat ze in een badkuip of wastafel vallen.
- Gebruik het apparaat alleen op geschikte plekken, zoals beschreven in deze handleiding.

- Gebruik het apparaat niet als u slaapt of in bed ligt.
- De maximale duur van één sessie bedraagt 15 minuten. Een langer gebruik verkort de levensduur van het apparaat en kan tot spanning van de spieren leiden, in plaats van ze te ontspannen.
- Langdurige perioden van gebruik kunnen tot oververhitting leiden. Laat het apparaat altijd afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken.
- Bewaar en gebruik het apparaat niet in de nabijheid van elektrische kachels of andere warmtebronnen.
- Laat het op het elektriciteitsnet aangesloten apparaat nooit onbeheerd achter.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met puntige of scherpe voorwerpen.
- Bedek het apparaat niet terwijl het is ingeschakeld. Gebruik het nooit onder dekens of kussens. Dan bestaat het gevaar op brand, elektrische schokken of verwonding.
- Gebruik voor de werking van het apparaat geen externe tijdschakelaars of een aparte afstandsbediening.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het gebruik van spuitbussen of het gelijktijdige gebruik van zuurstof.

Onderhoud en reiniging.

- Dit apparaat is onderhoudsvrij. Als er een storing optreedt, controleer dan of de voedingsadapter correct is aangesloten.
- U mag het apparaat alleen zelf reinigen. Als het apparaat storing vertoont, probeer het dan niet zelf te repareren: dit zou leiden tot het automatisch vervallen van alle garantierechten. Neem contact op met uw gespecialiseerde dealer en laat reparaties uitvoeren door het servicecentrum.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Als er desondanks vloeistoffen in het apparaat binnendringen, verwijder dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Reiniging en onderhoud door de gebruikers mogen niet door kinderen zonder toezicht door kinderen uitgevoerd worden.
- Vermijd om het apparaat te veel te buigen en om er tijdens de opslag voorwerpen op te plaatsen, omdat dat schade kan veroorzaken.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden als er tekenen van schade zijn.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden voor het verwarmen van dieren.
- Schoenen moeten verwijderd worden alvorens het apparaat te gebruiken.

Beoogd gebruik

Het apparaat wordt gebruikt voor het verwarmen en masseren van uw voeten, voor ontspanning en uw welzijn. Het is niet bedoeld voor medisch therapeutisch gebruik. Het is niet geschikt om gebruikt te worden in klinieken, massagepraktijken, wellnesscentra, enz. Het apparaat is geen medisch hulpmiddel en is niet bedoeld voor de behandeling van pijn. Neem in geval van twijfel of onzekerheid voorafgaand aan gebruik contact op met uw arts.



WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de polyethyleenverpakking buiten bereik van kinderen blijft! Risico van verstikking!



APPARAAT EN BEDIENING

1. Binnenhoes
2. Voetenwarmer
3. Voetenwarmer
4. Schuifregelaar voor massage
5. Aansluiting voedingsadapter

Leveringsomvang

Gelieve eerst te controleren of het apparaat compleet en niet beschadigd is. Vermijd om het apparaat in geval van twijfel te gebruiken en neem contact op met uw dealer of servicecentrum. De levering omvat de volgende onderdelen:

- 1 Voetenwarmer FW403
- 1 Voedingsadapter
- 1 Handleiding

Als u tijdens het uitpakken transportschade opmerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw dealer.

WERKING

Zorg er altijd voor dat de voetenwarmer tijdens het gebruik niet gekreukt of gevouwen wordt. De voetenwarmer moet altijd met zijn hoes gebruikt worden.

- Sluit de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting 5 van het massagekussen en steek de stekker in het stopcontact. Zorg ervoor dat de voedingsadapter gemakkelijk bereikbaar is.
- Schakel de verwarmingsfunctie in door de schuifregelaar 3 naar de stand "HI" (hoge temperatuur) of "LO" (lage temperatuur) te verplaatsen.
- Schakel de massagefunctie in door de schakelaar 4 naar de stand "HI" (sterke trillingen) of "LO" (lichte trillingen) te verplaatsen.
- Schakel het apparaat na elk gebruik uit door beide schakelaars naar OFF te verplaatsen en koppel de voedingsadapter los van het stopcontact.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Controleer, alvorens het apparaat te reinigen, dat het is uitgeschakeld en koppel het los van het voedingsnet. Reinig het afgekoelde apparaat met gebruik van een zachte, vochtige doek.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, harde borstels, oplosmiddelen of alcohol, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
- Tijdens de reiniging mag het apparaat nooit in water worden ondergedompeld en moet het binnendringen van water worden vermeden.
- Wacht tot het apparaat volledig droog is alvorens het opnieuw te gebruiken.
- Eventuele knikken van het snoer moeten hersteld worden.
- Bewaar het apparaat bij voorkeur in de originele verpakking en op een schone, droge plaats.

Binnenhoes

- Voorafgaand aan de reiniging van de voetenwarmer moet de binnenhoes worden verwijderd.
- De hoes mag gereinigd worden volgens de onderhoudsinstructies aangegeven op het etiket.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Naam en model: FW403
Stroomvoorziening: 100 - 240 V~ 50/60 Hz
12V 1.5A

Verbruik: 18 Watt

GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast



Verwijdering: Het product mag niet worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Gebruikers moeten de afgedankte apparatuur afvoeren door deze naar het aangewezen inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur te brengen