

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK. KONTAKT LEGE FØR BRUK.

KONTRAINDIKASJONER: Ikke egnet for personer over 242 lbs (110 kg) - Ikke egnet for islagte eller glatte overflater. - Ikke egnet for personer med lateksallergi.

BRUKSVEILEDNING: For å åpne stokken, hold i håndtaket og la de sammenleggbare skaftsegmentene åpne seg mot gulvet. For å forhindre fall, bør du alltid sjekke at de enkelte skaftsegmentene (fig. 1) har låst seg ordentlig.

ADVARSEL: IKKE demonter selve Trusty Cane™. Stokken inneholder en elastisk snor inni. Ukontrollert frigjøring av den elastiske snoren på innsiden kan forårsake alvorlig skade på ubeskyttede kroppsdeler, spesielt øynene. Hvis den elastiske snoren kuttet, rakner eller skades, må du avslutte bruken. IKKE strekk snoren mer enn nødvendig for å demontere eller montere segmentene.

For å justere høyden på Trusty Cane™: Løsne den dreibare låsen (fig. 2) ved å vri den med klokken flere omdreining. Trykk ned låseknappen (fig. 3) og trekk opp håndtaket for å forlenge det, eller trykk det ned for å forkorte det. Husk å stramme den dreibare låsen igjen etter at du har justert Trusty Cane™ til ønsket høyde.

ADVARSEL: For å unngå fall, sørg alltid for at de enkelte skaftsegmentene er forsvarlig låst på plass og at låseknappen er satt helt inn.

Slik legger du sammen Trusty Cane™: Trusty Cane™ kan enkelt legges sammen til praktisk reise størrelse ved å skille de fire individuelle skaftsegmentene fra hverandre. Hold hvert av skaftsegmentene nær leddet og trekk dem fra hverandre (fig. 4). De individuelle skaftsegmentene vil brettes pent sammen (fig. 5).

Slik bruker du lysene på Trusty Cane™: Knappen på toppen av håndtaket til Trusty Cane™ (fig. 6) aktiverer lysene. Hvis du trykker på knappen én gang, aktiveres lysene. Hvis du trykker på den igjen, slås de av. Lysene slukkes automatisk etter 20 minutter.



Vedlikehold av Trusty Cane™: For å skifte batterier, bruk en stjerneskrutrekker til å åpne batterirommet under håndtaket på Trusty Cane™. Fjern eventuelle tomme batterier og kast dem på riktig måte. Bruk 3 AAA-batterier, juster + og - som angitt, ellers vil ikke lysene virke. Sett tilbake og stram skruen på batteridøren. Inspiser stokken regelmessig for tegn på slitasje, inkludert eventuell frynsing av elastisk snor eller slitasje på gummiføttene. Hvis du ser tegn på slitasje, må du slutte å bruke den umiddelbart.

ADVARSEL: Ikke bland gamle og nye batterier. Ikke bland alkaliske, standard (karbonsink) eller oppladbare (nikkel-kadmium) batterier.

GIMA GARANTIBETINGELSER: Gimas 12-måneders standard B2B-garanti gjelder.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Geïmporteer door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberladd av/تتمتعها بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geïmporteer door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/importerad av/تتمتعها بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



