



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDAPIEDI CON MASSAGGIO
FOOT WARMER WITH MASSAGE
CHAUFFE-PIEDS AVEC MASSAGE
CALIENTA PIES CON MASAJE
AQUECEDOR DE PÉS COM MASSAGEM
FUSSWÄRMER MIT MASSAGE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΣΑΖ
OGRZEWACZ DO STÓP Z MASAŻEM
OHŘÍVAČ CHODIDEL S MASÁŽÍ
ÎNCĂLZITOR PICIOARE CU APARAT PENTRU MASAJ
FOTVÄRMARE MED MASSAGE
VOETENWARMER MET MASSAGE
JALANLÄMMITIN HIERONTATOIMINNOLLA

REF FW403 (GIMA 28668)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuojat:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Instrukcja obsługi

Ogrzewacz do stóp z masażem



Stopień ochrony II



Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejski



Patrz podręcznik użytkownika



Numer katalogowy



Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi



Kod partii



Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia



Nie może być używany przez bardzo małe dzieci (0-3 lata)!



Nie przebijać ogrzewacza do stóp!



Nie używać ogrzewacza do stóp, kiedy jest złożony!



Nie suszyć ogrzewacza do stóp w suszarce bębnowej! Pokrowiec może być suszony w suszarce!



Nie prac chemicznie!



Nie prasować ogrzewacza do stóp! Pokrowiec może być prasowany na niskiej temperaturze



Nie wybielać!



Nie prać ogrzewacza do stóp! Pokrowiec może być prany w pralce w temperaturze maks. 30 °C!

WAŻNE WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj instrukcję obsługi, w szczególności wskazania bezpieczeństwa, i zachowaj ją do wglądu. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie, należy wraz z nim przekazać użytkownikowi niniejszą instrukcję

• Urządzenie musi być używane wyłącznie w sposób zgodny z zamierzonym zastosowaniem, jak wskazano w niniejszej instrukcji. Używanie urządzenia do jakiegokolwiek innego celu powoduje unieważnienie gwarancji.

• Urządzenie nie może być wykorzystywane do użytku komercyjnego lub do celów medycznych.

• Wydłużone używanie ogrzewacza do stóp na wysokim poziomie ciepła może spowodować poparzenia skóry.

Zasilanie elektryczne

• Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnić się, że napięcie zasilania wskazane na tabliczce znamionowej jest kompatybilne z napięciem sieci elektrycznej.

• Jednostkę zasilającą podłączyć do gniazdka elektrycznego, kiedy urządzenie jest wyłączone.

• Urządzenie może być używane wyłącznie z jednostką zasilającą dostarczoną wraz z urządzeniem (typ: GQ12-120060-AG).

• Jednostkę zasilającą, kabel i urządzenie trzymać z dala od źródeł ciepła, nagrzanym powierzchni, wilgoci i cieczy.

• Nie dotykaj jednostki zasilającej, jeżeli stoisz w wodzie lub twoje dłonie są mokre lub wilgotne.

• Nie chwytać za urządzenie, jeżeli wpadło do wody. Natychmiast wyjąć wtyczkę i odłączyć jednostkę zasilającą od gniazdka elektrycznego.

• Urządzenie podłączyć wyłącznie do gniazdka, które zapewnia pełny dostęp do wtyczki.

• Aby wyłączyć urządzenie, użyć najpierw przycisków znajdujących się na jednostce sterującej i następnie odłączyć jednostkę zasilającą.

• Aby odłączyć urządzenie od zasilania wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie ciągnąć za kabel!

• Nigdy nie przenosić, pociągać lub przekręcać urządzenia trzymając za kabel zasilający lub za jednostkę zasilającą.

• Nie używać urządzenia, jeżeli kabel lub jednostka zasilająca uległy uszkodzeniu. Ze względów bezpieczeństwa, części te mogą być wymienione wyłącznie przez upoważniony personel serwisowy. Aby uniknąć zagrożenia, wysłać urządzenie do punktu serwisowego.

• Upewnić się, że kabel nie znajduje się w miejscu, w którym użytkownik może się o niego potknąć. Kabel nie może ulec załamaniu, wygięciu lub uwięzieniu.

Używanie przez określone grupy użytkowników

• Nie używać urządzenia u dzieci lub u osób niepełnosprawnych, nie odczuwających ciepła lub śpiących (gdyż nie mogą one zareagować na przegrzanie).

• Dzieci poniżej 3 roku życia nie mogą używać tego urządzenia ze względu na brak zdolności reakcji na przegrzanie.

• Urządzenie nie może być używane przez małe dzieci powyżej 3 roku życia, chyba że są nadzorowane przez rodziców lub przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo, lub otrzymały szczegółowe instrukcje dotyczące właściwego korzystania z urządzenia.

• Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są pod nadzorem lub zapoznani się z instrukcją użytkownika i rozumieją związane z tym zagrożenia.

• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

• Nie używać urządzenia pomocniczo lub zamiast leczenia medycznego. Chroniczne dolegliwości lub objawy mogą ulec pogorszeniu.

• Jeżeli podczas stosowania odczujesz ból lub dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania i zwróć się do lekarza.

• Jeżeli jesteś w trakcie leczenia lub korzystasz ze sprzętu medycznego, w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego bólu, przed użyciem urządzenia zwróć się do lekarza.

Przed użyciem urządzenia

• Przed każdym użyciem sprawdzić jednostkę zasilającą, kabel i poduszkę do masażu pod kątem obecności uszkodzeń. Nie używać wadliwego urządzenia.

• Nie używać urządzenia jeżeli na tymże lub na odpowiednim kablu zasilającym obecne są ślady uszkodzenia, zaczyna wadliwie działać, zostało upuszczone lub zamoczone. Aby uniknąć zagrożenia, wysłać urządzenie do punktu serwisowego.

• Nie przechowywać i nie kłaść urządzenia elektrycznego w miejscu, w którym może spaść do wanny lub umywalki.

• Urządzenia używać wyłącznie w sposób zgodny z opisem podanym

w niniejszej instrukcji obsługi.

- Nie używać urządzenia w czasie snu lub leżenia w łóżku.
- Maksymalny czas trwania jednej sesji wynosi 15 minut. Dłuższy czas używania powoduje ograniczenie życia urządzenia i może wywołać napięcie mięśni, zamiast ich rozluźnienia.
- Bardzo długie okresy używania mogą spowodować przegrzanie urządzenia. Przed ponownym użyciem, pozwolić na całkowite ostygnięcie urządzenia.
- Nigdy nie przechowywać lub używać urządzenia w pobliżu piecyka elektrycznego lub innych źródeł ciepła.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, kiedy jest ono podłączone do zasilania.
- Unikać kontaktu urządzenia z przedmiotami o ostrych krawędziach lub wystających elementach.
- Nie zakrywać urządzenia, kiedy jest ono włączone. Nigdy nie używać urządzenia pod kocami lub poduszkami. Ryzyko pożaru, porażenia prądem lub odniesienia obrażeń ciała.
- Do obsługi urządzenia nie używać zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Nie używać urządzenia jednocześnie z rozpylaczami aerozolowymi lub z tlenem.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Urządzenie nie wymaga konserwacji. W przypadku nieprawidłowego działania sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest podłączony poprawnie.
- Urządzenie czyścić ręcznie. W przypadku nieprawidłowego działania nie próbować samodzielnego naprawienia urządzenia, gdyż powoduje to wygaśnięcie gwarancji. W celu naprawy skontaktować się z wyspecjalizowanym dystrybutorem i przekazać do punktu serwisowego.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
- Jeżeli, pomimo zastosowania się do zaleceń, do urządzenia przeniknie ciecz, natychmiast wyjąć kabel zasilający z gniazdka.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- W celu przechowania nie powodować nadmiernego wygięcia urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia w przypadku położenia na nie innych przedmiotów.
- Nie używać urządzenia, jeżeli uległo ono uszkodzeniu.
- Urządzenia nie używać do ogrzewania zwierząt.
- Przed użyciem zdjąć buty.

Zamierzone zastosowanie

Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania i do masażu stóp, dla osiągnięcia uczucia relaksu i odprężenia. Nie jest przeznaczone do użytku leczniczego. Nie jest odpowiednie do użytku w klinikach, w gabinetach masażu i studiach wellness, itp. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku medycznego i do leczenia bólu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed użyciem zwrócić się po poradę lekarską.



OSTRZEŻENIE

Polietylenowe opakowanie przechowywać z dala od zasięgu dzieci! Ryzyko uduszenia!



URZĄDZENIE I STEROWNIKI

1. Pokrycie (wewnętrzne)
2. Ogrzewacz do stóp
3. Przełącznik suwakowy do regulacji ciepła
4. Przełącznik suwakowy do masażu
5. Podłączenie do zasilania elektrycznego

Cel dostawy

Sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i czy nie uległo uszkodzeniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie używać i skontaktować się ze swoim sprzedawcą lub punktem serwisowym. Opakowanie zawiera niżej wskazane elementy:

- 1 Ogrzewacz do stóp FW403
- 1 Kabel zasilający
- 1 Instrukcja obsługi

Jeżeli podczas rozpakowywania produktu okaże się, że został on uszkodzony podczas transportu, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

UŻYTKOWANIE

Podczas używania upewnić się zawsze, czy ogrzewacz do stóp nie jest zagięty lub przygnieciony. Ogrzewacza do stóp używać zawsze z odpowiednim pokryciem.

- Połączyć jednostkę zasilającą i poduszkę do masażu, za pomocą złącza elektrycznego 5, i następnie podłączyć jednostkę zasilającą do gniazdka elektrycznego. Upewnić się, że zasilacz sieciowy jest łatwo dostępny.
- Włączyć funkcję grzania poprzez przesunięcie przełącznika 3 na pozycję HI' (wysoki poziom ogrzewania) lub ,LO' (niski poziom ogrzewania).
- Włączyć funkcję masażu poprzez przesunięcie przełącznika 4 na pozycję HI' (silne wibracje) lub ,LO' (delikatne wibracje).
- Po każdym użyciu najpierw wyłączyć urządzenie, poprzez przesunięcie obu przełączników na pozycję OFF, i następnie odłączyć jednostkę zasilającą z gniazdka elektrycznego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed oczyszczeniem upewnić się, że urządzenie zostało wyłączone i odłączone od sieci elektrycznej. Po ostygnięciu, oczyścić urządzenie za pomocą miękkiej lekko zwilżonej szmatki.
- Surowo zabrania się używania agresywnych detergentów, twardych szcetek, rozpuszczalników lub alkoholu, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni urządzenia.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie. Chronić urządzenie przed przeniknięciem wody.
- Przed ponownym użyciem, pozwolić na całkowite osuszenie urządzenia.
- Usunąć załamania z kabla.
- Aby zapewnić optymalne warunki przechowywania, włożyć urządzenie do oryginalnego opakowania i ustawić je w miejscu czystym i suchym.

Pokrycie (wewnętrzne)

- Przed oczyszczeniem ogrzewacza do stóp, wyjąć pokrycie wewnętrzne. • Pokrycie musi być czyszczone ze sposobem pielęgnacji umieszczonego na etykiecie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nazwa i model: FW403

Prąd zasilania: 100 - 240 V~ 50/60 Hz
12V 1.5A

Zużycie: 18 Wat

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima



Utylizacja: Produktu nie należy utylizować łącznie z odpadami komunalnymi. Użytkownicy są zobowiązani do przekazania urządzenia do odpowiedniego centrum recyklingowego wyspecjalizowanego w utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych