



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDAPIEDI CON MASSAGGIO
FOOT WARMER WITH MASSAGE
CHAUFFE-PIEDS AVEC MASSAGE
CALIENTA PIES CON MASAJE
AQUECEDOR DE PÉS COM MASSAGEM
FUSSWÄRMER MIT MASSAGE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΣΑΖ
OGRZEWACZ DO STÓP Z MASAŻEM
OHŘÍVAČ CHODIDEL S MASÁŽÍ
ÎNCĂLZITOR PICIOARE CU APARAT PENTRU MASAJ
FOTVÄRMARE MED MASSAGE
VOETENWARMER MET MASSAGE
JALANLÄMMITIN HIERONTATOIMINNOLLA

REF FW403 (GIMA 28668)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Manual de instruções Aquecedor de pés com massagem



Aparelho de classe II



Produto em conformidade com a Diretiva Europeia



Siga as instruções de uso



Código produto



Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente



Número de lote



Disposição REEE



Não pode ser usada por crianças muito pequenas (0-3 anos de idade)!



Não perfure o aquecedor de pés!



Não use o aquecedor de pés quando estiver dobrado!



Não seque o aquecedor de pés numa máquina de secar! A capa pode ser secada numa máquina de secar!



Não lave a seco!



Não engome o aquecedor de pés! A capa pode ser engomada a uma temperatura baixa!



Não use lixívia!



Não lave o aquecedor de pés!
A capa pode ser lavada numa lavagem normal a um máx. de 30 °C!

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar este dispositivo, em especial as instruções de segurança e conserve o manual de instruções para uso futuro. Caso transfira este dispositivo a terceiros, é fundamental que ceda também estas instruções de utilização.

• O dispositivo só pode ser usado para a sua finalidade prevista conforme descrito no manual de instruções. A utilização do aparelho para qualquer outro fim invalida a garantia

- O dispositivo não pode ser usado para fins comerciais ou médicos.
- O uso prolongado do aquecedor de pés numa definição alta pode levar a queimaduras da pele.

Acerca da fonte de alimentação

- Antes de ligar o dispositivo à sua fonte de alimentação, certifique-se de que a tensão da alimentação indicada na placa de classificação é compatível com a fonte de alimentação usada.
- Insira a unidade de fonte de alimentação numa tomada quando o aparelho estiver desligado.
- O aparelho só pode ser usado com a unidade de fonte de alimentação fornecida com o aparelho (tipo: GQ12-120060-AG).
- Mantenha a unidade de fonte de alimentação, o cabo e aparelho afastados do calor, superfícies quentes, humidade e líquidos.
- Não toque na unidade de fonte de alimentação elétrica se estiver a pisar água ou se as suas mãos estiverem molhadas ou húmidas.
- Não segure num dispositivo que tenha caído à água. Retire a ficha e a unidade da fonte de alimentação elétrica da tomada imediatamente.
- Apenas ligue o dispositivo a uma tomada quando a ficha estiver livremente acessível.
- Desligue sempre o aparelho após a utilização com os botões na unidade de controlo e desligue-o da unidade da fonte de alimentação.
- Para desligar a unidade da fonte de alimentação, retire sempre a ficha da tomada. Não puxe pelo cabo!
- Não transporte, puxe ou torça o dispositivo pelo cabo ou pela unidade de fonte de alimentação elétrica.
- Não pode continuar a usar a unidade se o cabo ou a uma fonte de alimentação estiverem danificados. Por motivos de segurança, estas peças só podem ser substituídas por técnicos de assistência autorizados. Para impedir perigos, envie sempre a unidade no centro de suporte.
- Certifique-se de que ninguém tropeça no cabo. O cabo não pode ser dobrado, aprisionado ou torcido.

Grupos específicos de pessoas

- Não use o dispositivo em crianças ou pessoas com incapacidade, a dormir ou insensíveis ao calor (pessoas que não conseguem reagir a sobreaquecimento).
- As crianças com menos de 3 anos não têm permissão para usar este dispositivo, pois não são capazes de reagir ao sobreaquecimento.
- O dispositivo não pode ser usado por crianças com mais de 3 anos exceto se a unidade de controlo tiver sido ajustada em conformidade pelos pais ou representantes legais ou se a criança tiver sido devidamente instruída sobre a utilização da unidade de controlo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento do produto, sendo necessário supervisionar e instruir as pessoas sobre o uso seguro do aparelho para que compreendam os riscos durante a utilização.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Não use esta unidade para complementar ou substituir o tratamento médico. As queixas e sintomas crónicos podem piorar.
- Se experienciar dores ou desconforto durante a massagem, pare imediatamente e consulte o seu médico.
- Antes de usar o dispositivo, consulte o seu médico relativamente a qualquer dor sem explicação, se estiver a realizar tratamentos médicos ou a usar equipamento médico.

Antes de usar a unidade

- Verifique a unidade de fonte de alimentação elétrica, o cabo e o massajador cuidadosamente quanto a danos antes de cada uso. Não experimente usar uma unidade defeituosa.
- Não use o aparelho se este ou o cabo de alimentação mostrarem sinais de danos, se não estiver em estado de funcionamento perfeito ou se tiver caído ou sido molhado. Para impedir perigos, envie sempre a unidade no centro de suporte.
- Não guarde nem coloque nenhum dispositivo elétrico numa superfície onde haja perigo de cair à banheira ou lavatório.
- Use apenas o aparelho no local adequado, conforme descrito neste manual de instruções.

- Não use o aparelho se estiver a dormir ou deitado na cama.
- O tempo de funcionamento máximo numa sessão é 15 minutos. Usos prolongados encurtam a vida útil do dispositivo e podem levar a tensão muscular em vez de relaxamento.
- Períodos de uso muito longos podem levar ao sobreaquecimento. Permita sempre que o aparelho arrefeça antes de o usar novamente.
- Nunca guarde ou use o aparelho junto a um fogão ou outras fontes de aquecimento.
- Nunca deixe a unidade sem supervisão se estiver ligada à fonte de alimentação.
- Não permita que o dispositivo entre em contacto com objetos afiados ou pontiagudos.
- Não cubra o aparelho quando for ligado. Nunca o use sob cobertores ou almofadas. Existe um risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- Não use um interruptor de temporização externo ou um sistema de controlo remoto separado para operar o aparelho.
- Não use o dispositivo enquanto usar sprays de aerossóis ou usar simultaneamente oxigénio, manutenção e limpeza

- A unidade é tá isento de manutenção. Se ocorrer uma falha, basta verificar se o adaptador de alimentação está devidamente ligado.
- Só pode limpar o dispositivo você mesmo. Se o dispositivo estiver a funcionar mal, não o repare, pois tal pode levar à invalidação automática dos direitos da garantia. Consulte o seu representante especialista e solicite uma reparação no centro de suporte.
- Não submerja o dispositivo em água ou noutros líquidos.
- Se, não obstante, penetrarem líquidos no dispositivo, desligue imediatamente o cabo de alimentação.
- A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser realizadas por crianças, exceto se supervisionadas por um adulto.
- Evite dobrar demasiado o aparelho pois os objetos colocados sobre o mesmo durante o armazenamento podem causar danos.
- O aparelho não pode ser usado em caso de sinais de danos.
- O aparelho não pode ser usado para aquecer animais.
- Os sapatos de exterior têm de ser usados antes da utilização.

Utilização prevista

O dispositivo é usado para aquecer e massajar os seus pés para relaxamento e bem-estar. Não se destina a um uso terapêutico médico. Não é adequado para clínicas, centros de massagens, estúdios de bem-estar, etc. O dispositivo não é um dispositivo médico e não se destina ao tratamento da dor. Em caso de dúvida ou incerteza, consulte o seu médico antes da utilização.



AVISO

Certifique-se de que a embalagem de polietileno se mantém afastada do alcance das crianças! Risco de asfixia!



1. Capa (interior)
2. Aquecedor de pés
3. Interruptor deslizante para calor
4. Interruptor deslizante para massagem
5. Ligação para a fonte de alimentação

Âmbito do fornecimento

Verifique primeiro se todo o dispositivo está completo e se não está danificado de nenhuma forma. Em caso de dúvida, não o use e contacte o seu vendedor ou centro de suporte. Estão incluídas as seguintes peças:

- 1 Aquecedor de pés FW403
- 1 Fonte de alimentação
- 1 Manual de instruções

Se notar quaisquer danos de transporte durante o desembalamento, contacte o seu vendedor sem demoras.

FUNCIONAMENTO

Certifique-se sempre de que o aquecedor de pés não está dobrado ou vincado enquanto está a ser usado. Tem de usar sempre o aquecedor de pés com a capa.

- Ligue a unidade de alimentação e a almofada de massagem através da ligação da fonte de alimentação 5 e a ficha na unidade de alimentação à corrente. Certifique-se de que o adaptador de corrente está facilmente acessível.

- Ligue a função de aquecimento deslizando o interruptor 3 para ,HI' (aquecimento alto) ou ,LO' (aquecimento baixo).

- Ligue a função de massagem deslizando o interruptor 4 para ,HI' (vibrações fortes) ou ,LO' (vibrações ligeiras).

- Após cada utilização, desligue o dispositivo deslizando ambos os interruptores para OFF e remova a unidade de alimentação da tomada de corrente.

- Antes de limpar a unidade, certifique-se de que está desligada e desconectada da corrente. Limpe a unidade quando tiver arrefecido usando um pano macio e húmido.

- Não deverá em circunstância alguma usar detergentes agressivos, escovas fortes, solventes ou álcool, pois podem danificar a superfície da unidade.

- Ao limpar, nunca submerja a unidade na água e certifique-se de que não se introduz água na unidade.

- Aguarde até que o dispositivo esteja completamente seco antes de o voltar a usar.

- Desfaça quaisquer dobras no cabo.

- Idealmente, deve guardar o dispositivo na sua embalagem original e mantê-lo num local limpo e seco.

Capa de inserção (interior)

- Antes de limpar o aquecedor de pés, a capa de inserção deve ser removida. • A capa pode ser limpa de acordo com as instruções de cuidado nas etiquetas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome e modelo: FW403

Fonte de corrente: 100 - 240 V~ 50/60 Hz
12V 1,5A

Consumo: 18 Watt

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois



Eliminação: O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha iniciais para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrônicos