

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. CONSULTE UM MÉDICO ANTES DE UTILIZAR.

CONTRAINDICAÇÕES: Não indicado para pessoas com mais de 242 lbs (110 kg). - Não indicado para condições geladas ou escorregadias. - Não indicado para pessoas com alergias ao látex.

GUIA DE INSTRUÇÕES: Para desdobrar a bengala, segure-a pelo punho e deixe os segmentos dobráveis da haste desdobrarem-se até ao chão. Para evitar quedas, deve verificar sempre se os segmentos individuais da haste (Fig. 1) estão bloqueados em segurança no lugar.

AVISO: NÃO desmonte o corpo da Trusty Cane TM. A bengala contém um cordão elástico interno. A libertação descontrolada do cordão elástico interno pode causar ferimentos graves em partes desprotegidas do corpo, especialmente nos olhos. Se o cordão elástico for cortado, desfiado ou danificado, interrompa a utilização. NÃO estique o cordão mais do que o necessário para desmontar ou montar os segmentos.

Para ajustar a altura da sua Trusty CaneTM: Desaperte o fecho rotativo (Fig. 2) rodando-o várias voltas no sentido horário. Pressione o botão de bloqueio (Fig. 3) e puxe o punho para cima para a alongar ou empurre-o para baixo para a encurtar. Lembre-se de reapertar o fecho rotativo após ajustar a Trusty CaneTM à sua altura desejada.

AVISO: Para prevenir quedas, certifique-se sempre de que os segmentos individuais da haste estão bloqueados em segurança no lugar e que o fecho está totalmente encaixado.

Para dobrar a Trusty CaneTM: A sua Trusty CaneTM pode ser facilmente dobrada num tamanho prático para viagem, separando os 4 segmentos individuais da haste uns dos outros. Segure cada conjunto de segmentos da haste perto da junta e puxe-os para os apartar (Fig. 4). Os segmentos individuais da haste dobrar-se-ão juntos perfeitamente (Fig. 5).

Para utilizar as luzes da sua Trusty CaneTM: O botão na parte superior do punho da Trusty CaneTM (Fig. 6) ativa as luzes. Ao pressionar o botão uma vez ativará as luzes e ao pressionar outra vez irá apagá-las. As luzes apagar-se-ão automaticamente após 20 minutos.



Manutenção da sua Trusty CaneTM: Para trocar as pilhas, utilize uma chave de fendas Philips para desapertar o compartimento das pilhas por baixo do punho da Trusty CaneTM. Remova as pilhas gastas e elimine-as adequadamente. Alinhe o + e o - de 3 pilhas AAA, como indicado, caso contrário as luzes não funcionarão. Volte a colocar e aperte o parafuso na tampa das pilhas. Inspeccione regularmente a bengala à procura de sinais de desgaste, incluindo o desfalecimento do cordão elástico ou o desgaste dos pés de borracha. Se vir sinais de desgaste, interrompa imediatamente a utilização.

AVISO: Não misture pilhas velhas com novas. Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).

TERMOS DE GARANTIA DA GIMA: Aplica-se a garantia B2B padrão de 12 meses da Gima.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Geïmporteer door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberleed av/تصنيع بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geïmporteer door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توزيع بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



