



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**SCALDAPIEDI CON MASSAGGIO**  
**FOOT WARMER WITH MASSAGE**  
**CHAUFFE-PIEDS AVEC MASSAGE**  
**CALIENTA PIES CON MASAJE**  
**AQUECEDOR DE PÉS COM MASSAGEM**  
**FUSSWÄRMER MIT MASSAGE**  
**ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΣΑΖ**  
**OGRZEWACZ DO STÓP Z MASAŻEM**  
**OHŘÍVAČ CHODIDEL S MASÁŽÍ**  
**ÎNCĂLZITOR PICIOARE CU APARAT PENTRU MASAJ**  
**FOTVÄRMARE MED MASSAGE**  
**VOETENWARMER MET MASSAGE**  
**JALANLÄMMITIN HIERONTATOIMINNOLLA**

**REF** FW403 (GIMA 28668)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής  
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja  
**Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.**  
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,  
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China  
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από  
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /  
Maahantuoja:  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



## Instruktionsbok Fotvärmare med massage



Klass II tillämpad



Produkt som överensstämmer med  
EU-direktiv



Följ bruksanvisningen



Produktkod



Varsamhet: läs anvisningarna  
(varningar) noga



Satsnummer



Avfallshantering av elektrisk och  
elektronisk utrustning (WEEE)



Får inte användas för mycket små barn (0-3 år)!



Perforera inte fotvärmaren!



Använd inte fotvärmaren när den är vikt!



Torka inte fotvärmaren i torktumlaren!  
Höljet kan torkas i torktumlare!



Kemtätta inte!



Stryk inte fotvärmaren! Höljet kan strykas vid låg  
temperatur!



Blek inte!



Tvätta inte fotvärmaren! Höljet kan tvättas som  
normal tvätt vid max. 30 °C!

- Enheten får användas endast för de ändamål som den är avsedd för, så som beskrivs i denna manual. Användning av apparaten för andra ändamål ogiltiggör garantin.

- Enheten får inte användas för kommersiella eller medicinska ändamål.

- Långvarig användning av fotvärmaren vid hög värme kan leda till brännskador på huden.

### Beträffande strömförsörjningen

- Innan du ansluter enheten till din strömförsörjning, se till att matningsspänningen som anges på märkplåten överensstämmer med din nätmatning.

- Sätt in nätaggregatet i ett uttag endast när apparaten är avstängd.

- Apparaten får endast användas med det nätaggregat som medföljer apparaten (typ: GQ12-120060-AG).

- Håll nätaggregatet, kabeln och apparaten borta från värme, heta ytor, fukt och vätskor.

- Rör inte vid nätaggregatet om du står i vatten eller om dina händer är våta eller fuktiga.

- Ta inte tag i en enhet om den faller i vatten. Dra genast ut stickkontakten och nätaggregatet ur uttaget.

- Anslut endast enheten till ett uttag där kontakten är fritt åtkomlig.

- Stäng alltid av apparaten efter användning med knapparna på kontrollenheten och koppla bort nätaggregatet.

- Dra alltid ut stickkontakten ur uttaget för att koppla bort enheten från strömförsörjningen. Dra inte i kabeln!

- Bär, dra eller vrid inte enheten i kabeln eller nätaggregatet.

- Du får inte fortsätta att använda enheten om kabeln eller nätaggregatet är skadade. Av säkerhetsskäl får dessa delar endast bytas ut av auktoriserad servicepersonal. För att förebygga risker, skicka alltid enheten till service-centret.

- Försäkra dig att ingen kan snubbla över kabeln. Kabeln får inte vara knäckt, klämd eller vriden.

### Särskilda grupper av personer

- Använd inte enheten på barn eller personer som är funktionshindrade, sover eller okänsliga för värme (personer som inte kan reagera på överhettning).

- Barn under 3 år får inte använda denna enhet, eftersom de inte kan reagera på överhettning.

- Enheten får inte användas av små barn över 3 år, såvida inte kontrollenheten har justerats i enlighet därmed av föräldrar eller vårdnadshavare eller om inte barnet har blivit väl instruerat hur man använder kontrollenheten på rätt sätt.

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de inblandade farorna.

- Barn får inte leka med apparaten.

- Använd inte denna enhet för att stödja eller ersätta läkarbehandling. Kroniska besvär och symtom kan förvärras.

- Om du upplever smärta eller obehag under massagen, sluta omedelbart och rådfråga din läkare.

- Innan du använder enheten, rådfråga din läkare angående eventuell oförklarlig smärta, om du genomgår medicinsk behandling eller använder medicinsk utrustning.

innan du använder enheten

- Kontrollera nätaggregatet, kabeln och massageapparaten noggrant för skador före varje användning. Försök inte använda en defekt enhet.

- Använd inte apparaten om den eller nätsladden visar tecken på skada, om den inte är i perfekt skick eller om den har tappats eller blivit fuktig. För att förebygga risker, skicka alltid enheten till service-centret.

- Förvara eller placera inte någon elektrisk apparat på en yta där den riskerar att falla ner i ett badkar eller handfat.

### VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs instruktionsboken noggrant före användningen av denna enhet, i synnerhet beträffande säkerhetsinstruktionerna och förvara instruktionsboken för framtida användning. Om du överlämnar denna enhet till en annan person, är det av grundläggande betydelse att du även överlämnar denna bruksanvisning

- Använd endast apparaten på lämplig plats, enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten när du sover eller när du ligger i sängen.
- Den maximala drifttiden för en session är 15 minuter. Längre användning förkortar enhetens livslängd och kan leda till spänningar i musklerna istället för avslappning.
- Mycket långa användningsperioder kan leda till överhettning. Låt alltid apparaten svalna innan du använder den igen.
- Förvara eller använd aldrig apparaten bredvid en elektrisk spis eller andra värmekällor.
- Lämna aldrig enheten utan uppsikt om den är ansluten till strömförsörjningen.
- Låt inte enheten komma i kontakt med spetsiga eller vassa föremål.
- Täck inte över apparaten när den är påslagen. Använd den aldrig under filter eller kuddar. Det finns risk för brand, elektrisk stöt eller skada.
- Använd inte en extern tidbrytare eller ett separat fjärrkontrollsystem för att styra apparaten.
- Använd inte enheten medan du använder aerosolsprayer eller samtidigt använder syre.

#### Underhåll och rengöring

- Enheten är underhållsfri. Om ett fel uppstår, kontrollera bara om nätadaptern är korrekt ansluten.
- Du får endast rengöra enheten själv. Om enheten inte fungerar, reparera den inte själv eftersom detta leder till att alla garantirättigheter upphör automatiskt. Kontakta din återförsäljare och låt servicecentret utföra reparationer.
- Sänk inte ner enheten i vatten eller andra vätskor.
- Om vätska ändå skulle tränga in i enheten, koppla genast bort nätkabeln.
- Om vätska ändå skulle tränga in i enheten, koppla genast bort nätkabeln.
- Undvik att böja enheten för mycket eftersom föremål placerade ovanpå denna under lagringen kan orsaka skada.
- Enheten får inte användas om den uppvisar tecken på skada.
- Enheten får inte användas för att värma upp djur.
- Utomhusskor måste tas av före användning.

#### Avsedd användning

Enheten används för att värma och massera dina fötter för avkoppling och välbefinnande. Den är inte avsedd för medicinsk terapeutisk behandling. Den är inte lämplig för kliniker, massagemottagningar, frisvärdsmottagningar etc. Enheten är inte en medicinteknisk produkt och är inte avsedd för behandling av smärta. Vid tveksamhet eller osäkerhet, kontakta din läkare före användning.



#### VARNING

Försäkra dig av polyeten förpackningen hålls utom räckhåll för barn!  
Risk för kvävning!



#### ENHETER OCH KONTROLLER

1. Hölje (insida)
2. Fotvärmare
3. Glidreglage för värme
4. Glidreglage för massage
5. Anslutning för strömförsörjning

#### Leveransomfattning

Kontrollera först och främst att hela enheten är Fullständig och inte skadad på något sätt. I händelse av tvekan, använd den inte och kontakta din återförsäljare eller ditt service center. Följande delar omfattas:

- 1 Fotvärmare FW403
- 1 Strömaggregat
- 1 Instruktionsbok

Om du upptäcker någon transportskada vid upppackningen, kontakta din återförsäljare utan fördröjning.

#### ÅTGÄRD

Försäkra dig alltid att fotvärmaren inte är skrynklig eller vikt när den är i användning. Du måste alltid använda fotvärmaren med ett hölje.

- Anslut strömaggregatet och massagekudden genom strömförsörjningsanslutningen 5 och anslut strömaggregatet till elnätet. Se till att nätadaptern är lättillgänglig.
- Slå på värmefunktionen genom att skjuta omkopplaren 3 till ,HI' (hög värme) eller ,LO' (låg värme).
- Slå på massagefunktionen genom att skjuta omkopplaren 4 till ,HI' (stark vibration) eller ,LO' (lätt vibration).
- Efter varje användning, stäng av enheten genom att skjuta båda omkopplarna till OFF och ta bort strömaggregatet från eluttaget.

#### RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Före rengöring av enheten, försäkra dig att den är avstängd och bortkopplad från elnätet. Rengör enheten när den svalnat med användning av en mjuk, fuktig duk.
- Använd under inga omständigheter aggressiva rengöringsmedel, hårda borstar, lösningsmedel eller alkohol, eftersom de kan skada enhetens yta.
- Vid rengöring, doppa aldrig ner enheten i vatten och se till att inget vatten kommer in i enheten.
- Vänta tills enheten är helt torr innan du använder den igen.
- Åtgärda eventuella veck på kabeln.
- Du bör helst förvara enheten i originalförpackningen och förvara den på en ren, torr plats.

#### Inläggshölje (insida)

- Innan du rengör fotvärmaren måste inläggshöljet tas ut.
- Höljet kan rengöras enligt skötselinstruktionerna på etiketterna.

#### GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader



**Bortskaffande:** Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall. Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas, genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar