

SLOVENČINA

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. PRED POUŽITÍM SA PORAÐTE S LEKÁROM.

KONTRAINDIKÁCIE: Nie je určený pre osoby nad 242 lbs (110 kg) - Nie je určený pre poľadovicu alebo šmyklavé podmienky. - Nie je určený pre osoby s alergiami na latex.

NAVOD NA POUŽITIE: Na rozloženie vychádzkovej palice držte rukoväť a rozložte segmenty sklopnej násady smerom k podlahe. Aby sa zabránilo padnutiam, vždy by ste sa mali uistiť, či jednotlivé segmenty násady (obr. 1) sú bezpečne zaistené na mieste.

VÝSTRAHA: NEROZOBERAJTE telo Trusty Cane TM. Vnútro vychádzkovej palice obsahuje elastickú šnúru. Nekontrolované uvoľnenie elastickej šnúry vnútri môže spôsobiť vážne zranenie nechránených častí tela, najmä očí. Ak je elastická šnúra odrezaná, rozstrapkaná alebo poškodená, prestaňte palicu používať. NENATAHUJTE šnúru viac ako je potrebné na demontáž alebo montáž segmentov.

Postup nastavenia výšky vychádzkovej palice Trusty CaneTM: Uvoľníte otočný zámok (obr. 2) jeho niekoľkonásobným otočením v smere hodinových ručičiek. Stlačte uzamykacie tlačidlo (obr. 3) a potiahnite hore na rukoväti na predĺženie alebo potlačte nadol na rukoväti na skrátenie. Nezabudnite znovu utiahnuť otočný zámok po nastavení palice Trusty CaneTM na požadovanú výšku.

VÝSTRAHA: Aby sa zabránilo padnutiam, vždy zabezpečte, aby jednotlivé segmenty násady boli bezpečne zaistené na mieste a uzamykanie tlačidla bolo úplne zapojené.

Postup zloženia palice Trusty CaneTM: Vaša vychádzková palica Trusty CaneTM je ľahko sklopná do pohodlnej cestovnej veľkosti oddelením 4 jednotlivých segmentov násady od seba. Držte každú sadu segmentov násady pri spoji a potiahnite ich od seba (obr. 4). Jednotlivé segmenty násady sa úhladne zložia dohromady (obr. 5)

Použitie svetiel na vychádzkovej palici Trusty CaneTM: Tlačidlo na vrchu rukoväte vychádzkovej palice Trusty CaneTM (obr. 6) aktivuje svetlá. Ak tlačidlo stlačíte raz, aktivujú sa svetlá, opätovným stlačením sa vypnú. Svetlá sa automaticky vypnú po 20 minútach.



Udržiavanie vychádzkovej palice Trusty CaneTM: Pri výmene batérií použite hlavový skrutkovač Philips na odskrutkovanie priestoru na batérie pod rukoväťou palice Trusty CaneTM. Vyberte všetky nefunkčné batérie a správne ich zlikvidujte. Použite 3 AAA batérie, zarovnajajte + a - ako je označené, inak svetlá nebudú funkčné. Vymeňte a utiahnite skrutku na dvierkach priestoru na batérie. Pravidelne kontrolujte palicu, či nevykazuje znaky opotrebovania vrátane rozstrapkania elastickej šnúry alebo opotrebovania gumenej nohy. Ak vidíte znaky opotrebovania, okamžite ju prestaňte používať.

VÝSTRAHA: Nemiešajte staré a nové batérie. Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-zinok) alebo nabíjateľné (nikel - kadmium) batérie.

ZARUČNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GIMA: Platí 12-mesačná záruka štandardu B2B spoločnosti Gima.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Vaalistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Getfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberladd av/تصنيعها بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توزيع بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



