GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

REF **SS29(150*080)-1X (GIMA 28660)**
SS29(160*140)-2X (GIMA 28661)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής / Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
E-mail: Kevin@ydjie.net
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από / Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door / Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M28660-Rev.1-08.24

PORTUGUÊS

Manual de instruções
Cobertores elétricos
SS29(150*080)-1X
SS29(160*140)-2X

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar e guarde-o para consulta futura.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES! CONSERVE PARA USO FUTURO!

Leia atentamente o manual de instruções antes de usar este dispositivo, em especial as instruções de segurança e conserve o manual de instruções para uso futuro.

Caso transfira este dispositivo a terceiros, é fundamental que ceda também estas instruções de utilização.

Aparelho de classe II

Produto em conformidade com a Diretiva Europeia

Siga as instruções de uso

REF **Código produto**

Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente

LOT **Número de lote**

Disposição REEE

0-3	**Não é adequado para crianças com idade inferior a 3 anos**
	Não perfure a almofada aquecida!
	Não use dobrado ou enrugado
	Não coloque na máquina de secar
	Não lave a seco!
	Não engome a almofada aquecida! Pode engomar a capa da almofada a uma temperatura baixa!

	Não use lixívia
30	**Lavar à máquina**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

• Verifique cuidadosamente o cobertor antes de cada utilização.

• Se reparar em danos visíveis no cobertor, não o use e devolva-o ao fabricante ou revendedor.

• O cobertor só pode ser operado com o controlador.

• Antes de ligar o cobertor à sua fonte de alimentação, certifique-se de que a tensão da alimentação indicada na placa de classificação é compatível com a fonte de alimentação usada.

• O coberto não pode ser colocado em funcionamento quando dobrado, vincado, embrulhado numa capa ou pousado em torno do colchão.

• Quatro fitas de aperto situam-se no canto do cobertor. Use estas fitas para fixa o cobertor ao colchão usando uma banda ou cabo adequado. Certifique-se de que o cobertor está firmemente amarrado ao colchão em ambos os sentidos e que não irá dobrar quando estiver a ser usado. Verifique se se encontra na posição de correta antes de se deitar no mesmo.

• Durante o uso, o interruptor de controlo e o cabo não podem ser colocados em ou sobre o cobertor ou ser tapados de outra forma.

• Antes de o usar numa cama ajustável, certifique-se de que o cabo de alimentação e o cobertor não ficam aprisionados nas dobradiças nem ficam vincados quando fizer ajustes.

• Nunca perfure o cobertor nem prenda pinos de segurança ou outros objetos pontiagudos ou perfurantes no mesmo.

• Em particular, não use o cobertor elétrico em doentes, recém-nascidos ou pessoas insensíveis ao calor.

• Não pode ser usada por crianças muito pequenas (0-3 anos de idade). Crianças com menos de três anos não podem usar este aparelho devido à sua incapacidade de reagir ao sobreaquecimento.

• As crianças não devem brincar com o cobertor.

• A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças, exceto se supervisionadas por um adulto.

• Nunca use o cobertor sem supervisão.

• O uso prolongado do cobertor numa definição alta pode levar a queimaduras da pele.

• O uso prolongado do cobertor numa definição alta pode levar a queimaduras da pele.

• Nunca toque num cobertor que tenha caído à água. Desligue o cobertor da tomada de corrente imediatamente.

• Mantenha o cabo de ligação afastado de superfícies quentes.

• Nunca transporte, puxe ou rode o cobertor pelo cabo de ligação e não deixe que o mesmo se emaranhe.

• Não use o cobertor quando molhado e use apenas em ambientes secos (não em casas de banho ou ambientes similares).

• O controlador e o cabo não podem ser expostos a nenhum tipo de humidade.

• Se ocorrer uma falha, não experimente reparar o cobertor você mesmo. As reparações só podem ser executadas por um representante especializado autorizado ou outro técnico qualificado.

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, só pode ser substituído por um revendedor autorizado ou um eletricista qualificado. Para impedir perigos, envie sempre o cobertor para o centro de suporte.

• Deixe que o cobertor arrefecer completamente antes de o dobrar e guardar. Não o dobre em demasia.

• Quando não estiver a ser usado, guarde o cobertor conforme se segue:

- Guarde o cobertor na sua embalagem original e mantenha-o num local limpo e seco.

- Dobre cuidadosamente o cabo de alimentação para evitar fissu-

rações do cabo.

- Não crie vincos no cobertor colocando artigos em cima do mesmo durante o armazenamento.

Em caso de receios sobre questões de saúde, consulte o seu médico antes de usar o cobertor.

Se experienciar dores ou desconforto ao utilizar o cobertor, pare de o usar imediatamente.

• O cobertor destina-se a uso privado e não pode ser usado em hospitais.

FUNCIONAMENTO

É recomendável que o cobertor seja ligado (na posição 3) 30 minutos antes de ir dormir.

Ligue o cobertor à tomada de corrente e rode o interruptor de seletor no controlador da posição 0 para a posição 1. O indicador de energia vermelho irá iluminar-se. Sentirá o cobertor a aquecer gradualmente. Isto será ainda mais visível se estiver coberto com um edredão. Se necessitar de uma definição da temperatura mais alta, rode o interruptor para a posição seguinte 2, ou para a posição 3.

Caso o cobertor aqueça demasiado para si, rode novamente o interruptor para a posição 2 ou a posição 1. A posição 2 e 3 do cobertor destinam-se ao aquecimento, só a posição 1 é de funcionamento contínuo. Mova o interruptor seletor para a posição 1 antes de adormecer.

Para desligar o cobertor, coloque o interruptor na posição 0. O indicador de alimentação vermelho irá apagar-se, a indicar que a unidade foi desligada. Agora, desligue o cobertor da tomada de corrente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

• Antes de limpar o cobertor, desligue-o da tomada de corrente e deixe-o arrefecer completamente durante pelo menos dez minutos.

• O cobertor vem equipado com um cabo amovível. Desligue a ficha e remova o cabo do cobertor.

• Pode lavar o cobertor suavemente à mão. A melhor forma de o fazer é colocar o cobertor num banho com água morna e algum detergente neutro e, em seguida, torcê-la suavemente.

• Não use o secador para secar este produto, deixe-o secar ao ar, estique o cobertor numa superfície plana.

• Enxague várias vezes o cobertor para remover todo o detergente.

• Guarde o cobertor num local limpo e seco, pousado na horizontal sem nada a tapar ou empilhado na mesma.

• Use apenas o cobertor quando estiver totalmente seco.

• Também pode lavar o cobertor à máquina a uma temperatura máxima de 30ºC com baixa ação mecânica e rotações. É aconselhável lavá-lo à mão com o intuito de prolongar a vida útil do produto

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois

Eliminação: *O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos.Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha inicados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrônicos*