



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

## Carrello per sfigmo Dallas

**REF** 32906



M32906-I-rev.0-09.19



Gima S.p.A. - Via Marconi, 1  
20060 - Gessate (MI) - Italy  
Made in Pakistan

## Schema di assemblaggio

La confezione è composta da:

- Asta per il fissaggio
- 2 barre con ruota con freno
- 3 barre con ruota senza freno
- Perno centrale di fissaggio barre
- 5 viti per il fissaggio delle barre



1. Inserire le barre nel supporto di fissaggio centrale mantenendo il foro verso il basso. Si consiglia di collocare tutte e 5 le barre prima di procedere alla fase successiva. Quando tutte le barre saranno in posizione, inserire le viti, stringerle, non fino in fondo, quando tutte le barre saranno ben fissate, serrare bene le viti.



2. Per l'inserimento dell'asta, si deve procedere togliendo la vite collocata sul fondo della stessa, inserire l'asta e fissarla al perno centrale, assicurandosi di aver ben stretto la vite di fissaggio



3. Collegare l'asta al foro posto sotto allo sfigno Dallas, facendola girare fino a fine corsa.



## **Pulizia**

Pulire la superficie con un panno umido oppure con acqua e sapone.

## Descrizione dei simboli

	Codice prodotto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE
	Fabbricante
	Numero di lotto
	Leggere le istruzioni per l'uso



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

## Trolley for DALLAS sphygmo

**REF** 32906



M32906-en-rev.0-09.19



Gima S.p.A. - Via Marconi, 1  
20060 - Gessate (MI) - Italy  
Made in Pakistan

## Assembling insrtuction

The package consists of:

- Fixing rod
- 2 bars with wheel with brake
- 3 bars with wheel without brake
- Central pin for fixing bars
- 5 screws for fixing the bars



1. Insert the bars into the central fixing bracket while keeping the hole downwards. It is recommended to place all 5 bars before proceeding to the next step. When all the bars are in position, insert the screws, when all the bars are well secured, tighten the screws well..



2. To insert the rod, proceed by removing the screw located on the bottom of the rod, insert the rod and secure it to the central pin, making sure that you have tightened the screw fixing



3. Connect the rod to the hole underneath the Dallas sphincter and turn it to the end of the stroke.



## Cleaning

Clean the surface with a damp cloth or soap and water.

## Description of symbols

	Product code
	Caution: read instructions (warnings) carefully
	Keep away from sunlight
	Keep in a cool, dry place
	Medical Device complies with Directive 93/42/EEC
	Manufacturer
	Lot number
	Consult instructions for use