



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BORSE E ZAINI EMERGENZA
EMERGENCY BAGS AND BACKPACKS
SACS ET SACS À DOS D'URGENCE
BOLSOS Y MOCHILAS EMERGENCIA
ERSTE-HILFE-TASCHEN UND ERSTE-HILFERUCKSÄCKE
BOLSAS E MOCHILAS DE EMERGÊNCIA
ΤΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΙΔΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
СПЕШНИ ЧАНТИ И РАНИЦИ
NOUZOVÉ TAŠKY A BATOHY
NØDTASKER OG RYGSAKKE
HÄDAABI KOTID JA SELJAKOTID
HÄTÄLAUKUT JA REPUT
TORBE I RUKSAK ZA HITNU POMOC
VÉSZTÁSKA ÉS HÁTIZSÁK
AVARINIAI KREPŠIAI IR KUPRINĖS
ÁRKÁRTAS SOMAS UN MUGURSOMAS
NØDSEKKER OG RYGGSEKER
NOODTASSEN EN RUGZAKKEN
TORBY I PLECAKI AWARYJNE
GENTI ȘI RUCI DE URGENTĂ
NÚDZOVÉ TAŠKY A BATOHY
TORBE IN NAHRBTNIKI ZA SILI
NÖDSÄCKAR OCH RYGGSÄCKAR
ئاراولطانالرحل رهظ جورخو بئاقح

لصانع

Manufacturer/Fabbricante/Fabricant/Fabricante/Hersteller/Fabricante/Výrobce/Proizvodáč/
Κατασκευαστής/Gamintojas Fabrikant/Producent/Producent/Tillverkare/Gyártó/Valmistaja/
производитель/Fabrikant/Tootja/Ražotājs/Výrobca/Proizvajalec/Produsent/الصانع
QUANZHOU SKYSOAR BAGS CO.,LTD
No. 163 Beiqingdong Road, Beifeng Industrial Area, Quanzhou 362000, China
info@skysoars.cn

Importato da / Imported by / Importé de / Importado de / Importado por / Eingeführt von / Εισαγωγή
από / Importat de / Importowane przez / Importováno / Importerad av / Maahantuoja / Uvezao /
Importälja / Importované z / Importeret af / Uvozil / Importované z / Geïmporteerd door / Importert av /
Importavo / :
Importē / Внесен от / Imporditud asukohast / استء بر اد
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чантите и раниците на GIMA са проектирани така, че да направят дейностите по оказване на първа помощ по-ефективни. Те осигуряват безопасно транспортиране, а инструментите, медикаментите, продуктите или медицинските изделия и средствата за първа помощ се съхраняват в практични отделения. Чантите и раниците се доставят празни.

ПРЕДПИСАНИЯ

Продуктът може да се използва само от квалифицирани лица, които са наясно с хигиенните ограничения, дължащи се на използването на продукта на места, където може да има замърсяващи или бактериологично заразени елементи. GIMA не носи отговорност за щети, причинени върху съдържанието или които съдържанието на чантата може да причини на чантите или раниците.

Продуктът или някоя от неговите части не може да се използва за цели, различни от тези, за които е предназначен.

Не оставяйте продукта без надзор, в обсега на деца или на неквалифициран персонал.

Не използвайте продукта, ако е повреден, свържете се с търговеца.

Избягвайте каквито и да било временни поправки.

По време на употреба внимавайте да не повредите циповете.

Когато циповете се отварят и затварят, проверете дали не захващат други материали и винаги ги отваряйте или затваряйте докрай.

Ако от бутилките потекат течности или прахове, почистете и дезинфекцирайте чантата или раницата, защото те могат да повредят или замърсят самата чанта или продуктите в нея.



Не я препълвайте. Теглото и формата на съдържанието трябва да съответстват на вида на чантата или раницата. Винаги проверявайте дали теглото на съдържанието не превишава указанията за тегло за модела на чантата или възможностите на потребителя. За указания относно максималното тегло, което може да се вдига и премества на ръка, направете справка с действащите местни разпоредби.

РАЗОПАКОВАНЕ



Елементите на опаковката (хартия, целофан, метални скоби, самозалепваща се лента и др.) могат да причинят порязване и/или нараняване, ако с тях не се борави внимателно. Отстранете ги с подходящи инструменти и не ги оставяйте при неоторизирани лица. Това важи и за инструментите, използвани за отваряне на опаковката (ножици, ножове и др.).

Първото нещо, което трябва да направите след отварянето на опаковката, е да проверите всички части на продукта; уверете се дали всички необходими компоненти са на място и проверете състоянието им: движение на циповете, закрепване на щипки, велкро или ленти, устойчивост на дръжките.

ПОДДРЪЖКА

Изпразнете и изтръскайте от остатъци всички джобове. След това почистете петната или замърсените места с мек почистващ препарат и вода. За по-обстойно почистване можете да изперете цялата торба на ръка с мек почистващ препарат и топла вода. Внимателно изтръкайте тъканта с мека четка или кърпа, след което изплакнете обилно. Накрая окачете чантата да изсъхне на въздух. Не използвайте агресивни химикали или белина, тъй като могат да увредят полиестерната тъкан.

Чантите и раниците не могат да се поставят в автоклав.

Спазвайте законите в държавата на употреба, за да изхвърлите продукта правилно.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA

Прилага се стандартна 12-месечна гаранция Gima.