



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**TERMOFORO (CON COPERTURA)**  
**HEATING PAD (WITHOUT COVER)**  
**COUSSIN CHAUFFANT AVEC COUVERTURE**  
**ALMOFADA DE AQUECIMENTO COM FRONHA**  
**HEIZKISSEN MIT HÜLLE**  
**ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ**  
**PODUSZKA ELEKTRYCZNA Z POSZEWKĄ**  
**VYHŘÍVACÍ DEČKA S KRYTEM**  
**SĀCULEŅĪ ÎNCĂLZITOR CU HUSĂ**  
**VÄRMEDYNA MED FODRAL**  
**WARMTEMAT MET AFDEKKING**  
**LÄMPÖTYYNYSUOJAN KANSSA**

**REF** SS03N(42\*63)S (GIMA 28671)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής  
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja  
**Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.**  
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,  
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China  
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από  
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /  
Maahantuoja:  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



## Návod k použití SS03N(42\*63)S

**DŮLEŽITÁ INFORMACE! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!**  
Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si jej pro budoucí použití. Pokud toto zařízení předáte jiné osobě, je nezbytné, abyste jí předali také tento návod k použití.

Tento návod k použití patří k tomuto zařízení. Obsahuje důležité informace o spuštění a provozu. Důkladně si přečtěte návod k použití. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění nebo poškození zařízení.



### VAROVÁNÍ

Tato varování musí být dodržována, aby nedošlo ke zranění uživatele.



### UPOZORNĚNÍ

Tyto pokyny je nutné dodržovat, aby nedošlo k poškození zařízení.



### POZNÁMKA

Tyto poznámky vám poskytnou užitečné doplňující informace o instalaci nebo provozu.



Zařízení třídy II



Výrobek vyhovuje evropské směrnici



Postupujte podle návodu k použití



Kód výrobku



**Pozor: Pečlivě si přečtěte a dodržujte pokyny (varování) k použití**



Číslo šarže



Likvidace OEEZ



**Vyhřívaný polštářek nepropichujte!**



**Vyhřívaný polštářek nepoužívejte, pokud je složený!**



**Nepoužívejte pro velmi malé děti (0-3 roky)!**



**Vyhřívaný polštářek používejte pouze v interiéru!**



**Perte v pračce na 30 °C!**



**Nepoužívejte chlór!**



**Vyhřívaný polštářek nesušte v sušičce! Potah polštářku se nesmí vkládat do sušičky!**



**Vyhřívaný polštářek nežehlete! Potah polštářku můžete žehlit při nízké teplotě!**



**Nečistěte chemicky!**

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- často kontrolujte, zda zařízení nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud se takové příznaky objeví, pokud bylo zařízení nesprávně používáno nebo nefunguje, vraťte jej před dalším zapnutím dodavateli.
- Před připojením zařízení k napájecímu zdroji se ujistěte, že napájecí napětí uvedené na typovém štítku je kompatibilní s vaším napájecím zdrojem.
- Během používání vyhřívaný polštářek neohýbejte ani nepřehýbejte.
- Polštářek nepropichujte ani na ni nepřipevňujte zavírací špendlíky nebo jiné špičaté či ostré předměty.
- Nepoužívejte zařízení u dětí nebo osob, které jsou postižené, spí nebo nejsou citlivé na teplo (osoby, které nemohou reagovat na přehřátí).
- Děti mladší 3 let nesmí toto zařízení používat, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí, kterým jsou vystaveny.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a užitelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte polštářek bez dozoru.
- Zařízení mohou používat děti starší 3 let a mladší 8 let pod dohledem a s regulací vždy nastavenou na minimální teplotu.
- Kabel a ovládací jednotka zařízení mohou při nesprávném uspořádání způsobit nebezpečí zamotání, přiškrcení, zakopnutí nebo slápnutí. Uživatel musí zajistit bezpečné uspořádání přebytečných popruhů a elektrických šňůr.
- Zařízení je určeno pouze pro soukromé použití a nesmí se používat v nemocnicích.
- Neusínajte, když je vyhřívací polštářek zapnutý.
- Dlouhodobé používání vyhřívaného polštářku při vysokém nastavení by mohlo vést k popálení pokožky.
- Nepřikrývejte polštářek žádnými jinými polštáři. Ovládací spínač nesmí být zakrytý ani umístěn na polštářku nebo pod ním, když je jednotka v provozu.

- Neseďte si na vyhřívaný polštářek. Místo toho položte polštářek na nebo k ošetřované části těla. Určené použití je pouze na záda a krk.
- Nikdy se nedotýkejte vyhřívaného polštářku, který spadl do vody. Okamžitě odpojte jednotku od elektrické sítě.
- Síťový kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů.
- Nikdy nepřenášejte, netahejte ani neotáčejte vyhřívaný polštářek za síťový kabel a nedovolte, aby se kabel zamotal.
- Nepoužívejte vyhřívaný polštářek, když je mokrá, a používejte jej pouze v suchém prostředí (ne v koupelně nebo podobném prostředí).
- Ovládací prvky a kabely nesmí být vystaveny žádné vlhkosti.
- Pokud dojde k závadě, nepokoušejte se zařízení opravit sami. Opravy smí provádět pouze autorizovaný odborný prodejce nebo jiný vhodně kvalifikovaný personál.
- Pokud je přírodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Poškozený napájecí kabel musí být nahrazen napájecím kabelem stejného typu.
- Vyhřívaný polštářek lze provozovat pouze s dodanou řídicí jednotkou (SS03).
- Při skladování vyhřívaného polštářku jej před složením nechte vychladnout.
- Pokud máte nějaké zdravotní problémy, poraďte se před použitím vyhřívaného polštářku se svým lékařem.
- Nepoužívejte vyhřívaný polštářek na oteklé, poraněné nebo zanícené části těla.
- V případě přetrvávajících bolestí svalů a kloubů informujte svého lékaře. Přetrvávající bolesti mohou být příznakem závažného onemocnění.
- Pokud při používání zařízení pocítíte jakoukoli bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě jej přestaňte používat.
- Během skladování zařízení nekrčte tím, že na ni položíte nějaké předměty.
- Nepoužívejte za mokra

- Pokud je pravděpodobné, že bude zařízení používáno delší dobu, například když uživatel usne, je třeba ovládací prvky nastavit do polohy 1.

#### PROVOZ

Zapojte jednotku do síťové zásuvky a posuňte posuvný ovladač z polohy 0 do polohy 1. Kontrolka LED napájení se rozsvítí. Po několika minutách ucítíte, že se polštářek zřetelně zahřívá. Pokud potřebujete nastavit vyšší teplotu, přesuňte přepínač do další polohy 2 nebo do polohy 6 pro nastavení maximálního ohřevu. Pokud je pro vás polštářek příliš horký, přesuňte posuvný ovladač zpět do polohy 2 nebo 1. Po krátké chvíli se vyhřívaný polštářek zřetelně ochladí. Chcete-li jednotku vypnout, přesuňte přepínač zpět do polohy 0. Kontrolka LED napájení zhasne, což znamená, že je jednotka vypnutá. Odpojte jednotku od síťové zásuvky. Vyhřívaný polštářek se automaticky vypne přibližně po 90 minutách nepřetržitého používání. Pro opětovné zapnutí přesuňte posuvný ovladač do polohy 0 a poté zpět na požadované nastavení zahřívání. Po ukončení používání odpojte jednotku ze zásuvky.

#### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

##### Vyhřívaný polštářek

- Před čištěním polštářek odpojte od elektrické sítě a nechte jej alespoň deset minut vychladnout.
- Vyhřívaný polštářek je vybaven odnímatelným kabelem. Odpojte zástrčku a vyjměte kabel z vyhřívaného polštářku.
- Vyhřívaný polštářek lze prát v pračce na 30° v jemném programu nebo šetrně v ruce. Nejlepší způsob, jak to udělat, je vložit vyhřívaný polštářek do vany s vlažnou vodou a jemným mycím prostředkem a poté ji jemně vyždímat.
- Vyhřívaný polštářek několikrát opláchněte, abyste odstranili veškerý čisticí prostředek.
- Jednotku skladujte na čistém a suchém místě, položenou naplocho, bez jakéhokoli krytu nebo podložky.
- Používejte zařízení teprve tehdy, až bude zcela suché

#### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12 měsíční standardní záruka Gima B2B



**Likvidace: Výrobek nesmí být likvidován spolu s jiným domácím odpadem. Uživatelé musí zajistit likvidaci zařízení, které mají být zlikvidovány, a to do sběrného místa určeného pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.**