



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403  
Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

**WATCH FOR NURSES**

**OROLOGI DA INFERMIERE**

**MONTRES INFIRMIERES**

**RELOJ DE ENFERMERÍA**

**RELÓGIOS PARA ENFERMEIROS**

**KRANKENSCHWESTERUHREN**

**ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥΣ**

طريقة استخدام الساعات الخاصة بالممرضين والممرضات

um auf die Batterie zuzugreifen. Heben Sie den hinteren Teil mit einem spitzen und dünnen Instrument an. Entfernen Sie den weißen Plastikschutz und entfernen Sie die Batterie, indem Sie sie auf die Seite rutschen lassen. Setzen Sie die neue Batterie ein. Achten Sie auf die richtige Polarität mit dem "+" nach oben. Setzen Sie den weißen Schutz wieder auf und schließen Sie das Fach.

**GARANTIE:** 1 Jahr

---

---

## **Verwendungsweise**

### **Der krankenschwesteruhren**

Wir danken Ihnen, dass Sie unser Uhrenmodell für Krankenschwestern aus Silikon ausgewählt haben und wünschen Ihnen, dass die Verwendung zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ist.

Man kann vor der ersten Inbetriebnahme der Uhr eine mögliche Bewegung von einem der Zeiger feststellen. Dies liegt an der Tatsache, dass der Antrieb der Bewegung noch nicht aktiviert wurde. Sobald die Schutzlasche der Batterie entfernt wird, wird sich der Zeiger allein in eine einzige Richtung bewegen.

Um die Uhr in Betrieb zu nehmen, müssen Sie sie aus dem Silikonkörper herausziehen und die Schutzlasche auf dem Lademechanismus entfernen. Ziehen Sie den Lademechanismus und drehen Sie ihn, um die Uhrzeit einzustellen. Bringen Sie den Mechanismus anschließend wieder auf seinen Steckplatz, um ihn zu sperren. Setzen Sie den Körper der Uhr wieder auf die gegenüberliegende Seite des Befestigungsstiftes.

### **Reinigung**

Entfernen Sie die Uhr aus ihrer Silikonhalterung und reinigen Sie den Silikonteil mit einem mit Wasser und Seife oder 70%igem Alkohol befeuchteten Tuch. Wischen Sie den Körper der Uhr mit einem feuchten Tuch ab. Die Uhr ist wasserdicht.

**GEWICHT:** 28 Gramm

**BATTERIE:** Knopfzelle SR626SW (wenn die Batterie entladen ist, werfen Sie sie in den entsprechenden Sammelbehälter, beziehen Sie sich auf das Sammelverfahren für Batterien).

**DAUER DER BATTERIE:** etwa 2 Jahre

**ERSATZ DER BATTERIE:** auf der Rückseite der Uhr befindet sich eine Kerbe zum Öffnen des Fachs,

---

**REF 25534 - 25535 - 25536 - 25537 - 25538**

