



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

REF SS29(150*080)-1X (GIMA 28660)
SS29(160*140)-2X (GIMA 28661)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Gebrauchsanweisung unbedingt mit dem Gerät weitergegeben werden.



Gerät der Klasse II



Produkt gemäß EU-Richtlinie



Folgen Sie den Anweisungen



Erzeugniscode



Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen



Chargennummer



Beseitigung WEEE

	Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
	Nicht in das Heizkissen stechen!
	Nicht zusammengefaltet oder zerknittert verwenden
	Nicht trockenschleudern
	Nicht trockenreinigen!
	Nicht bügeln! Der Kissenbezug kann mit dem Bügeleisen auf einer niedrigen Temperatur eingestellt gebügelt werden!
	Nicht bleichen
	Waschmaschinenfest

DEUTSCH

Gebrauchsanweisung

Elektrische Heizdecken - Wärmeunterbett

SS29(150*080)-1X
SS29(160*140)-2X

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Konsultationen auf.

WICHTIGE INFORMATIONEN! FÜR ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN!

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie sie für einen zukünftigen Gebrauch des Geräts auf.

Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, muss die

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Kontrollieren Sie das Wärmeunterbett sorgfältig vor dem Gebrauch.
- Wenn das Wärmeunterbett sichtbar kaputt ist, verwenden Sie es nicht, sondern schicken Sie es dem Hersteller oder Händler zurück.
- Das Wärmeunterbett darf nur mit dem mitgelieferten Schalter betrieben werden.
- Überprüfen Sie, bevor Sie das Wärmeunterbett an die Stromversorgung anschließen, dass die Versorgungsspannung auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Das Wärmeunterbett darf nicht aufgeheizt werden, wenn es gefaltet, zerknittert, in einen Bezug gesteckt oder unter der Matratze festgesteckt ist.

- Zum Spannen sind an den Ecken des Wärmeunterbetts Laschen befestigt. Spannen Sie das Wärmeunterbett mit diesen Laschen, die mit einem geeigneten Band oder Riemen befestigt werden. Prüfen Sie, dass das Wärmeunterbett fest auf die Matratze gespannt ist und nicht während des Gebrauchs zerknittern kann. Kontrollieren Sie, dass es korrekt aufliegt, bevor Sie sich darauflegen.
 - Während des Gebrauchs dürfen der Schalter und das Kabel nicht auf oder unter dem Wärmeunterbett oder von etwas bedeckt sein.
 - Wenn Sie es auf einem verstellbarem Bett benutzen, müssen Sie beim Einstellen des Betts darauf achten, dass das Netzkabel und das Wärmeunterbett sich nicht in Gelenken verfangen oder zerknautschen können.
 - Stechen Sie nicht in das Wärmeunterbett und stecken Sie keine Sicherheitsnadeln oder andere spitze oder scharfe Gegenstände in das Polster.
 - Benutzen Sie vor allem das Wärmeunterbett nicht für geschwächte Kranken, Kleinkinder oder Personen, die ein gestörtes Temperaturempfinden haben.
 - Das Wärmeunterbett darf nicht für sehr kleine Kinder (0-3 Jahre) benutzt werden. Kinder unter drei Jahren dürfen das Wärmeunterbett nicht benutzen, weil sie nicht auf Überhitzung reagieren.
 - Lassen Sie Kinder nicht mit dem Wärmeunterbett spielen.
 - Kinder dürfen ohne Aufsicht das Wärmeunterbett weder reinigen noch pflegen.
 - Verwenden Sie das Wärmeunterbett niemals unbeaufsichtigt.
 - Ein lange Verwendung des Wärmeunterbetts bei hoher Temperatureinstellung kann zu Hautverbrennungen führen.
 - Ein lange Verwendung des Wärmeunterbetts bei hoher Temperatureinstellung kann zu Hautverbrennungen führen.
 - Fassen Sie niemals ein Wärmeunterbett an, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
 - Halten Sie die Netzkabel fern von heißen Oberflächen.
 - Tragen, ziehen oder wenden Sie das Wärmeunterbett niemals am Netzkabel und achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht verdreht.
 - Benutzen Sie das Wärmeunterbett nicht, wenn es feucht ist, und benutzen Sie es nur in trockenen Räumen (nicht im Badezimmer oder in anderen Nassräumen).
 - Der Schalter und das Kabel dürfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
 - Wenn eine Störung auftritt, versuchen Sie nicht, das Wärmeunterbett selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachhändlern oder anderem geeigneten Fachpersonal ausgeführt werden.
 - Wenn das Netzkabel kaputt ist, darf es nur von einem autorisierten Fachhändler oder einem Fachelektriker ausgetauscht werden. Um sich oder andere Personen keinen Gefährdungen auszusetzen, sollten Sie das Gerät immer für die Reparatur zum Service Center schicken.
 - Lassen Sie das Wärmeunterbett vollständig abkühlen, bevor Sie es zusammenfalten und weglegen. Falten Sie es nicht zu fest.
 - Wenn Sie das Wärmeunterbett nicht gebrauchen, lagern Sie es wie folgt:
 - Bewahren Sie das Wärmeunterbett in seiner Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Ort auf.
 - Wickeln Sie das Netzkabel vorsichtig auf, damit es nicht zerknickt und brechen kann.
 - Zerknittern Sie das Unterbett nicht, indem Sie beim Aufbewahren Gegenstände auf es stellen.
- Wenn Sie sich Sorgen wegen Gesundheitsproblemen machen, fragen Sie vor dem Gebrauch Ihren Arzt.
- Wenn Sie beim Gebrauch des Wärmeunterbetts Schmerzen haben oder sich unwohl fühlen, hören Sie sofort auf, es zu benutzen.
- Das Wärmeunterbett ist nur für den privaten Gebrauch und darf nicht in Krankenhäusern verwendet werden.

GEBRAUCH

Wir empfehlen, das Wärmeunterbett 30 Minuten, bevor Sie ins Bett gehen, (auf der Position 3) einzuschalten.

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose und drehen Sie den Wahlschalter am Schalter aus der Position 0 in die Position 1. Die rote Power-Anzeige beginnt jetzt zu leuchten. Sie können fühlen, wie das Wärmeunterbett langsam wärmer wird. Das ist noch besser zu fühlen, wenn eine Bettdecke auf ihm liegt. Wenn Sie eine höhere Temperatureinstellung möchten, drehen Sie den Schalter von der Position 2 in die Position 3.

Wenn das Wärmeunterbett zu warm für Sie wird, drehen Sie den Schalter zurück in die Position 2 oder Position 1. In der Position 2 und 3 wird das Wärmeunterbett aufgeheizt, nur die Position 1 ist für den Dauerbetrieb gedacht. Schalten Sie den Wahlschalter auf Position 1, bevor Sie einschlafen.

Um das Wärmeunterbett abzuschalten, drehen Sie den Schalter in die Position 0. Die rote Power-Anzeige geht aus, sobald das Gerät abgeschaltet ist. Ziehen Sie jetzt den Netzstecker aus der Steckdose.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Bevor Sie das Wärmeunterbett reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es vollständig für mindestens zehn Minuten abkühlen.
- Das Wärmeunterbett ist mit einem herausziehbaren Kabel ausgerüstet. Ziehen Sie den Stecker heraus und entfernen Sie das Kabel aus dem Wärmeunterbett.
- Waschen Sie das Wärmeunterbett vorsichtig mit der Hand. Legen Sie das Wärmeunterbett am besten in eine Wanne mit lauwarmem Wasser und einem milden Reiniger und drücken Sie es vorsichtig aus.
- Trocknen Sie das Wärmeunterbett nicht mit dem Fön. Breiten Sie es auf einer flachen Oberfläche aus und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- Spülen Sie das Wärmeunterbett mehrmals aus, um das Waschmittel auszuspülen.
- Breiten Sie das Wärmeunterbett zum Trocknen an einem sauberen, trockenen Ort aus, ohne es mit etwas zu bedecken.
- Verwenden Sie das Wärmeunterbett erst wieder, wenn es ganz getrocknet ist.
- Sie können das Wärmeunterbett auch in der Waschmaschine bei maximal 30 °C mit niedriger Schleuderrzahl waschen. Um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern, sollten Sie es am besten immer mit der Hand waschen

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten



Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss sich um die Entsorgung der zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und elektronischen Geräten bringt