



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CINTURA RISCALDANTE

WAIST WRAP HEATING PAD

CEINTURE CHAUFFANTE

**ALMOFADA D AQUECIMENTO D ENROLAR À
CINTURA**

HEIZWICKELKISSEN FÜR DIE HÜFTE

ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕΣΗΣ

**PAS ŁĘDŹWIOWY ELEKTRYCZNY
ROZGRZEWAJĄCY**

ZAHŘÍVACÍ BEDERNÍ PÁS

SĂCULEȚ ÎNCĂLZITOR CU CUREA PE TALIE

VÄRMEDYNA MED MIDJEBAND

WARMTEGORDEL BUIK EN RUG

VYÖTÄRÖLLE KIEDOTTAVA LÄMPÖTYYNY

REF SS02A(29*69) (GIMA 28675)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja

Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.

No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China

Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuojat:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Gebrauchsanweisung SS02A(29*69)

WICHTIGE INFORMATIONEN! FÜR ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN! Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie sie für einen zukünftigen Gebrauch des Geräts auf.

Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, muss die Gebrauchsanweisung unbedingt mit dem Gerät weitergegeben werden.

Die Gebrauchsanweisung gehört zum Gerät. Sie enthält wichtige Informationen über seine Inbetriebsetzung und seinen Betrieb.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Nichteinhaltung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



WARNUNG

Die Warnhinweise müssen beachtet werden, um Verletzungen zu vermeiden.



VORSICHT

Diese Hinweise müssen beachtet werden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.



HINWEIS

Diese Hinweise liefern nützliche zusätzliche Informationen für die Installation und die Funktionsweise.



Gerät der Klasse II



Produkt gemäß EU-Richtlinie



Folgen Sie den Anweisungen



Erzeugniscode



Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen



Chargennummer



Beseitigung WEEE



Nicht in das Heizkissen stechen!



Das Heizkissen nicht zusammengefaltet benutzen!



Nicht für sehr kleine Kinder (0-3 Jahre) benutzen!



Nur für die Anwendung im Haus!



Das Heizkissen kann mit der Hand gewaschen werden! Der Kissenbezug kann in einem normalen Waschgang bei max. 30 °C in der Waschmaschine gewaschen werden!



Nicht mit Chlor bleichen!



Das Heizkissen nicht in der Trockenschleuder trocknen!
Der Kissenbezug darf nicht in den Trockner gesteckt werden!



Nicht bügeln! Der Kissenbezug kann mit dem Bügeleisen auf einer niedrigen Temperatur eingestellt gebügelt werden!



Nicht trockenreinigen!

SICHERHEITSHINWEISE

- Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch, ob das Heizkissen abgenutzt oder beschädigt ist.
- Wenn Sie am Kissen am Schalter oder an den Kabeln Verschleiß, Schäden oder Spuren eines unsachgemäßen Gebrauchs feststellen oder wenn das Gerät nicht funktioniert, verwenden Sie es nicht.
- Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung schließen, prüfen Sie bitte nach, dass die auf dem Typenschild angegebene Versorgungsspannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Knicken oder zerkautschten Sie das Heizkissen nicht während des Gebrauchs.
- Stechen Sie nicht in das Kissen und stecken Sie keine Sicherheitssnadeln oder andere spitze oder scharfe Gegenstände hinein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht für Kinder oder Behinderte, Schlafende oder Personen mit gestörtem Temperaturempfinden (Personen, die auf Überhitzung nicht reagieren).
- Kinder unter 3 Jahren dürfen das Gerät nicht benutzen, weil Sie auf Überhitzung nicht reagieren können.
- Das Gerät darf nur von Kindern über 3 Jahre benutzt werden, wenn die Eltern oder gesetzlichen Vormünder den Schalter richtig eingestellt haben oder dem Kind gezeigt wurde, wie der Schalter korrekt benutzt wird.
- Dieses Gerät darf nur von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen worden und sich den implizierten Gefahren bewusst sind.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen ohne Aufsicht das Heizkissen weder reinigen noch pflegen.
- Benutzen Sie das Kissen niemals unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und darf nicht in Krankenhäusern verwendet werden.
- Schlafen Sie nicht ein, während das Heizkissen eingeschaltet ist.
- Eine lange Verwendung des Heizkissens bei hohen Temperatureinstellungen kann zu Hautverbrennungen führen.
- Bedecken Sie das Kissen nicht mit anderen Kissen. Der Schalter sollte nicht bedeckt oder auf oder unter das Kissen gelegt werden, solange das Gerät eingeschaltet ist.
- Setzen Sie sich nicht auf das Heizkissen. Legen Sie stattdessen das Kissen auf oder gegen den Körperteil, den Sie wärmen möchten. Das Kissen ist nur zum Wärmen von Rücken und Nacken gedacht.
- Greifen Sie nicht nach dem Heizkissen, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen.
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Heizkissen niemals am Netzkabel und achten Sie darauf, dass das Kabel sich nicht verknotet.
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht, wenn es nass ist, und verwenden Sie es nur in trockenen Räumen (nicht im Badezimmer oder in anderen Feuchträumen).
- Schalter und Kabel dürfen keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Versuchen Sie niemals eine Betriebsstörung selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachhändlern oder anderem geeigneten Fachpersonal ausgeführt werden.
- Wenn das Anschlusskabel kaputt ist, muss es vom Hersteller, von einem Kundendienst oder einem Fachelektriker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ein beschädigtes Anschlusskabel muss mit einem Anschlusskabel vom gleichen Typ ausgetauscht werden.
- Das Heizkissen darf nur mit dem mitgelieferten Schalter (SS02) benutzt werden.
- Bevor Sie das Heizkissen wegräumen, lassen Sie es abkühlen und falten Sie es dann zusammen.
- Wenn Sie sich wegen Gesundheitsproblemen unsicher sind, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Heizkissen benutzen.
- Legen Sie das Heizkissen nicht auf Körperteile, die geschwollen, verletzt oder entzündet sind.
- Wenn Sie andauernde Muskel- und Gelenkschmerzen haben, informieren Sie bitte Ihren Arzt. Andauernde Schmerzen können ein Symptom für eine ernsthafte Erkrankung sein.
- Wenn Sie beim Gebrauch des Geräts Schmerzen haben oder sich unwohl fühlen, hören Sie sofort auf, es zu benutzen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Heizkissen

- Bevor Sie das Kissen reinigen, ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Kissen für mindestens zehn Minuten abkühlen.
- Das Heizkissen ist mit einem abnehmbaren Kabel ausgestattet. Ziehen Sie den Stecker aus dem Heizkissen und räumen Sie das Kabel weg.
- Sie können das Heizkissen vorsichtig mit der Hand waschen. Legen Sie das Heizkissen am besten in eine Wanne mit lauwarmem Wasser und einem milden Reiniger und drücken Sie es vorsichtig aus.
- Spülen Sie das Kissen mehrmals aus, um das ganze Waschmittel zu entfernen.
- Legen Sie das Heizkissen zum Trocknen an einen sauberen, trockenen Ort, ohne es mit etwas zu bedecken.
- Gebrauchen Sie das Gerät erst wieder, wenn es vollständig trocken ist.

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten



Entsorgung: Das Produkt darf nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Der Benutzer muss sich um die Entsorgung der zu vernichtenden Geräte kümmern, indem er sie zu einem gekennzeichneten Recyclinghof von elektrischen und elektronischen Geräten bringt.