

DE


GIMA

LensClip

Bitte beachten Sie diese Bedienungsanleitung für eine sachgemäße Nutzung.

So bereiten Sie Ihr Handy für den Gebrauch des LensClip vor: Reinigen Sie die Kameralinse mit dem beiliegenden Mikrofaserbeutel. Einige Handyhüllen lassen Licht zwischen die Kameralinse und den LensClip; wenn dies der Fall ist, entfernen Sie bitte die Handyhülle.

So befestigen Sie die Linse am Clip: Schrauben Sie einfach die gewünschte Linse fest an den beiliegenden Clip **(A)**. Wenn Sie eine andere Linse verwenden möchten, schrauben Sie die vorher verwendete Linse ab und schrauben die andere Linse auf.



So verwenden Sie den LensClip: Drücken Sie den LensClip auf der einen Seite zusammen, bis er sich öffnet. Positionieren Sie den LensClip in der Mitte der Kameralinse des Handys **(B)**. Wenn der LensClip in der Mitte positioniert ist, lassen Sie den LensClip los, er sitzt nun fest auf dem Handy. Machen Sie eine Aufnahme, um die richtige Position zu überprüfen. Sie können den LensClip noch etwas verrutschen



Wenn Sie den LensClip verwenden: **1)** Je nach Handymodell kann das Blitzlicht blockiert sein. **2)** Für optimale Ergebnisse entfernen Sie die Handyhülle, wenn vorhanden. **3)** Wenn Sie die Makrolinse verwenden, beträgt die optimale Entfernung zum Gegenstand 0,4 - 0,8 Inches

Importato per/Imported for/Importé pour/Importiert für/Importado para/
 Importado para/Importowane do/Εισήχθη για
 Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
 www.gimaitaly.com

Made in China



Rev. 1-09/22