

ENNE KASUTAMIST LUGEGE KÕIK JUHISED LÄBI. ENNE KASUTAMIST PIDAGE NÕU ARSTIGA.

VASTUNÄIDUSTUSED Ei ole mõeldud üle 242 lbs (110 kg) kaaluvatele inimestele. Ei ole mõeldud kasutamiseks jäistes või libedates oludes. – Ei ole mõeldud inimestele, kellel on lateksiallergia.

KASUTUSJUHEND Kepi lahti tegemiseks hoidke käepidemest kinni, nii et kokku käivad varreosad saaksid end pöörata suunas lahti voltida. Kukkumiste vältimiseks tuleks alati kontrollida, kas kõik varre segmendid (joonis 1) on kindlalt oma kohale lukustatud.

HOIATUS! Ärge võtke Trusty Cane™-i korpusi lahti. Kepi sees on elastne nõõr. Elastse nõõri kontrollimatu vabanemine varre sees võib põhjustada kaitsmata kehaosadele tõsiseid vigastusi, eriti silmadele. Kui elastknõõr läheb katki, hakkab narmendama või kahjustub muul moel, lõpetage toote kasutamine. Ärge venitage nõõri rohkem, kui on vaja osade lahtritvõtmiseks või kokkupanekuks.

Trusty Cane™-i kõrguse reguleerimine Keerake lukustusnupp (joonis 2) lahti, keerates seda mitu pööret päripäeva. Pikendamiseks vajutage lukustusnuppu (joonis 3) ja tõmmake käepidet üles, lühendamiseks suruge käepidet alla. Pärast Trusty Cane™-i soovitud pikkuse saavutamist ärge unustage lukustusnuppu uuesti kinni keerata.

HOIATUS! Kukkumise vältimiseks veenduge alati, et kõik varre segmendid on kindlalt oma kohale lukustatud ja lukustusnupp on täielikult rakendunud.

Trusty Cane™-i kokkupanek Reisimisel saab Trusty Cane™-i hõlpsalt kompaktselt kokku voltida, eraldades neli varreosa üksteisest. Hoidke varre osadel liigendi lähedalt kinni ja tõmmake need lahti (joonis 4). Varre osad saab korralikult kokku voltida (joonis 5).

Trusty Cane™-i tulede kasutamine Trusty Cane™-i käepideme ülaosal asuv nupp (joonis 6) aktiveerib tuled. Nupu ühekordne vajutamine lülitab tuled sisse, teist korda vajutamine lülitab need välja. Tuled kustuvad automaatselt 20 minuti pärast.



Trusty Cane™-i hooldamine Patareide vahetamiseks keerake Trusty Cane™-i käepideme all asuv patareipesa Philipsi kruvikeerajaga lahti. Eemaldage tühjad patareid ja uutiliseerige need nõuetekohaselt. Pange sisse kolm AAA patareid, pidades silmas märgistusi + ja – vastasel juhul tuled ei tööta. Pange patareipesa kaane kruvi tagasi ja keerake kinni. Kontrollige regulaarselt kepi kulumisaset, sh elastknõõri või kummist jalgade seisukorda. Kui märkate kulumisjälgi, lõpetage kohe kasutamine.

HOIATUS! Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareid. Ärge kasutage korraga leelis-, standardseid (süsinik-tsink) ja laetavaid (nikkel-kaadmium) patareid.

GIMA GARANTII TINGIMUSED Kehtib Gima 12-kuuline standardne B2B garanti.

Gima 43044 - 43045 REF GB-801 (SV) GB-801 (BK)

Fabricato da/Manufactured by/Fabrique par/Fabricado por/Hergestellt von/
Fabricado por/Κατασκευάστηκε από/Произведено от/Vyrobce/Fremstillet af/
Tootja/Valmistaja/Proizvodat/Gyártó/Ražots/Gamintojas/Produsert av/
Getfabriceerd door/Wyprodukowane przez/Fabricat de/Vyrába/Proizvajalec/
Tilberladd av/تصنيعها بواسطة
Ningbo Gaobo Sports Co., Ltd
No.1, Xiajin, Dali, Shenzhen Town, Ninghai County
Ningbo 315514, China
Made In China

Importato da/imported by/importé par/importado por/importiert von/
Importado por/Εισαγυγί από/Dovezeno od strane/Dovezeno uživatelem/importeret
af/Importēja/ Tuojas/Uvezeno od strane/importálta/importēja/importavo/
Importert av/Geimporteerd door/importowane przez/importat de/Dovážal/
Uvozi/Importat av/توزيع بواسطة
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



