

SP


GIMA

LensClip

Siga esta guía del usuario para garantizar un uso adecuado.

Preparando el teléfono para LensClip: Limpie la lente de la cámara del teléfono con la funda de microfibra. Algunas cubiertas de teléfono pueden dejar entrar la luz entre la cámara y la lente LensClip; si este es el resultado, por favor, retire la cubierta del teléfono.

Acoplar la lente al clip: Simplemente enrosque la lente deseada al clip que se incluye hasta estar bien conectado **(A)**. Cuando esté listo para cambiar a otro lente, desenrosque ese lente y fije el reemplazo



Utilizando el LensClip: Ajuste el extremo del LensClip para abrir el ensamblaje. Alinear el centro de la lente de la cámara del teléfono con el centro de LensClip **(B)**. Una vez alineado, suelte el LensClip y ahora será conectado al cuerpo del teléfono probar la alineación al iniciar la cámara del teléfono. Ajustes leves a la LensClip pueden ser



Quando use LensClip: **1)** Dependiendo del modelo de teléfono, el flash de la cámara puede estar bloqueado. **2)** Para conseguir unos resultados óptimos, retirar la cubierta del teléfono si está conectada. **3)** Cuando se utiliza la lente Macro, la distancia óptima es de entre 0,4 - 0,8 pulgadas desde el sujeto

Importato per/Imported for/Importé pour/Importiert für/Importado para/
 Importado para/Importowane do/Εισήχθη για
 Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
 www.gimaitaly.com
 Made in China



Rev.1-09/22