



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDAPIEDI CON MASSAGGIO
FOOT WARMER WITH MASSAGE
CHAUFFE-PIEDS AVEC MASSAGE
CALIENTA PIES CON MASAJE
AQUECEDOR DE PÉS COM MASSAGEM
FUSSWÄRMER MIT MASSAGE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΣΑΖ
OGRZEWACZ DO STÓP Z MASAŻEM
OHŘÍVAČ CHODIDEL S MASÁŽÍ
ÎNCĂLZITOR PICIOARE CU APARAT PENTRU MASAJ
FOTVÄRMARE MED MASSAGE
VOETENWARMER MET MASSAGE
JALANLÄMMITIN HIERONTATOIMINNOLLA

REF FW403 (GIMA 28668)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



KÄYTTÖOPAS

Jalanlämmitin hierontatoiminnolla



luokan II laite



Tuote on EU-direktiivin mukainen



Noudata käyttöohjeita



Tuotekoodi



Huomio: Lue käyttöohjeet (varoitukset) ja noudata niitä huolellisesti



Eränumero



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittely



Hyvin pienet lapset (0–3-vuotiaat) eivät saa käyttää tuotetta!



Älä puhko jalkojenlämmitintä!



Älä käytä jalkojenlämmitintä, kun se on taitettuna!



Älä kuivaa jalkojenlämmitintä kuivausrumussa! Suojusta ei saa laittaa kuivaimeen!



Ei saa kuivapestä!



Älä silitä jalkojenlämmitintä! Suojus voidaan silitää alhaisessa lämpötilassa!



Ei saa valkaista !



Älä pese jalkojenlämmitintä! Suojus voidaan pestä normaalissa pesussa enintään 30 °C:eesa!

Tietoa teholahteesta

- Ennen laitteen liittämistä teholahteeseen varmistu, että arvokilvessä ilmoitettu syöttöjännite soveltuu verkkojännitteeseen.
- Laita teholahteyksikkö pistorasiaan vain kun laite on sammutettuna.
- Laitetta tulee käyttää vain sen mukana toimitetun teholahteyksikön kanssa (tyyppi: GQ12-120060-AG).
- Pidä teholahteyksikkö, johto ja laite kaukana lämmöstä, kuumista pinnoista, kosteudesta ja nesteistä.
- Älä koske teholahteyksikköön, jos seisot vedessä tai kätesi ovat märät tai kosteat.
- Älä tartu laitteeseen, jos se putoaa veteen. Irrota virtapistoke ja teholahteyksikkö pistorasiasta heti.
- Liitä laite pistorasiaan vain siten että pistoke on vapaasti saatavilla.
- Sammuta laite aina käytön jälkeen ohjausyksikön painikkeista ja kytke teholahteyksikkö irti.
- Irrota yksikkö teholahteesta aina vetämällä pistoke ulos pistorasiasta. Älä vedä johdosta!
- Älä kannu, vedä tai käännä laitetta johdosta tai teholahteyksiköstä.
- Älä jatka yksikön käyttöä, jos johto tai teholahteyksikkö on vaurioitunut. Turvallisuussyistä nämä osat voidaan vaihtaa vain valtuutetun huoltohenkilökunnan toimesta. Vaarojen välttämiseksi lähetä yksikkö aina huoltokeskukseen.
- Varmista, ettei kukaan pääse kompastumaan johtoon. Johto ei saa olla taittunut, puristunut tai kerällä.

Erityiset henkilöryhmät

- Älä käytä laitetta lapsiin tai henkilöihin, jotka ovat vammaisia, nukkuvat tai eivät tunne kuumuutta (nämä henkilöt eivät kykene reagoimaan ylikuumenemistapauksessa).
- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta, sillä he eivät kykene reagoimaan ylikuumenemisen tapauksessa.
- Laitetta eivät saa käyttää nuoret, yli 3-vuotiaat lapset, ellei vanhempi tai huoltaja ole säätänyt ohjausyksikköä sopivasti tai ellei lapsi ole saanut riittävästi tietoa ohjausyksikön oikeaoppisesta käytöstä.
- Tätä laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisteja koskevat tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan ja heille on annettu ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he tiedostavat käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Älä käytä tätä yksikköä lääkinällisen hoidon lisänä tai sijaan. Kroonise vaivat ja oireet saattavat pahentua.
- Jos tunnet kipua tai epämiellyttävää tunnetta hieronnan aikana, lopeta sen käyttö välittömästi ja käänny lääkärin puoleen.
- Ennen laitteen käyttöä käänny lääkärin puoleen, jos sinulla on selittämätöntä kipua, sinulle annetaan lääketieteellistä hoitoa tai käytät lääkinällisiä laitteita.

Ennen yksikön käyttöä

- Tarkista teholahteyksikkö, johto ja hierontalaite huolella vaurioiden varalta ennen kutakin käyttökertaa. Älä yritä käyttää viallista yksikköä.
- Älä käytä laitetta, jos siinä tai virtajohdossa on jälkiä vaurioista, jos se ei ole täydellisessä toimintakunnossa tai jos se on pudonnut tai kostunut. Vaarojen välttämiseksi lähetä yksikkö aina huoltokeskukseen.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lue käyttöopas ja erityisesti turvallisuusohjeet huolella ennen tämän laitteen käyttöä ja pidä opas tallessa tulevaa tarvetta varten. Jos annat tämän laitteen jollekin muulle, on tärkeää, että annat myös nämä ohjeet

- Laitetta tulee käyttää vain sen ohjekirjassa kerrotun käyttötarkoituksen mukaan. Laitteen käyttö muuhun tarkoitukseen mitätöi takuun.
- Laitetta ei tule käyttää kaupallisesti tai lääkinälliseen tarkoitukseen.
- Jalkojenlämmittimen pidentynyt käyttö korkeassa asetuksessa voi johtaa ihon palovammoihin.

- Älä pidä tai aseta mitään sähkölaitetta pinnalle, jossa on vaarana, että se putoaa kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
- Käytä laitetta vain asianmukaisessa paikassa tässä oppaassa kerro- tusti.
- Älä käytä laitetta, kun nukut tai makaat vuoteessa.
- Yhden istunnon enimmäiskäyttöaika on 15 minuuttia. Pidempi käyttö lyhentää laitteen käyttöikää ja voi johtaa lihasten jännittymis- een rentoutumisen sijaan.
- Hyvin pitkät käyttöjaksot voivat johtaa ylikuumenemiseen. Anna laitteen aina jäähtyä ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- Älä koskaan säilytä tai käytä laitetta sähkölieden tai muiden lämm- önlähteiden lähellä.
- Älä koskaan jätä yksikköä vartioimatta, jos se on liitettyä teholahteeseen.
- Älä anna laitteen joutua kosketuksiin terävien esineiden kanssa.
- Älä peitä laitetta, kun se on päällä. Älä koskaan käytä sitä peittojen tai tyynyjen alla. Tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaara.
- Älä käytä ulkoista ajastinkytkintä tai erillistä kauko-ohjausjärjestelm- ää laitteen käytössä.
- Älä käytä laitetta, kun käytät aerosolisuihkeita tai happea sama- naikaisesti.

HUOLTO JA PUHDISTUS

- Yksikkö on huoltovapaa. Jos vika ilmenee, tarkista, onko virta-adap- teri kunnolla liitettyä.
- Voit puhdistaa laitteen itse. Jos laitteessa on toimintahäiriöitä, älä korjaa sitä itse, sillä muuten kaikki takuun myöntämät oikeudet umpeutuvat. Käänny oman erikoistuneen jälleenmyyjän puoleen ja huolehdi siitä, että huoltokeskus tekee kaikki korjaustyöt.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Jos laitteeseen pääsee kuitenkin nestettä, irrota virtajohto välitt- ömästi.
- Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
- Älä taita konetta liikaa, sillä sen päälle varastoinnin aikana asetetut esineet voivat aiheuttaa vahinkoa.
- Laitetta ei tule käyttää, jos siinä on merkkejä vaurioista.
- Laitetta ei tule käyttää eläinten lämmittämiseen.
- Ulkokengät tulee riisua ennen käyttöä.

Käyttötarkoitus

Laitetta käytetään jalkojen lämmittämiseen ja hieromiseen ja hyvin- voinnin lisäämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu lääkinälliseen hoitotarkoi- tukseen. Se se soveltu klinikoilla, hierontapaikoissa, hyvinvointikeskuk- sissa jne. käytettäväksi. Laitte ei ole lääkinällinen laite eikä sitä ole tarkoitettu kivunlievitykseen. Jos et ole varma, käänny lääkärisi puoleen ennen käyttöä.

VAROITUS

Pidä polyeteenipakkaus lasten ulottumattomissa! Tukeutumisvaara!

Laitte ja ohjaimet

1. Kansi (sisä)
2. Jalanlämmitin
3. Lämmön liukukytin
4. Hieronnan liukukytin
5. Teholähdeliitäntä

Toimituksen sisältö

Tarkista ennen kaikkea, että laite on täydellinen eikä vaurioitunut mi- tenkään. Jos et ole varma, älä käytä sitä ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai huoltokeskukseen. Seuraavat osat kuuluvat toimitukseen:

- 1 jalkojenlämmitin FW403
- 1 teholahte
- 1 käyttöopas

Jos havaitset kuljetuksen aikana sattuneen vaurion pakkausta avates- sasi, ota yhteys jälleenmyyjääsi viiveettä.

KÄYTTÖ

Varmista aina, että jalkojenlämmitin ei ole rypistynyt tai taituttunut käytön aikana. Käytä jalkojenlämmittintä aina suojuksen kanssa.

- Liitä tehoyksikkö ja hierontatyyny teholahdeliitäntään 5 kautta ja liitä teholahte verkkovirtaan. Varmista, että verkkovirta-adapteri on helposti saatavilla.
- Laita lämpötoiminto päälle liu'uttamalla kytin 3 kohtaan ,HI' (suuri lämmitys) tai ,LO' (pieni lämmitys).
- Laita hierontatoiminto päälle liu'uttamalla kytin 4 kohtaan ,HI' (suuri tärinä) tai ,LO' (pieni tärinä).
- Kunkin käyttökerran jälkeen sammuta laite liu'uttamalla molemmat kytkimet OFF-kohtaan ja irrota teholahte verkkovirrasta.

Puhdistus ja huolto

- Tarkista ennen yksikön puhdistusta, että se on sammutettu ja kytket- ty irti verkkovirrasta. Kun yksikkö on jäähtynyt, puhdistu se pehmeällä ja kostealla liinalla.
 - Älä käytä missään olosuhteissa voimakkaita pesuaineita, kovia suteja, liuotainaineita tai alkoholia, sillä ne saattavat vaurioittaa yksikön pintaa.
 - Älä koskaan upota yksikköä veteen puhdistuksen aikana ja varmista, ettei sen sisälle pääse vettä.
 - Odota, että laite on täysin kuiva ennen kuin käytät sitä uudelleen.
 - Suorista kaikki johdon taitokset.
 - Laitetta tulisi ihanteellisesti säilyttää alkuperäisessä pakkauksessa ja puhtaassa ja kuivassa paikassa.
- Sisäsuoja (sisällä)
- Ennen jalkojenlämmittimen puhdistusta sisäsuoja tulee ottaa pois.
 - Suoja voidaan puhdistaa etikettien hoito-ohjeiden mukaan.

TEKNISET TIEDOT

Nimi ja malli: FW403

Syöttövirta: 100 - 240 V~ 50/60 Hz
12V 1,5 A

Kulutus: 18 wattia

GIMAN TAKUUEHDOT

Giman 12 kuukauden B2B-perustakuuta sovelletaan



Hävittäminen: Tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Käyttäjien on hävitettävä romutettavat laitteet viemällä ne sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten tarkoitettuun keräyspisteeseen

