



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO (CON COPERTURA)
HEATING PAD (WITHOUT COVER)
COUSSIN CHAUFFANT AVEC COUVERTURE
ALMOFADA DE AQUECIMENTO COM FRONHA
HEIZKISSEN MIT HÜLLE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ
PODUSZKA ELEKTRYCZNA Z POSZEWKĄ
VYHŘÍVACÍ DEČKA S KRYTEM
SĀCULEŅĪ ÎNCĂLZITOR CU HUSĂ
VÄRMEDYNA MED FODRAL
WARMTEMAT MET AFDEKKING
LÄMPÖTYYNYSUOJAN KANSSA

REF SS03N(42*63)S (GIMA 28671)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Εγχειρίδιο χρήσης SS03N(42*63)S

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση του προϊόντος, ιδιαίτερα τις οδηγίες ασφαλείας, και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Σε περίπτωση παραχώρησης του προϊόντος σε άλλο άτομο, είναι σημαντικό να παραδίδονται και οι παρούσες οδηγίες χρήσης.

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών συνοδεύει τη συσκευή. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία.

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να συνεπάγεται σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι προειδοποιήσεις αυτές πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή της πιθανότητας τραυματισμού του χρήστη.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι επισημάνσεις αυτές πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς στη συσκευή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι σημειώσεις αυτές παρέχουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.



Ισχύει η κατηγορία II



Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία



Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης



Κωδικός προϊόντος



Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)



Αριθμός παρτίδας



Διάθεση WEEE



Μην τρυπάτε το θερμαινόμενο μαξιλάρι!



Μη χρησιμοποιείτε το θερμαινόμενο μαξιλάρι όταν είναι διπλωμένο!



Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών)!



Η χρήση του προϊόντος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους!



Πλύσιμο σε πλυντήριο, 30 °C!



Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη!



Μη στεγνώνετε το θερμαινόμενο μαξιλάρι σε στεγνωτήριο!
Το κάλυμμα του μαξιλαριού δεν πρέπει να τοποθετείτε σε στεγνωτήριο!



Μη σιδερώνετε το θερμαινόμενο μαξιλάρι!
Μπορείτε να σιδερώσετε το κάλυμμα του μαξιλαριού σε χαμηλή θερμοκρασία!



Μη χρησιμοποιείτε στεγνό καθάρισμα!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ελέγχετε συχνά τη συσκευή για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Εάν εντοπίσετε κάποιο σχετικό σημάδι, εάν έχει γίνει κακή χρήση της συσκευής ή εάν δεν λειτουργεί, επιστρέψτε την στον προμηθευτή σας προτού την επανενεργοποιήσετε.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας που αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων είναι συμβατή με εκείνη του δικτύου παροχής ρεύματος.
- Μη διπλώνετε ή ζαρώνετε τη θερμοφόρα κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- Μην τρυπάτε ποτέ τη θερμοφόρα και μην τοποθετείτε παραμένες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα σε αυτή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία, που κοιμούνται ή που έχουν αναισθησία στη θερμότητα (άτομα που δεν μπορούν να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση).
- Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή, διότι αδυνατούν να αντιδράσουν στην υπερθέρμανση.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά δίχως επίβλεψη.
- Μην αφήνετε ποτέ τη θερμοφόρα δίχως επίβλεψη ενώ είναι σε λειτουργία.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών μόνο υπό επίβλεψη και με το κουμπί ρύθμισης πάντα ρυθμισμένο στην ελάχιστη θερμοκρασία.

- Το καλώδιο και το χειριστήριο ελέγχου της συσκευής πρέπει να τακτοποιούνται προσεκτικά διότι υπάρχει πιθανότητα να μπλεχτούν, καθώς και κίνδυνος στραγγαλισμού ή κίνδυνος να τα πατήσει κάποιος ή να σκοντάψει. Ο χρήστης πρέπει να πάντα να επιβεβαιώνει ότι το περίσσιο μήκος του καλωδίου είναι τοποθετημένο με ασφαλή τρόπο.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και όχι για χρήση σε νοσοκομεία.
- Δεν πρέπει να κοιμάστε με τη θερμοφόρα αναμμένη.
- Η παρατεταμένη χρήση του θερμαινόμενου μαξιλαριού σε υψηλό επίπεδο ρύθμισης μπορεί να προκαλέσει δερματικά εγκαύματα.
- Μη σκεπάζετε τη θερμοφόρα με μαξιλάρια. Ο διακόπτης ελέγχου δεν πρέπει να καλύπτεται ή να τοποθετείται επάνω ή κάτω από τη θερμοφόρα ενώ η μονάδα είναι σε λειτουργία.
- Μην κάθεστε επάνω στη θερμοφόρα. Αντίθετα, ακουμπήστε τη θερμοφόρα επάνω στο μέρος του σώματος που επιθυμείτε. Η χρήση της θερμοφόρας προορίζεται αποκλειστικά για την πλάτη και τον αυχένα.
- Μην αγγίζετε ποτέ μια θερμοφόρα που έχει πέσει μέσα σε νερό. Αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα από την πρίζα του ρεύματος.
- Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος μακριά από θερμές επιφάνειες.
- Μην κουβαλάτε, τραβάτε ή αναποδογυρίζετε τη θερμοφόρα κρατώντας την από το καλώδιο ρεύματος και μην αφήνετε το καλώδιο μπερδεμένο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα όταν είναι υγρή και χρησιμοποιείτε την αποκλειστικά σε ξηρό περιβάλλον (όχι στο μπάνιο ή σε παρόμοιους χώρους).
- Τα κουμπιά και τα καλώδια δεν πρέπει να εκτίθενται σε οποιοδήποτε είδος υγρασίας.
- Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη μονάδα μόνοι σας. Οι επιδιορθώσεις πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο πωλητή ή από άλλο ειδικευμένο προσωπικό.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, από αντιπρόσωπο σέρβις ή από άτομα με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή κινδύνων.
- Το κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται με καλώδιο ίδιου τύπου.
- Η θερμοφόρα μπορεί να λειτουργήσει μόνο με τη μονάδα ελέγχου (SS03) που παρέχεται.
- Όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε τη θερμοφόρα, αφήστε τη να κρυώσει προτού τη διπλώσετε.
- Εάν έχετε αμφιβολίες όσον αφορά θέματα υγείας, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε τη θερμοφόρα.

- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα σε μέρη του σώματος που είναι πρησμένα, τραυματισμένα ή με φλεγμονή.
- Εάν νιώθετε επίμονους πόνους στους μύες και στις αρθρώσεις, ενημερώστε τον γιατρό σας. Οι επίμονοι πόνοι μπορεί να αποτελούν σύμπτωμα σοβαρής ασθένειας.
- Εάν νιώσετε πόνο ή δυσφορία ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, διακόψτε αμέσως τη χρήση της.
- Μη ζαρώνετε τη συσκευή τοποθετώντας αντικείμενα επάνω της κατά την αποθήκευση
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν είναι υγρή
- Όταν η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, π.χ. εάν ο χρήστης πρόκειται να κοιμηθεί, το κουμπί ρύθμισης πρέπει να τοποθετείται στη θέση 1.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συνδέστε τη μονάδα στην πρίζα του ρεύματος και μετακινήστε τον συρόμενο διακόπτη από τη θέση 0 στη θέση 1. Το LED ενεργοποίησης θα ανάψει. Μετά από λίγα λεπτά θα μπορείτε να αισθανθείτε τη θερμοφόρα να θερμαίνεται. Εάν επιθυμείτε υψηλότερη θερμοκρασία, μετακινήστε τον διακόπτη στην επόμενη θέση 2, ή στη μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας, στη θέση 6. Εάν νιώσετε ότι η θερμοφόρα είναι υπερβολικά ζεστή, μετακινήστε και πάλι τον διακόπτη στη θέση 2 ή 1. Μετά από λίγο η θερμοφόρα θα μειώσει τη θερμοκρασία της. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, μετακινήστε και πάλι τον διακόπτη στη θέση 0. Το LED ενεργοποίησης θα σβήσει, επισημαίνοντας ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα του ρεύματος. Η θερμοφόρα θα σβήσει αυτόματα μετά από περίπου 90 λεπτά συνεχόμενης χρήσης. Για να την ενεργοποιήσετε και πάλι, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση 0 και έπειτα στην επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα του ρεύματος μετά από τη χρήση της.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Θερμοφόρα

- Προτού καθαρίσετε τη θερμοφόρα, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει για τουλάχιστον δέκα λεπτά.
- Η θερμοφόρα διαθέτει αποσπώμενο καλώδιο. Αποσυνδέστε το βύσμα και αφαιρέστε το καλώδιο από τη θερμοφόρα.
- Η θερμοφόρα μπορεί να πλυθεί είτε στο πλυντήριο στους 30° σε πρόγραμμα για ευαίσθητα υφάσματα είτε προσεκτικά στο χέρι. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να βάλετε τη θερμοφόρα μέσα σε μια λεκάνη με χλιαρό νερό και λίγο ήπιο απορρυπαντικό και έπειτα να τη στύψετε απαλά.
- Ξεβγάλετε τη θερμοφόρα αρκετές φορές ώστε να απομακρυνθεί κάθε ίχνος απορρυπαντικού.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε καθαρό και ξηρό μέρος, απλωμένη δίχως κάποιο άλλο αντικείμενο να την καλύπτει ή να στηρίζεται επάνω της.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο αφού πρώτα στεγνώσει εντελώς..

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA

Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών



Disposal: The product must not be disposed of along with other domestic waste. The users must dispose of this equipment by bringing it to a specific recycling point for electric and electronic equipment.