



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO (CON COPERTURA)
HEATING PAD (WITHOUT COVER)
COUSSIN CHAUFFANT AVEC COUVERTURE
ALMOFADA DE AQUECIMENTO COM FRONHA
HEIZKISSEN MIT HÜLLE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ
PODUSZKA ELEKTRYCZNA Z POSZEWKĄ
VYHŘÍVACÍ DEČKA S KRYTEM
SĀCULETĪ ÎNCĂLZITOR CU HUSĂ
VÄRMEDYNA MED FODRAL
WARMTEMAT MET AFDEKKING
LÄMPÖTYYNYSUOJAN KANSSA

REF SS03N(42*63)S (GIMA 28671)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Manuale di istruzioni SS03N(42*63)S

INFORMAZIONI IMPORTANTI! CONSERVARE PER USO FUTURO!

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, e conservarle per un uso futuro.

Se si cede il dispositivo a un'altra persona, è fondamentale dargli anche le presenti istruzioni per l'uso.

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante del dispositivo. Contiene informazioni importanti sulla messa in funzione e sul funzionamento.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni o danni al dispositivo.



ATTENZIONE

Le note di avvertenza devono essere rispettate per evitare lesioni all'utente.



ATTENZIONE

Queste note devono essere osservate per prevenire danni al dispositivo.



NOTA

Queste note forniscono informazioni aggiuntive utili per l'installazione o il funzionamento.



Apparecchio di classe II



Prodotto conforme alla Direttiva Europea



Seguire le istruzioni per l'uso



Codice prodotto



Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso



Numero di lotto



Smaltimento RAEE



Non forare il cuscino riscaldante!



Non utilizzare il cuscino riscaldante quando è piegato!



Non deve essere utilizzato da bambini molto piccoli (0-3 anni)!



Utilizzare il cuscino riscaldante solo in ambienti chiusi!



Lavare in lavatrice a 30°C!



Non candeggiare!



Non asciugare il cuscino riscaldante in un'asciugatrice!
La fodera del cuscino non può essere messa nell'asciugatrice!



Non stirare il cuscino riscaldante! È possibile stirare la fodera del cuscino a bassa temperatura!



Non lavare a secco!

INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Esaminare frequentemente l'apparecchio per individuare eventuali segni di usura o di danneggiamento. In presenza di tali segni, se l'apparecchio è stato utilizzato in modo improprio o non funziona, restituirlo al fornitore prima di riaccenderlo.
- Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, accertarsi che la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta sia compatibile con la propria rete elettrica.
- Non piegare o sguaiare il cuscinetto riscaldante durante l'uso.
- Non bucare il cuscino, né attaccarvi spille da balia o altri oggetti appuntiti o taglienti.
- Non utilizzare il dispositivo su bambini o persone disabili, addormentate o insensibili al calore (persone che non possono reagire al surriscaldamento).
- I bambini di età inferiore ai 3 anni non possono utilizzare questo dispositivo, perché non sono in grado di intervenire in caso di surriscaldamento.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarse esperienze e conoscenze, a condizione che siano stati sorvegliati o istruiti sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e che abbiano stand il pericolo che esso comporta.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non possono essere eseguite da un bambino senza supervisione.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza supervisione.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 3 anni e inferiore a 8 anni, sotto sorveglianza e con il comando sempre impostato sul valore minimo di temperatura.
- Il cavo e l'unità di controllo dell'apparecchio possono comportare rischi di impigliamento, strangolamento, inciampo o calpestio se non sono disposti correttamente. L'utente deve assicurarsi che le fascette e i cavi elettrici in eccesso siano disposti in modo sicuro.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso privato e non deve essere utilizzato negli ospedali.
- Non addormentarsi mentre il cuscino riscaldante è acceso.
- L'uso prolungato del cuscino riscaldante a un'impostazione elevata

può provocare ustioni alla pelle.

- Non coprire il cuscino con altri cuscini. L'interruttore di controllo non deve essere coperto o posizionato sopra o sotto il cuscino mentre l'unità è in funzione.
- Non sedersi sul cuscino riscaldante. Appoggiare invece il cuscino sulla parte del corpo da trattare. L'uso previsto dell'apparecchio è solo per la schiena e il collo.
- Non toccare mai un cuscino riscaldante caduto in acqua. Scollegare immediatamente l'unità dalla presa di corrente.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non trasportare, tirare o girare mai il cuscino riscaldante per il cavo di alimentazione e non lasciare che il cavo si aggrovigli.
- Non utilizzare il cuscino riscaldante quando è bagnato e utilizzarlo solo in ambienti asciutti (non in bagno o in ambienti simili).
- I comandi e i cavi non devono essere esposti a nessun tipo di umidità.
- In caso di guasto, non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da un rivenditore specializzato autorizzato o da altro personale adeguatamente qualificato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo responsabile dell'assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare rischi.
- Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito con un cavo di alimentazione dello stesso tipo.
- Il cuscino riscaldante può essere utilizzato solo con l'unità di controllo (SS03) in dotazione.
- Quando si ripone il cuscino riscaldante, lasciarlo raffreddare prima di piegarlo.
- In caso di problemi di salute, consultare il proprio medico prima di utilizzare il cuscino riscaldante.
- Non utilizzare il cuscino riscaldante su parti del corpo gonfie, ferite o infiammate.
- In caso di dolori persistenti ai muscoli e alle articolazioni, informare il medico. I dolori persistenti possono essere sintomo di una malattia grave.
- Se si avvertono dolori o disturbi durante l'uso dell'apparecchio, interromperlo immediatamente.
- Non schiacciare l'apparecchio appoggiandovi sopra degli oggetti in fase di conservazione
- Non utilizzarlo se bagnato
- Quando è probabile che l'apparecchio venga utilizzato per un periodo prolungato, ad esempio quando l'utente si addormenta, i comandi devono essere regolati in posizione 1.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Cuscino riscaldante

- Prima di pulire il cuscino riscaldante, scollegarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare per almeno dieci minuti.
- Il cuscino riscaldante è dotato di un cavo staccabile. Scollegare la spina e rimuovere il cavo dal cuscino riscaldante.
- Il cuscino riscaldante può essere lavato in lavatrice a 30° con un programma delicato o a mano. Il modo migliore per farlo è mettere il cuscino riscaldante a bagno con acqua tiepida e un po' di detergente delicato e poi strizzarlo delicatamente.
- Sciacquare il cuscino riscaldante più volte per rimuovere tutto il detergente.
- Conservare l'unità in un luogo pulito e asciutto, in posizione orizzontale, senza coprirlo o appoggiarvi sopra nulla.
- Utilizzare l'apparecchio solo quando è completamente asciutto.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi



Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.