



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**SCALDALETTO ELETTRICO**  
**HEATING UNDERBLANKET**  
**CHAUFFE-LIT**  
**AQUECEDOR DE COLCHÃO**  
**VÄRMEUNDERFILT**  
**VUOTEENLÄMMITIN**  
**WÄRMEUNTERBERR**  
**SALTEA ELECTRICĂ**  
**ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ**  
**VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA**  
**PODGRZEWANY PODKŁAD**  
**ELEKTRISCHE ONDERDEKEN**

**REF** SS02(160\*120) (GIMA 28664)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής  
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja  
**Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.**  
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,  
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China  
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από  
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /  
Maahantuoja:  
**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)

M28664-Rev.0-05.23



## Handleiding Elektrische dekens (Bovendeken) SS02(160\*120)

**BELANGRIJKE INFORMATIE! BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!**

Lees de handleiding zorgvuldig door, in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften, alvorens dit apparaat te gebruiken, en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Als dit apparaat aan een andere persoon wordt overgedragen, is het van vitaal belang dat ook deze handleiding wordt doorgegeven.



Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Vermijd om het warmtekussen te perforeren!



Gebruik het niet als het gevouwen of gekreukeld is



Niet in de droogtrommel drogen



Niet chemisch reinigen!



Niet strijken



Niet bleken



Uitsluitend met de hand wassen



Apparatuur van klasse II



Product voldoet aan de Europese richtlijn



Volg de gebruiksaanwijzing



Productcode



Opgelet: Lees en volg aandachtig de gebruiksaanwijzing (waarschuwingen)



Partijnummer



Verwijdering AEEA

**BESCHRIJVING**



1. UIT-knop
2. Stand 1 - 1e temperatuurniveau
3. Stand 2 - 2e temperatuurniveau
4. Stand 3 - 3e temperatuurniveau
5. Display

**BELANGRIJK VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT**

- Deze elektrische bovendeken mag niet gebruikt worden door personen die ongevoelig of overgevoelig zijn voor hitte, die mogelijk niet op oververhitting kunnen reageren.
- Deze elektrische bovendeken mag niet gebruikt worden door jonge kinderen (tussen 0 en 3 jaar), omdat ze niet op oververhitting kunnen reageren.
- Deze elektrische bovendeken mag niet gebruikt worden door jonge kinderen (tussen 3 en 8 jaar), tenzij de schakelaar door een ouder of voogd is ingesteld en het kind voldoende informatie inzake het veilige gebruik van de elektrische bovendeken heeft ontvangen.
- Deze elektrische bovendeken kan gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben verkregen inzake het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met elektrische bovendeken spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht worden uitgevoerd door kinderen.
- Deze elektrische bovendeken is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen.
- Vermijd om de deken te perforeren.
- Gebruik de elektrische bovendeken niet in opgevouwen of gekreukelde toestand.
- Gebruik de elektrische overdeken niet als hij nat is.
- U moet deze elektrische bovendeken in combinatie met de op het etiket aangegeven schakelaar gebruiken.
- Door deze elektrische bovendeken gegenereerde elektrische en magnetische velden kunnen de werking van pacemakers verstoren. Ze liggen echter ver onder de drempelwaarden: vermogen elektrische velden: max 5 000 V/m, vermogen magnetische velden: max 80 A/m, magnetische inductie: max 0.1 mT. Gelieve derhalve voorafgaand aan het gebruik van deze elektrische bovendeken uw arts en de fabrikant van uw pacemaker te raadplegen.
- De elektronische onderdelen in de schakelaar worden tijdens het gebruik van de elektrische overdeken warm.
- De schakelaar moet derhalve niet afgedekt worden of tijdens het gebruik op de elektrische deken worden geplaatst.
- Vermijd om aan de snoeren te trekken, ze te verdraaien of te buigen.
- Deze elektrische overdeken moet regelmatig gecontroleerd worden op de aanwezigheid van sporen van slijtage of schade. In geval de elektrische overdeken op oneigenlijke manier is gebruikt of als hij te veel verwarmd, moet hij gecontroleerd worden door de fabrikant voordat hij weer gebruikt wordt.
- Om gevaren te voorkomen, moet een eventueel beschadigd netsnoer worden vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of soortgelijk gekwalificeerde personen.
- Als u de elektrische overdeken wilt opbergen of opvouwen:
  - Laat hem eerst afkoelen
  - Vermijd de deken te kreukelen door het tijdens de opslag voorwerpen bovenop te plaatsen.
- Vermijd het gebruik op verstelbare bedden en controleer dat de elektrische overdeken of zijn snoer niet bekneld raken of scheuren.
- Als de elektrische overdeken voor meerdere uren wordt gebruikt, wordt aangeraden om de schakelaar in te stellen op de laagste temperatuur om oververhitting te voorkomen

**WERKING**

- Sluit het snoer aan op de aansluiting onderaan de elektrische deken en steek de stekker in het stopcontact (AC220-240V). Zorg voor een stopcontact in de buurt van de plaats van gebruik en dat het snoer zo geplaatst wordt dat de gebruiker er niet over kan struikelen.
- Selecteer gedurende 15 minuten de het derde temperatuurniveau om de bovendeken voor te verwarmen. De temperatuur neemt geleidelijk toe.
- Stel de regelknop na de voorverwarming in op het gewenste temperatuurniveau.
- Plaats de knop in de stand "Off" om het apparaat uit te schakelen.

**Opmerking:** De elektrische bovendeken heeft een oververhittingsbeveiliging en is ingesteld voor een continue werking van 90 minuten. Als een langere gebruiksduur wenst, wordt aangeraden om de elektrische bovendeken gedurende 5 minuten te laten afkoelen alvorens hem weer te gebruiken.

#### REINIGING EN ONDERHOUD

Volg de onderstaande aanwijzingen als u de elektrische bovendeken niet gebruikt en voorafgaand aan de reiniging:

- Zorg ervoor dat de regelknop op de stand "OFF" is geplaatst.
- Koppel de deken los van het elektriciteitsnet.
- Koppel het snoer met de bedieningseenheid los van de deken.
- Laat de elektrische bovendeken voorafgaand aan de reiniging afkoelen.

#### Reiniging

Kleine vlekken kunnen behandeld worden met een vochtige doek of spons en, indien noodzakelijk, een beetje vloeibaar fijnwasmiddel.

Waarschuwing: de elektrische bovendeken mag niet chemisch gereinigd worden, worden gebogen, in een droogtrommel gedroogd of gestreken worden.

Als de elektrische bovendeken zeer vuil is, mag hij uitsluitend met de hand bij maximaal 30°C gewassen worden. Wassen in de wasmachine, chemisch reinigen of drogen in de droogtrommel kan de inwendige draden beschadigen.

Gebruik een fijnwasmiddel, met de hoeveelheid aangegeven door de fabrikant.

Vermijd om de elektrische bovendeken te vaak te wassen om overmatige slijtage te voorkomen.

De elektrische bovendeken moet voor het drogen niet worden opgehangen worden met wasknijpers en dergelijke.

Stel de elektrische bovendeken niet bloot aan warmtebronnen zoals direct zonlicht, een radiator, enz.

Sluit het netsnoer pas weer op de elektrische bovendeken aan wanneer de stekker en de stof volledig droog zijn.

De elektrische bovendeken mag nooit worden ingeschakeld om het op te laten drogen.

#### OPBERGEN

Als u de elektrische bovendeken voor langere tijd niet gebruikt, wordt aangeraden hem in de originele verpakking op te bergen, op een droge plek, en om er geen voorwerpen bovenop te plaatsen

#### GARANTIEVOORWAARDEN GIMA

De standaardgarantie B2B Gima van 12 maanden wordt toegepast



**Verwijdering:** Het product mag niet worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Gebruikers moeten de afgedankte apparatuur afvoeren door deze naar het aangewezen inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur te brengen