

PR




LensClip

Siga o presente guia do utilizador para assegurar uma utilização adequada.

Preparar o seu telemóvel para o LensClip : Limpe a lente da câmara do telemóvel com o estojo de transporte de microfibra incluído. Algumas capas de telemóvel podem deixar entrar luz entre a lente da câmara e o LensClip; se for este o resultado, remova a mesma do telemóvel.

Acoplar a lente ao clipe : Basta aparafusar a lente desejada ao clipe incluído até estar firmemente acoplada **(A)**. Quando estiver pronto para substituir por outra lente, desaparafuse a lente e acople a nova lente



Utilização do LensClip: Aperte a extremidade do LensClip para abrir o conjunto. Alinhe o centro da lente da câmara do telemóvel com o centro do LensClip **(B)**. Uma vez alinhados, solte o LensClip e este ficará agora acoplado ao corpo do telemóvel. Teste o alinhamento, iniciando a câmara no telemóvel. Ajustes ligeiros ao LensClip podem ser



Ao utilizar o LensClip: **1)** Consoante o modelo de telemóvel, o flash da câmara pode ficar bloqueado. **2)** Para resultados ótimos, remova a capa do telemóvel, se colocada. **3)** Ao usar a macro-lente, a distância ótima vai de 0,4 a 0,8 polegadas do indivíduo

Importato per/Imported for/Importé pour/Importiert für/Importado para/
Importado para/Importowane do/Εισήχθη για
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



Rev.1-09/22