



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOFORO (CON COPERTURA)
HEATING PAD (WITHOUT COVER)
COUSSIN CHAUFFANT AVEC COUVERTURE
ALMOFADA DE AQUECIMENTO COM FRONHA
HEIZKISSEN MIT HÜLLE
ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ
PODUSZKA ELEKTRYCZNA Z POSZEWKĄ
VYHŘÍVACÍ DEČKA S KRYTEM
SĀCULEŅĪ ÎNCĂLZITOR CU HUSĂ
VÄRMEDYNA MED FODRAL
WARMTEMAT MET AFDEKKING
LÄMPÖTYYNYSUOJAN KANSSA

REF SS03N(42*63)S (GIMA 28671)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja
Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.
No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China
Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Instruktionsbok SS03N(42*63)S

VIKTIG INFORMATION! FÖRVARA FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING!

Läs instruktionsboken noggrant före användningen av denna enhet, i synnerhet beträffande säkerhetsinstruktionerna och förvara instruktionsboken för framtida användning.

Om du överlämnar denna enhet till en annan person, är det av grundläggande betydelse att du även överlämnar denna bruksanvisning.

Denna instruktionsbok tillhör denna enhet. Den innehåller viktig information beträffande uppstart.

Läs instruktionsboken noggrant. Underlåtenhet att iaktta dessa instruktioner kan leda till allvarliga personskador eller skador på enheten.



VARNING

Dessa varningsmeddelanden måste iakttas för att förebygga skador för användaren.



FÖRSIKTIGHET

Dessa meddelanden måste iakttas för att förebygga skador på enheten.



OBS

Dessa meddelanden ger dig användbar extra information om installation eller drift.



Klass II tillämpad



Produkt som överensstämmer med EU-direktiv



Följ bruksanvisningen



Produktkod



Varsamhet: läs anvisningarna (varningar) noga



Satsnummer



Avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)



Perforera inte värmekudden!



Använd inte värmekudden när den är vikt!



Får inte användas för mycket små barn (0-3 år)!



Använd värmekudden endast inomhus!



Maskintvätt, 30 °C!



Blek inte!



Torka inte värmekudden i en torktumlare!
Kuddens fodral får inte placeras i en torktumlare!



Stryk inte värmekudden! Du kan stryka kuddens fodral vid låg temperatur!



Kemtvätta inte!

SÄKERHETSINFORMATION

- Undersök enheten ofta för tecken på slitage eller skada. Om sådan tecken finns, om enheten har använts felaktigt eller inte fungerar, lämna tillbaka den till tillverkaren innan du slår på den igen.
- Innan du ansluter enheten till din strömförsörjning, se till att matningsspänningen som anges på märkplåten överensstämmer med din nätmatning.
- Vik eller skrynkla inte värmekudden under användningen.
- Perforera inte dynan med, eller fäst säkerhetsnålar eller spetsiga eller vassa föremål på dynan.
- Använd inte enheten på barn eller personer som är funktionshindrade, sover eller okänsliga för värme (personer som inte kan reagera på överhettning).
- Barn under 3 år får inte använda denna enhet, eftersom de inte kan reagera på överhettning.
- Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår inblandade faror.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Använd aldrig dynan oövervakad.
- Apparaten kan användas av barn äldre än 3 år och yngre än 8 år under uppsikt och med kontrollen alltid inställd på lägsta temperaturvärde.
- Apparatsens kabel och kontrollenhet kan ge upphov till risker för intrassling, strypling, snubbling eller trampning om den inte är korrekt anordnad. Användaren ska se till att överflödiga band och elkablar anordnas på ett säkert sätt.
- Enheten är avsedd endast för privat användning och får inte användas på sjukhus.
- Somna inte när värmedynan är påslagen.
- Långvarig användning av värmekudden vid hög temperatur kan medföra brännskador på huden.
- Täck inte över dynan med några andra kuddar. Strömbrytaren får inte täckas över eller placeras på eller under dynan medan enhe-

ten är påslagen.

- Sitt inte på värmedynan. Däremot, låt dynan vila mot kroppsdelen som ska behandlas. Avsedd användning är endast för rygg och nacke.
- Rör aldrig vid en värmedyna som fallit i vatten. Koppla omedelbart bort enheten från nätuttaget.
- Håll nätledningen på avstånd från varma ytor.
- Bär aldrig eller dra eller vrid värmedynan med nätkabeln, och låt inte kabeln trasslas ihop.
- Använd inte värmedynan om den är våt och använd den endast i torr miljö (inte i badrum eller liknande miljöer).
- Kontrollerna och kablarna får inte utsättas för någon typ av fukt.
- Om ett fel inträffar, försök inte reparera enheten själv. Reparationer får utföras endast av en auktoriserad specialiserad återförsäljare eller annan lämpligt kvalificerad personal.
- Om matningskabeln är skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dennes service center eller liknande kvalificerade personer för att undvika risker.
- En skadad matningskabel måste ersättas med en matningskabel av samma typ.
- Värmedynan får drivas endast med det medföljande strömaggregatet (SS03).
- Vid lagring av värmedynan, låt den svalna innan den viks ihop.
- Om du bekymrar dig om hälsofrågor, rådfråga din läkare innan du använder värmedynan.
- Använd inte värmedynan på kroppsdelar som är svullna, skadade eller inflammerade.
- Om du upplever ihållande smärta i muskler och leder, var god informera din läkare. Ihållande smärta kan vara symptom på allvarlig sjukdom.
- Om du känner smärta eller obehag vid användning av enheten, sluta omedelbart att använda den.
- Skrynkla inte enheten genom att placera föremål ovanpå den under lagring
- Använd inte om den är våt
- När apparaten troligen kommer att användas för en längre period, till exempel när användaren somnar, ska kontrollerna justeras till position 1.

ÅTGÄRD

Anslut enheten till eluttaget och flytta reglaget från läge 0 till läge 1. Ström-LED-lampan tänds. Efter några minuter kommer du att kunna känna hur dynan blir märkbart varmare. Om du behöver en högre temperaturinställning, flytta omkopplaren till nästa läge 2, eller till maximal värmeinställning, läge 6. Om dynan blir för varm för dig, flytta tillbaka reglaget till position 2 eller 1. Efter en kort stund svalnar värmedynan märkbart. För att stänga av enheten, flytta tillbaka strömbrytaren till läge 0. Strömlampan slocknar, vilket indikerar att enheten är avstängd. Koppla bort enheten från eluttaget. Värmekudden stängs av automatiskt efter ca. 90 minuters kontinuerlig användning. För att slå på den igen, flytta reglaget till läge 0 och sedan tillbaka till önskad värmeinställning. Koppla bort enheten från vägguttaget när du har slutat använda den.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Värmedyna

- Innan du rengör dynan, koppla bort den från nätuttaget och låt den svalna i minst tio minuter.
- Värmedynan är utrustad med en avtagbar kabel. Koppla bort kontakten och avlägsna kabeln från värmedynan.
- Värmedynan kan tvättas i maskin vid 30° med ett delikat program eller försiktigt för hand. Det bästa tillvägagångssättet är att placera värmedynan i ett bad med ljummet vatten och lite mildt tvättmedel och försiktigt pressa ut det.
- Skölj värmedynan flera gånger för att avlägsna allt tvättmedel.
- Förvara enheten på en ren och torr plats, platt utlagd utan att något täcker eller vilar ovanpå den.
- Använd enheten endast när den är helt torr.

GARANTIVILLKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader



Bortskaffande: Produkten får inte bortskaffas med annat hushållsavfall. Användarna ska bortskaffa utrustningarna som ska skrotas, genom att ta dem till en uppsamlingsplats, som anges för återvinning av elektriska och elektroniska utrustningar.