MANUALE D'USO TERMOFORO ELETTRICO

CE

I Termofori elettrici offrono sollievo e beneficio nel trattamento delle patologie per le quali è consigliata la terapia del calore.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO DEL TERMOFORO

Conservare queste istruzioni e leggerle attentamente prima dell'uso.

Prima di collegare il termoforo alla presa elettrica accertarsi che i dati di alimentazione riportati sull'apparecchio siano corrispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.
Per un uso ottimale negli anni e per evitare rischi che possono derivare da un cattivo uso del prodotto, raccomandiamo le seguenti indicazioni:
• Usare il termoforo disteso, appoggiandolo sulla parte del corpo che si vuole riscaldare.
• Non usare il termoforo ponendolo su parti del corpo dove la pelle è insensibile.
• Non è adatto per uso ospedaliero o in ambienti pregni di ossigeno.
• Non è impermeabile: non utilizzare il termoforo se è bagnato; si ricorda che il termoforo funziona a corrente elettrica.
• Non immergere il termoforo in acqua o altro liquido e non utilizzarlo mentre si sta facendo il bagno.
• Non toccare il termoforo se questo cade accidentalmente in acqua: staccare subito la spina di alimentazione dell'apparecchio dalla presa di corrente e prima di riutilizzarlo fatelo controllare da un tecnico qualificato.
• Non sedersi o sdraiarsi sul termoforo, né schiacciarlo, stropicciarlo, arrotolarlo o piegarlo, specialmente ai lati, durante l'utilizzo (posizionare il termoforo appoggiandolo dove è necessario il calore e non sotto di esso).
• Non utilizzare il termoforo senza la fodera, non tirare il cavo e non utilizzare il cavo come maniglia.
• Non usare puntine, aghi o qualsiasi altro oggetto appuntito per posizionare il termoforo nel modo desiderato.
• Non utilizzarlo sui bambini, persone disabili, persone addormentate o su soggetti con ridotta sensibilità, su persone in stato di incoscienza, su persone diabetiche, su persone con scarsa circolazione sanguigna.
• Non utilizzare il termoforo durante il sonno né coprirlo con coperte.
• Non utilizzare il termoforo come scalda coperte o scalda letto.
• Non applicare creme o unguenti che possono aumentare il calore.
• Controllare frequentemente la pelle a contatto del termoforo per evitare scottature.
• Scollegare il termoforo dalla rete elettrica dopo l'uso – senza eccezioni.
• Tenere il termoforo e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.
• Non spostare, pulire il termoforo se non dopo aver staccato la spina di alimentazione della prese di corrente.
• Evitare operazioni o usi impropri che potrebbero dannegiare il termoforo.
• Utilizzare il termoforo come raffiguarato nelle seguenti illustrazioni:





Solo l'utilizzo corretto, in posizione orizzontale, non piegato e non coperto, non compromette la funzionalità e la sicurezza del termoforo.

ATTENZIONE: LA NON OSSERVANZA DELLE SUDDETTE PRECAUZIONI ED AVVERTENZE D'USO PUO' PROVOCARE DANNI ALLA SALUTE DELL'UTILIZZATORE PER IL QUALE IL PRODUTTORE DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITA'

Il produttore si considera responsabile agli effetti della sicurezza, affidabilità e prestazione dell'apparecchio solamente se:

• Le operazioni di riparazione, modifica, taratura e assemblaggio sono state effettuate da tecnici od operatori qualificati.
• L'impianto elettrico del locale in cui viene utilizzato il termoforo è conforme alle normative di legge.
• Il termoforo è utilizzato così come raccomandato nelle presenti istruzioni d'uso.

Componenti :
Fodera esterna: 94% cotone – 6% nylon
Parte interna: PVC

ISTRUZIONI D'USO

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità del termoforo e controllare sempre se all'interno della fodera non vi siano danni al termoforo e al cavo di alimentazione.
In caso di dubbio o in presenza di danni, non utilizzare il termoforo e contattare il rivenditore dal quale lo avete acquistato.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, scatole di cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
• Inserire la spina del termoforo in una presa elettrica a 230 V.
• Portare la levetta del commutatore elettrico sulla posizione 2 (massima temperatura) fino al raggiungimento del massimo calore.
• Portare dopo circa 15 minuti la levetta sulla posizione 1 (minima temperatura) per mantenere il calore ed applicare il termoforo sulla parte del corpo interessata.
• Al termine dell'utilizzo portare la levetta del commutatore elettrico sulla posizione 0.
• Staccare la spina dalla presa elettrica.
• Lasciare raffreddare il termoforo e riporlo nella sua confezione.

ATTENZIONE
L'apparecchio e' protetto da un termoprotettore di sicurezza che interrompe la corrente in caso di surriscaldamento dell'apparecchio.
Se si lascia il commutatore per molto tempo sulla posizione 2 oppure se non si rispettano le norme di sicurezza allegate, il termoprotettore interviene interrompendo il flusso di corrente, dando così la sensazione di un guasto.
Bisogna aspettare che l'apparecchio si raffreddi e quindi ripetere l'operazione d'uso.
Il produttore informa che la non osservanza delle istruzioni, e precauzioni d'uso può impedire il funzionamento del termoprotettore quale dispositivo di sicurezza.

Pulizia
Prima di procedere alle operazioni di pulizia accertarsi che il termoforo non sia collegato alla presa elettrica.
•**Fodera**: rimuovere termoforo e lavare la fodera in lavatrice a massimo 30° con detersivi neutri.
Lasciarla asciugare completamente prima di applicarla al termoforo.
E' possibile stirala come un normale capo in cotone.
•**Parte interna**: quando necessario pulire con un panno umido senza detersivi o altri agenti.

Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto preferibilmente dentro la sua confezione originale.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V – 50/60 Hz
Termoprotettore:	interrompe il flusso di corrente elettrica nel dispositivo in caso di uso prolungato o calore eccessivo
Potenza:	modelli senza sabbia – 55 Watt modelli con sabbia – 75 Watt

GARANZIA

I termoforo è garantito per la durata di 2 anni a partire dalla data di acquisto certificata dalla emissione dello scontrino fiscale che andra' allegato al presente manuale d'uso.
Per usufruire delle prestazioni di riparazione in garanzia, è necessario sempre rivolgersi al rivenditore o punto vendita dove è stato acquistato il termoforo.
Ricordiamo che, pena l'annullamento della garanzia, lo strumento non deve mai essere controllato, aperto e/ o manomesso da personale non espressamente autorizzato dal produttore.

Condizioni di garanzia
La manutenzione effettuata durante il periodo di garanzia comprende la sostituzione e/ o riparazione delle parti risultate difettose durante i controlli, senza alcun addebito per le parti e le ore di lavoro impiegate, per riportare la qualità delle prestazioni dello strumento ai livelli originali.
La manutenzione in garanzia viene concessa solo se lo strumento è completo di tutti gli accessori in dotazione, dello scontrino fiscale e/ o fattura rilasciati dal punto vendita.
In mancanza di tali requisiti, la riparazione non è coperta dalla garanzia, ma sarà oggetto di addebito delle spese di manutenzione e ore di lavoro impiegate.

Esclusioni
La garanzia non comprende:
• spese di trasporto presso il centro di assistenza
• spese assicurative per il rischio associato al trasporto
• riparazioni e/ o danni di riparazione causati da personale non espressamente autorizzato dal produttore
• controlli e interventi di manutenzione periodica
• spese sostenute per ricorsi ingiustificati di prestazioni in garanzia
• uso improprio del dispositivo (preghiamo leggere attentamente il manuale di istruzioni).

Nota
Qualsiasi tipo di riparazione e/ o sostituzione effettuate durante il periodo coperto dalla garanzia, non prolunga, rinnova o modifica in alcun modo la durata della garanzia stessa, che rimane sempre di 2 anni a partire dalla data di acquisto del termoforo.