



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Importato da/imported by/importé de/importado de:
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

REF 25765



Instrucciones de uso del reloj/temporizador digital

RETIRE LA ETIQUETA DE AISLAMIENTO DEL COMPARTIMENTO DE PILAS PARA QUE EMPIECE A FUNCIONAR

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

1. El reloj tiene que reiniciarse después de cambiar las pilas por unas nuevas.
2. Pulse el botón H para seleccionar la hora deseada y el botón M para los minutos. Cuando ya los haya seleccionado, pulse el botón ST/SP.

ALARMA DEL TEMPORIZADOR (cuenta regresiva)

1. Pulse el botón H y M a la vez para reiniciar el temporizador a cero.
2. Pulse el botón H para establecer la hora. Pulse el botón M para establecer los minutos. Cuando lo haya hecho, pulse el botón ST/SP para iniciar la cuenta regresiva de la alarma.
3. La alarma sonará con un pitido fuerte (durante 60 segundos). Pulse un botón para detenerla
4. La alarma del temporizador máxima es de 19 horas y 59 minutos.

CRONÓMETRO (cuenta hacia adelante)

1. Pulse el botón H y M a la vez para reiniciar el temporizador a cero.
2. Pulse el botón ST/SP para comenzar a contar.
3. Mientras el temporizador esté contando, pulse el botón ST/SP una vez para pausarlo. Pulse otra vez el botón ST/SP para continuar con la cuenta.
4. El tiempo del cronómetro máximo es de 19 horas y 59 minutos.

* Pulse el botón H, M y ST/SP a la vez para mostrar el tiempo real*