



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Importato da/imported by/importé de/importado de:
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

REF 25765



Instructions d'utilisation pour l'horloge/minuterie numérique

VEUILLEZ RETIRER LA LANGUETTE D'ISOLATION DU LOGEMENT DE LA BATTERIE POUR DEMARRER

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. L'horloge doit être réinitialisée après mise en place d'une nouvelle batterie.
2. Appuyez sur le bouton H pour l'heure souhaitée et appuyez sur la touche M pour les minutes souhaitées. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton ST/SP.

ALARME MINUTERIE (compte à rebours)

1. Appuyez simultanément sur les boutons H et M pour remettre la minuterie à zéro.
2. Appuyez sur le bouton H pour régler l'heure. Appuyez sur le bouton M pour régler les minutes (s). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton ST/SP pour démarrer le compte à rebours de l'alarme.
3. L'alarme retentit avec un bip puissant (durée 60 secondes). Appuyez sur une touche pour arrêter l'alarme.
4. L'alarme de la minuterie est de 19 heures et 59 minutes maximum.

CHRONOMETRE (décompte)

1. Appuyez simultanément sur les boutons H et M pour remettre la minuterie à zéro.
2. Appuyez sur le bouton ST/SP pour démarrer le chronomètre.
3. Lorsque le chronomètre décompte, appuyez une fois sur le bouton ST/SP pour mettre en pause. Appuyez de nouveau sur le bouton ST/SP pour continuer le chronométrage.
4. Le temps maximum du chronomètre est de 19 heures et 59 minutes.

* Appuyez simultanément sur les boutons H, M, et ST/SP pour afficher le temps réel *