



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Importato da/imported by/importé de/importado de:  
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in China

REF 25765



## ***Istruzioni d'uso dell'orologio/del timer digitale***

**Rimuovere l'etichetta isolante  
dal comparto batteria per avviare il dispositivo**

### **IMPOSTAZIONI DELL'OROLOGIO**

1. Dopo la sostituzione della batteria, l'orologio deve essere reimpostato.
2. Premere il tasto H per impostare l'ora desiderata e premere il tasto M per impostare i minuti desiderati. Dopo questa operazione, premere il tasto ST/SP.

### **ALLARME DEL TIMER (conto alla rovescia)**

1. Premere i tasti H e M contemporaneamente per resettare il timer.
2. Premere il tasto H per impostare l'ora. Premere il tasto M per impostare i minuti. Dopo questa operazione, premere il tasto ST/SP per attivare il conto alla rovescia dell'allarme.
3. L'allarme emetterà un suono della durata di 60 secondi. Premere il tasto per spegnere l'allarme.
4. La durata massima dell'allarme del timer è 19 ore e 59 minuti.

### **ARRESTO DELL'OROLOGIO (conteggio in ordine crescente)**

1. Premere i tasti H e M contemporaneamente per resettare il timer.
2. Premere il tasto ST/SP per avviare il conteggio.
3. Quando il timer conta in ordine crescente, premere il tasto ST/SP una volta per metterlo in pausa. Premere di nuovo il tasto ST/SP per continuare il conteggio in ordine crescente.
4. La durata massima per l'arresto dell'orologio è 19 ore e 59 minuti.

\* Premere i tasti H, M e ST/SP al contempo per visualizzare l'ora attuale\*