

ΕΛ ΠΑΝΗΡΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΞΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ). ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΘ' ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΜΑΠ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ.

Τα υποδήματα που αποτελούν αντικείμενο αυτών των πληροφοριών παρέχουν τον απαιτούμενο βαθμό προστασίας μόνο εφόσον χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε συντήρηση σύμφωνα με όσα προβλέπονται σε αυτές. Ο κατασκευαστής αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση μη σωστής χρήσης ή συντήρησης. Εάν, ύστερα από ανάγνωση των πληροφοριών αυτών, προκύψουν αμφιβολίες ή αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο χρήσης, συντήρησης ή το βαθμό προστασίας που προσφέρεται από τα εν λόγω υποδήματα, θα πρέπει, προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο ασφαλείας της εγκατάστασης όπου εργάζεστε. Σε περίπτωση που χρειάζεστε αποσυνδύηστε τύπο πληροφορίας συνιστάται να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.

Η σήμανση «CE» αποτελεί εγγύηση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην αγορά των προϊόντων και των εμπορευμάτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ιστορικά από τα υποδήματα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/425, αναφορικά με τα μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) ως προς τα εξής:

- **εργονομία**
- **αβλάβεια**
- **άνεση**
- **ανθεκτικότητα**

και ότι το μοντέλο του υποδήματος έχει υποβληθεί σε εξέταση τύπου ΕΕ εκ μέρους του ακόλουθου Κοινοποιημένου Οργανισμού:

- A.N.C.I. Servizi Srl – Sezione CIMAC, Notified Body No. 0465 - Via Aguzzafame, 60/B, I-27029 Vigevano (PV) Italy
- Τα υποδήματα που παράγονται από τη BLUE RIBE SRL μπορεί να είναι ΜΑΠ δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας. Γενικά, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους από τους οποίους προστατεύουν, τα υποδήματα επαγγελματικής χρήσης πρέπει να θεωρούνται ΜΑΠ δεύτερης κατηγορίας (σύμφωνα με το άρθρ. 19 b) του Κανονισμού ΕΕ 2016/425), δηλαδή ΜΑΠ για τα οποία η σήμανση «CE» μπορεί να αναγράφεται από τον κατασκευαστή μόνο κατόπιν εκτέλεσης μιας «εξέτασης τύπου ΕΕ» σε κάποιον Κοινοποιημένο Οργανισμό.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα ΜΑΠ σύνθετου σχεδιασμού που προορίζονται για προστασία από τον κίνδυνο θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού και που έχουν μόνιμη χαρακτηριστική (για παράδειγμα οι μπότες της Πυροσβεστικής). Τα ΜΑΠ τρίτης κατηγορίας διακρίνονται από εκείνα της δεύτερης κατηγορίας διότι στη σήμανση, πλάι στο CE, αναγράφεται ο αριθμός ταυτοποίησης του Κοινοποιημένου Οργανισμού που πραγματοποιεί τον έλεγχο των κατασκευασμένων ΜΑΠ, όπως προβλέπεται από το άρθρ. 19 c) του Κανονισμού ΕΕ 2016/425.

1. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Υποδήματα ασφαλείας σύμφωνα με EN ISO 20345:2011 – UNI EN ISO 20345:2012

Τα υποδήματα ασφαλείας της εταιρείας μας συμμορφώνονται με όλες τις βασικές απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο πρότυπο EN ISO 20345:2011 – UNI EN ISO 20345:2012.

Παρέχουν υψηλό βαθμό προστασίας ενάντια στους μηχανικούς κινδύνους. Συγκεκριμένα, η μύτη ασφαλείας εξασφαλίζει στο μπροστινό μέρος του ποδιού:

- προστασία από πρόσκρουση και σύνθλιψη του μπροστινού μέρους του ποδιού, χάρη στην αντοχή στην πρόσκρουση 200 Joule στο μπροστινό μέρος, με υποκατάσταση ύψος 14 mm (μίν. 42)
- προστασία του μπροστινού μέρους του ποδιού από τη συμπίεση, χάρη στην αντοχή στη σύνθλιψη 15 KN (περίπου 1,5 t) με υποκατάσταση ύψος 14 mm (μίν. 42)

Σήμανση των κατηγοριών:

SB	Βασική Ασφάλεια με μύτη ασφαλείας "200J"
S1	περιλαμβάνει το SB, την κλειστή περιοχή της φτέρνας καθώς και τα E, A, FO
S2	περιλαμβάνει το S1 καθώς και το WRU
S3	περιλαμβάνει το S2 καθώς και το P, ανάγλυφη σόλα

Υποδήματα εργασίας σύμφωνα με EN ISO 20347:2012 – UNI EN ISO 20347:2012

Τα υποδήματα ασφαλείας της εταιρείας μας συμμορφώνονται με όλες τις βασικές απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο πρότυπο EN ISO 20347:2012 – UNI EN ISO 20347:2012.

Τα υποδήματα αυτά δεν διαθέτουν μύτη για την προστασία των δακτύλων του ποδιού και, επομένως, δεν προστατεύουν από φυσικούς και μηχανικούς κινδύνους πρόσκρουσης και συμπίεσης στο μπροστινό μέρος του ποδιού.

Σήμανση των κατηγοριών:

OB	Βασικές απαιτήσεις
O1	Περιλαμβάνει το OB, την κλειστή περιοχή της φτέρνας καθώς και τα A, E
O2	Περιλαμβάνει το O1 καθώς και το WRU
O3	Περιλαμβάνει το O2 καθώς και το P, ανάγλυφη σόλα

Πρόσθετες απαιτήσεις:

Σύμβολο	Απαιτήρηση/Χαρακτηριστικό	Ελάχιστη απόδοση *
E	Απορρόφηση της ενέργειας στην περιοχή της φτέρνας	≥ 20 J
A	Ανταστικό υποδόμημα	Μεταξύ 0,1 και 1000 MΩ
WRU	Διείσδυση και απορρόφηση νερού από το επάνω μέρος του υποδήματος	≥ 60 min
WR	Υπόδημα ανθεκτικό στο νερό	≤ 3 cm ² έκτασης διείσδυσης νερού
P	Αντοχή στη διάτρηση του πάτου	≥1100 N
C	Μόνωση από το κρύο	(δοκιμή στους -17° C)
HI	Μόνωση από τη θερμότητα	(δοκιμή στους 150° C)
HO	Αντοχή στη θερμότητα σε περίπτωση επαφής της σόλας	(δοκιμή στους 300° C)
FO	Αντοχή της σόλας στους υδρογονάνθρακες	(αύξηση όγκου < 12%)
CR	Αντοχή στην κοπή του επάνω μέρους του υποδήματος	Συντελεστής ≥ 2,5
AN	Προστασία του αστραγάλου	≤ 10 kN
M	Προστασία μεταπαριού	≥ 40 mm (μίν.41-42)

* υπό τους όρους της μεθόδου δοκιμής που εφαρμόζονται από το EN ISO 20344:2011 – UNI EN ISO 20344:2012

Πληροφορίες για την αντίσταση στην ολίσθηση

Αντίσταση στην ολίσθηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20344:2011 και EN ISO 20347:2012 / EN ISO 20345:2011:

Σήμανση/Σύμβολο	Επιφάνεια/Συνθήκες	Απαιτήρηση
SRA	Επιφάνεια: τυπική κεραμική Λιπαντικό: νερό+απορρυπαντικό	Τακόινι ≥ 0,28 Επίπεδο ≥ 0,32
SRB	Επιφάνεια: χάλυβας Λιπαντικό: γλυκερίνη	Τακόινι ≥ 0,13 Επίπεδο ≥ 0,18
SRC	SRA + SRB	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: γενικά η μέγιστη πρόσφυση της σόλας επιτυγχάνεται ύστερα από το «στρώσιμο» των καινούργιων υποδημάτων (ανάλογο με εκείνο των ελαστικών του αυτοκινήτου) προκειμένου να απομακρυνθούν τα υπολείμματα της σιλικόνης και των αφαιρητικών κόλλας και να εξαιρεφθούν τυχόν ανωμαλίες της επιφάνειας φυσικού ή/και χημικού χαρακτήρα.

Πληροφορίες για υποδήματα με χαρακτηριστικά αντοχής στη διάτρηση

Για τα υποδήματα που διαθέτουν ένθετο κατά της διάτρησης, η αντοχή στη διάτρηση αξιολογήθηκε στο εργαστήριο με ένα καρφί με περικομμένη κυλινδρική μύτη διαμέτρου 4,5 mm και δύναμη 1.100 N. Υψηλότερες δυνάμεις διάτρησης ή καρφιά με μικρότερη διάμετρο αυξάνουν τον κίνδυνο διάτρησης. Υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει να λαμβάνονται αναλυτικά προληπτικά μέτρα. Επί του παρόντος διαθέτουμε δύο τύπων ένθετα κατά της διάτρησης στα υποδήματα (ΜΑΠ). Αυτά μπορεί να είναι είτε μεταλλικά είτε μη μεταλλικά. Και οι δύο τύποι ένθετα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής στη διάτρηση που προβλέπονται από το πρότυπο που αναφέρεται στα εν λόγω υποδήματα, καθώς και από το πρότυπο EN 12568:2010 αναφορικά με τα ένθετα κατά της διάτρησης, ωστόσο το καθένα από αυτά έχει διάφορα χαρακτηριστικά ή μειονεκτήματα.

Μεταλλικό ένθετο κατά της διάτρησης: η αντοχή στη διάτρηση πληττείται λιγότερο από τη μορφή του αχηνρού αντικειμένου (π.χ. η διάμετρος, η γεωμετρία, η μορφή της αχίλχς), αλλά λόγω περιορισμών στις διαστάσεις που απαιτούνται για την παραγωγή των υποδημάτων, αυτό δεν καλύπτει πλήρως την επιφάνεια του κάτω μέρους του παπουτσιού.

Μη μεταλλικό ένθετο κατά της διάτρησης: μπορεί να είναι πιο ελαφρύ, πιο εύκαμπτο και να παρέχει μεγαλύτερη έκταση κάλυψης σε σύγκριση με το μεταλλικό ένθετο, αλλά η αντοχή στη διάτρηση μπορεί να διαφέρει κυρίως ανάλογα με τη μορφή του αχηνρού αντικειμένου (π.χ. η διάμετρος, η γεωμετρία, η μορφή της αχίλχς). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο ένθετο κατά της διάτρησης που χρησιμοποιείται σε αυτά τα υποδήματα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή που αναφέρεται στις παραόμενες πληροφορίες χρήσης. Προσοχή: κανένα ΜΑΠ δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη προστασία.

Τα υποδήματα ασφαλείας (EN ISO 20345:2011 – UNI EN ISO 20345_2012), σε γενικές γραμμές (δείτε παρ.4), ενδείκνυνται για τις ακόλουθες χρήσεις/δραστηριότητες, και όπου είναι απαραίτητη η προστασία των δακτύλων του ποδιού από προσκρούσεις ή συνθλίψεις:

- Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας, Δασοφυλακή, Υπηρεσίες Ασφάλειας, Πολιτική Προστασία
- Μηχανοργάνη, Ξυλουργεία
- Εργασίες Κατεργασίας Μετάλλων και Υδραυλικές Εργασίες
- Οικοδομική, Γεωργία, Αποθήκες

Τα υποδήματα εργασίας (EN ISO 20347:2012 – UNI EN ISO 20347:2012) σε γενικές γραμμές (δείτε παρ. 4) ενδείκνυνται για τις ακόλουθες χρήσεις/δραστηριότητες:

- Δημοτική Αστυνομία, Δασοφυλακή, Υπηρεσίες Ασφάλειας, Πολιτική Προστασία
- Ξυλουργεία, Χυτήρια, Εργασίες Κατεργασίας Μετάλλων και Υδραυλικές Εργασίες
- Γεωργία, Αποθήκες και γενικά Βιομηχανία

2. ΠΡΟΔΙΟΡΟΙΣΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

Τα αντιστατικά υποδήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να μειωθεί στο ελάχιστο η συσσώρευση ηλεκτροστατικών εκκενώσεων μέσω διασκορπισμού, αποτρέποντας έτσι τον κίνδυνο αναφλέξης πιθανών σπινθηρών, π.χ. εύφλεκτων ουσιών και ατμών, καθώς και σε περίπτωση που δεν έχει εξαιρεφθεί πλήρως ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας προερχόμενης από κάποια ηλεκτρική συσκευή ή από άλλα στοιχεία που βρίσκονται υπό τάση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αντιστατικά υποδήματα δεν μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή προστασία έναντι των ηλεκτροπληξιών καθώς εισάγονται επίσης μια αντίσταση ανάμεσα στο πόδι και το έδαφος. Εάν ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας δεν έχει εξαιρεφθεί πλήρως, είναι βασική η λήψη πρόσθετων μέτρων για την αποφυγή του εν λόγω κινδύνου. Τα μέτρα αυτά, όπως οι πρόσθετες δοκιμές που αναφέρονται στην συνέχεια, θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους περιοδικούς ελέγχους του προγράμματος πρόληψης των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας. Η εμπειρία έχει δείξει ότι, για αντιστατικούς σκοπούς, η διαδομική εκκένωση μέσω ενός προϊόντος θα πρέπει να έχει γενικά ηλεκτρική αντίσταση μικρότερη από 100Ω MΩ οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του προϊόντος. Ως κατάσταση όριο της αντίστασης του προϊόντος στη νέα κατάσταση ορίζεται μια τιμή 100 KΩ, με σκοπό τη διασφάλιση κάποιος προστασίας έναντι επικινδύνων ηλεκτροπληξιών ή έναντι αναφλέξης, στην περίπτωση όπου μια ηλεκτρική συσκευή παρουσιάζει ελαττωμάτα όταν λειτουργεί με τάσεις έως 250 V. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η προστασία που παρέχεται από τα υποδήματα ενδέχεται να είναι ανεπαρκής και ότι πρέπει πάντα να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την προστασία του χρήστη. Η ηλεκτρική αντίσταση αυτού του τύπου υποδημάτων μπορεί να τροποποιηθεί σε σημαντικό βαθμό από την κάμψη, τη ρύπανση ή την υγρασία. Αυτός ο τύπος υποδημάτων δεν επιτρέπει τον σκοπό του αν δεν φορεθεί και χρησιμοποιείται σε υγρούς χώρους. Συνεπώς, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι το προϊόν είναι σε θέση να επιτρέπει το σκοπό που έχει να διασκορπίζει τα ηλεκτροστατικά φορτία και να παρέχει κάποια προστασία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Συνιστάται ο χρήστης να εκτελεί επιτόπια δοκιμή ηλεκτρικής αντίστασης και να τη χρησιμοποιεί ανά τακτά διαστήματα. Τα υποδήματα κατηγορίας Ι μπορούν να απορροφούν υγρασία και, εάν φορούνται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε βρεγμένους χώρους και χώρους με υγρασία, ενδέχεται να γίνουν αγώγιμα. Εάν τα υποδήματα χρησιμοποιούνται σε συνθήκες κατά τις οποίες το υλικό από το οποίο αποτελούνται οι σόλες μπορεί να μολυνθεί, οι χρήστες θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες του υποδήματος προτού εισέλθουν σε επικινδύνω ζώνη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης των αντιστατικών υποδημάτων, η αντίσταση της σόλας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην ακυρώνεται η προστασία που παρέχεται από τα υποδήματα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεν πρέπει να εισάγονται κάποιο μονωτικό στοιχείο, με εξαίρεση της κανονικής κάλυψης, ανάμεσα στον εσωτερικό πάτο του υποδήματος και το πόδι του χρήστη. Σε περίπτωση που εισάγονται κάποιος άλλος πάτος ανάμεσα στην εσωτερική σόλα και το πόδι, θα πρέπει να ελέγχεται η ηλεκτρικής ιδιότητες του συνδυασμού υποδηματος/πάτου.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΤΟΥΣ

Εάν, κατά την αγορά, στο εσωτερικό των υποδημάτων υπάρχει αφαιρούμενος πάτος της BLUE RIBE SRL, διασφαλίζεται ότι οι επιδόσεις των υποδημάτων έχουν καθοριστεί εκτελώντας τις δοκιμές στα υποδήματα μαζί με τον εν λόγω αφαιρούμενο πάτο. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του αφαιρούμενου πάτου, αυτός πρέπει να αντικαθιστάται με έναν ίδιο της BLUE RIBE SRL.

Εάν, κατά την αγορά, στο εσωτερικό των υποδημάτων δεν υπάρχει αφαιρούμενος πάτος, διασφαλίζεται ότι οι επιδόσεις των υποδημάτων έχουν καθοριστεί εκτελώντας τις δοκιμές στα υποδήματα δίχως τον εν λόγω αφαιρούμενο πάτο. Η τοποθέτηση ενός αφαιρούμενου πάτου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις προστατευτικές λειτουργίες.

4. ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου υποδημάτων πρέπει να γίνεται με βάση τις ειδικές απαιτήσεις της θέσης εργασίας, του τύπου κινδύνων και των σχετικών περιβαλλοντικών συνθηκών. Την ευθύνη για τον προσδιορισμό και την επιλογή του σωστού και κατάλληλου υποδημάτων (Μ.Α.Π.) έχει ο εργοδότης. Απαιτείται επεξεργασία ο ελέγχος, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, της καταλληλότητας των χαρακτηριστικών του μοντέλου του υποδημάτων για τις συγκεκριμένες ανάγκες.

5. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ: ΠΡΟΔΙΟΡΟΙΣΗΤΕΣ

Πριν από τη χρήση εκτελέστε οπτικό έλεγχο των υποδημάτων για να επιβεβαιώσετε ότι είναι σε όριστη κατάσταση, καθαρά και ακεράς. Σε περίπτωση που τα υποδήματα παρουσιάζουν σημάδια φθοράς ή δυσλειτουργία, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μέχρι να αποκαταστήσει πλήρως η λειτουργικότητά τους εφόσον αυτό είναι εφικτό, διαφορετικά πρέπει να γίνεται αντικατάσταση. Συγκεκριμένα πρέπει να ελέγχονται τα εξής:

- η σωστή λειτουργία των συστημάτων κλεισίματος και του συστήματος γρήγορης αφαίρεσης (εάν υπάρχει)
- η ακεραιότητα της σόλας
- η παρουσία της μύτης ασφαλείας (μόνο για τα υποδήματα EN ISO 20345:2011 – UNI EN ISO 20345:2012)
- το μέγεθος και η εργονομία (δοκιμάζοντας το υπόδημα)

ΠΡΟΣΟΧΗ: τα υποδήματα δεν πρέπει να τα φοράτε χωρίς κάλτσες και ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά ασφαλείας μόνο εάν τα φοράτε σωστά, τα δένετε όπως πρέπει και τα διατηρείτε σε όριστη κατάσταση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή/και επιπτώσεις που οφείλονται σε μη σωστή χρήση ή σε περίπτωση που το μέσο ατομικής προστασίας έχουν υποστεί τροποποιήσεις οποιαδήποτε είδους όσον αφορά την πιστοποιημένη έκδοσή.

Η παρουσία ενός εκ των ελαττωμάτων που αναφέρονται παρακάτω αποκλείει τη δυνατότητα χρήσης των υποδημάτων:

Αρχικό στάδιο ρυγμής στο επάνω μέρος του υποδήματος	Τριβή του υλικού του επάνω μέρους του υποδήματος	Το επάνω μέρος του υποδήματος παρουσιάζει αλκοωτικές ή σημάδια τριβής στις ραφές	Σε περίπτωση πρόσκρουσης αντικαταστήστε εξ ολοκλήρου το υπόδημα ακόμη και αν δεν παρουσιάζει εμφανή ζημία
Ρυγμή στη σόλα ή/και αποκόλληση της σόλας από το επάνω μέρος του υποδήματος	Το ύψος των ανάγλυφων είναι μικρότερο από 1,5 mm	Εσωτερικός έλεγχος του υποδήματος με το χέρι, με σκοπό την αποφυγή βλάβης	Σε περίπτωση διάτρησης αντικαταστήστε εξ ολοκλήρου το υπόδημα ακόμη και αν δεν παρουσιάζει εμφανή ζημία

6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Για να αποθηκεύσει τον κίνδυνο φθοράς τα υποδήματα αυτά πρέπει να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται στις αρχικές τους συσκευασίες, σε ξηρό μέρος με όχι υπερβολική ζέση. Τα καινούργια υποδήματα, όταν λαμβάνονται μέσα από την αρχική τους συσκευασία που δεν είναι κατατεταμένη, γενικά μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλα για χρήση. Λόγω των πολυάριθμων παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την ωφέλιμη ζωή των υποδημάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η διάρκεια τους. Γενικά, για τα υποδήματα με πάτο από PU/TPU πολυουρεθάνης, η μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης μπορεί ωστόσο να εκτιμηθεί, για καινούργια υποδήματα και σε ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες, στα τρία χρόνια. Για τους άλλους τύπους υποδημάτων, η μέγιστη διάρκεια μπορεί να εκτιμηθεί στα δέκα χρόνια.

7. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τη σωστή χρήση των υποδημάτων τηρείτε τα εξής:

1. Επιλέξτε το κατάλληλο μοντέλο με βάση τις ειδικές απαιτήσεις της θέσης εργασίας και των σχετικών περιβαλλοντικών ή/και ατμοσφαιρικών συνθηκών.
2. Επιλέξτε το σωστό μέγεθος, κατά προτίμηση δοκιμάζοντας το υπόδημα.
3. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα υποδήματα, τοποθετήστε τα σε ξηρό και αεριζόμενο χώρο.
4. Επιβεβαιώστε την καλή κατάσταση των υποδημάτων πριν από κάθε χρήση.
5. Εκτελέστε τακτικά τον καθαρισμό των υποδημάτων, τήρωτας τις παρακάτω οδηγίες:
6. υποδήματα που έχουν το επάνω μέρος από μη απορροφούν δερμά: χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα, χαρτί καθαρισμού, πετσέτα, και καθαρίστε με χλιαρό νερό.
 - υποδήματα που έχουν το επάνω μέρος από nubuck ή δέρμα σαρτί: για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι καουτσούκ ή ένα σκληρό μεταλλικό ή το υπόδημα με ένα μαλακό πανί.
 - πλαστικό βουρτσάκι ή, εναλλακτικά, πολύ λεπτό γυαλόχαρτο, και καθαρίστε με χλιαρό νερό.
 - υποδήματα που έχουν το πάνω μέρος από ύφασμα (Κενάβια, Cordura®, κτλ.): καθαρίστε με ένα σφουγγαριό ή με μια πετσέτα και νερό, και έπειτα στεγνώστε το υπόδημα με ένα μαλακό πανί.

Η συχνότητα πρέπει να καθορίζεται με βάση τις συνθήκες του χώρου εργασίας. Ύστερα από κάθε χρήση συνιστάται ο έλεγχος των υποδημάτων και η αφαίρεση του απορριμμένου εσωτερικού πάτου για να επιτευχθεί το στόγνυμα. Συνιστάται επίσης το τακτικό πλύσιμο του εσωτερικού πάτου στους 30°C, με πλύσιμο στο χέρι και αποξηνόμενος με τη χρήση ουδέτερου σαπουνιού (εκτός εάν ο εσωτερικός πάτος είναι από δάκτυλο).

7. Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά προϊόντα (βενζίνη, οξεία, διαλύτες, βάσεις κτλ.) που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα, την ασφάλεια και τη διάρκεια των Μ.Α.Π.

8. Μη στεγνώνετε τα υποδήματα κοντά ή σε άμεση επαφή με πηγές θερμότητας (σόμπες, καλοριφέρ, αερόθερμα, τζάκια, άμεσο ηλιακό φως, κτλ.).

8. ΑΠΟΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα υποδήματα αυτά έχουν κατασκευαστεί δίχως τη χρήση τοξικών ή επιβλαβών υλικών.

Θεωρούνται μη επικινδύνα βιομηχανικά απόβλητα και προσδιορίζονται με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (CER):

- Δέρμα: 04.01.99
- Υφάσματα: 04.02.99
- Κιτριανικά υλικά: 03.03.99
- Μεταλλικά υλικά: 17.04.99 ή 17.04.07
- Επιπλάσεις επενδυμένες με PU και PVC, ελαστομερές και πολυμερές υλικά: 07.02.99

9. ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στο υπόδημα αναγράφονται οι παρακάτω πληροφορίες οι οποίες μπορεί να είναι είτε χαραγμένες με πυροσφραγίδα επάνω στο ίδιο το υπόδημα είτε τυπωμένες επάνω στην υφασμάτινη επένδυση:

Σήμανση	Descrircie
	η σήμανση CE που υπάρχει επάνω στα ΜΑΠ υποδεικνύει τη συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/425
0465 (παράδειγμα)	Αριθμός ταυτοποίησης του Κοινοποιημένου Οργανισμού που εκτελεί τον έλεγχο των κατασκευασμένων ΜΑΠ σύμφωνα με το άρθρ. 19 στοιχείο γ) του Κανονισμού ΕΕ 2016/425
RIBE/BLUELINE	Η σήμανση αυτή υπάρχει μόνο στα υποδήματα κατηγορίας III.
ITALY (παράδειγμα)	Εμπορικό σήμα του κατασκευαστή
XFLY OI SRC / XFLY S1 (παράδειγμα)	Χώρα του κατασκευαστή
UNI EN ISO 20347:2012 (παράδειγμα)	Προσδιορισμός του τύπου του υποδήματος Ο κωδικός XFLY OI SRC / XFLY S1 είναι ένα παράδειγμα: σε κάθε μοντέλο υποδήματος αντιστοιχεί ένας διαφορετικός κωδικός, και επομένως θα βρείτε σημειωμένο τον συγκεκριμένο κωδικό του μοντέλου που αγοράσάτε
O2 FO SRC (παράδειγμα)	Εναρμονισμένο τεχνικό πρότυπο αναφοράς Σε περίπτωση συμμόρφωσης με τα άλλα πρότυπα θα βρείτε σημειωμένα τα πρότυπα που εφαρμόζονται
42 (παράδειγμα)	Σύμβολο ασφαλείας σύμφωνα με το EN ISO 20347:2012 ή σύμφωνα με τα άλλα εφαρμόζόμενα πρότυπα. Ανάλογα με τη χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα υποδήματά σας θα έχετε διαφορετικά σύμβολα ή κατηγορίες προστασίας.
07/19 (παράδειγμα)	μέγεθος του υποδήματος
BLUE RIBE SRL Via Del Lavoro n.8 35010 Vigodarzere (PD) - Italy	μήνας και έτος παραγωγής
	Εταιρική επωνυμία και πλήρης διεύθυνση του κατασκευαστή

10. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ του μοντέλου είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο: www.ribeclog.com