


Lucciola Omega a led Led Omega torch

www.gimaitaly.com



2 batterie 1,5V "AAA" incluse
2 x 1,5V "AAA" batteries included
2 batteries 1,5V "AAA" comprises
2 pilas 1,5V "AAA" incluidas



REF 25436

○ argento / silver
argent / plata




REF 25437

○ oro / gold
or / oro



Lampe Omega á led Lápiz óptico Omega led

www.gimaitaly.com



• Istruzioni d'uso

Premere il pulsante presente sulla clip per accendere e spegnere la lucciola.

• Sostituzione della lampadina

Svitare l'estremità della lucciola, rimuovere il cilindro conduttivo e sostituire la lampadina bruciata.

• Installazione delle batterie

Svitare il corpo centrale della lucciola. Inserire 2 batterie "AAA" con i poli positivi rivolti verso la lampadina.

• Operating instructions

Press the push button switch to switch on and off.

• Bulb replacement

Unscrew the tip and remove the conducting rod to replace the burnt bulb.

• Battery installation

Unscrew the body. Insert 2 x "AAA" batteries with positive poles toward the bulb.

• Mode d'emploi

Appuyer sur le bouton sur le clip pour allumer et éteindre la lampe.

• Remplacer l'ampoule

Dévisser l'extrémité de la lampe, ôter le cylindre conducteur et remplacer l'ampoule grillée.

• Installation des batteries

Dévisser la partie centrale de la lampe. Introduire 2 batteries "AAA" avec les poles positifs envers l'ampoule.

• Instrucciones

Pulsar el botón en el clip para encender y apagar el lápiz óptico.

• Sustituir la bombilla

Destornillar el extremo del lápiz óptico, quitar el cilindro conductor y sustituir la bombilla.

• Instalación de las pilas

Destornillar la parte central del lápiz óptico. Introducir 2 pilas "AAA" con los polos positivos frente a la bombilla.

SG939 1 Rev. 2 - 02/20
Size 168x3,2x2 cm

LOT 000003

Importato da/Imported by/
Importé par/Importado por
GIMA S.p.A. - Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) - Italy
Made in China